



# DÉCLENCHEURS MANUELS

Guide de choix ..... 183

## RCP Déclencheurs manuels verts (Gestion des issues de secours)

Présentation RCP ..... 190  
 RCP100G 1 contact ..... 184  
 RCP300G 3 contacts ..... 186  
 RCP310G 12 à 48 V DC (lumineux et sonore) ..... 188



## RCP Déclencheurs manuels de couleur

RCP100 ..... 185  
 RCP300 ..... 187  
 RCP310 - 12 à 48 V DC (lumineux et sonore) ..... 189

	Références	Couleur	Tension	Contacts inverseur (CO/NO/NF)	Pouvoir de coupure	Utilisation	Marquage fenêtre d'état	Signal d'état lumineux et sonore (vert / rouge)	Alarme sonore déclencheur actionné et/ou capot de protection levé	Commande extérieure du signal sonore	Réarmement en façade
	RCP100G	Vert	-	1	230 V AC / 5 A	 Gestion des issues de secours	Vert = Verrouillé	-	-	-	
	RCP300G		-	3			Rouge = Déverrouillé	-	-	-	
	RCP310G		12 à 48 V DC	3							
	RCP100W	Blanc	-	1	230 V AC / 5 A	 Livré avec un jeu de 9 étiquettes	Vert = Verrouillé	-	-	-	
	RCP300W		-	3			Rouge = Déverrouillé	-	-	-	
	RCP310W		12 à 48 V DC	3							
	RCP100BU	Bleu	-	1	230 V AC / 5 A	 Livré avec un jeu de 9 étiquettes	Vert = Verrouillé	-	-	-	
	RCP300BU		-	3			Rouge = Déverrouillé	-	-	-	
	RCP310BU		12 à 48 V DC	3							
	RCP100Y	Jaune	-	1	230 V AC / 5 A	 Livré avec un jeu de 9 étiquettes	Vert = Verrouillé	-	-	-	
	RCP300Y		-	3			Rouge = Déverrouillé	-	-	-	
	RCP310Y		12 à 48 V DC	3							
	RCP100BK	Noir	-	1	230 V AC / 5 A	 Livré avec un jeu de 9 étiquettes	Vert = Verrouillé	-	-	-	
	RCP300BK		-	3			Rouge = Déverrouillé	-	-	-	
	RCP310BK		12 à 48 V DC	3							
	RCP100OR	Orange	-	1	230 V AC / 5 A	 Livré avec un jeu de 9 étiquettes	Vert = Verrouillé	-	-	-	
	RCP300OR		-	3			Rouge = Déverrouillé	-	-	-	
	RCP310OR		12 à 48 V DC	3							