Manuel d'utilisation

FE360HD





Table des matières

- 01. PANNEAU ARRIÈRE 3
- 02. CÂBLES 4
- 03. CARACTÉRISTIQUES 5
- 04. DIMENSIONS 5
- 05. INSTALLATION 6
- 06. ACCESSOIRES 8
- 07. CONFIGURATION 10
- 08. TÉLÉCHARGER LES DROITS DE CONTRÔLE SUR INTERNET EXPLORER 13
- 09. MODIFIER LES CONFIGURATIONS DU RÉSEAU LOCAL 15
- 10. CONFIGURATION FISH-EYES 17
- 11. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 19

01. Panneau arrière



Détails

Num.	Composant	Description
1	Indicateur réseau (NIC)	Vert quand le réseau fonctionne bien
2	Témoin d'alimentation	Le voyant est allumé quand la caméra est alimentée
3	Indicateur de la carte SD	Off : pas de carte On : Carte SD présente
4	Bouton reset	Maintenez plus de 5 secondes le bouton pour restaurer les para- mètres sortis d'usine de la caméra.
5	Emplacement carte SD	Installer la carte SD Attention, avant d'insérer la carte SD, vérifié si la carte n'est pas
		verrouillée (droit d'écriture). Sinon, les données vidéo peuvent être perdues ou endommager la carte.





Détails

N°	Couleurs	Port	Description
1	Gris	Sortie alarme terminale A (ouverturenormal)	Sortie alarme
	Violet	Sortie alarme terminale B (ouverturenormal)	
	Jaune	Entrée d'alarme de borne positive	Entrée borne alarme
	Orange	Entrée alarme prise terre	
2		Port entrée audio	Prise son (pour micro)
3		Port sortie audio	Sortie son (pour haut-parleur)
4		Alimentation	Se connecte au 12 V (-15%~+10%) Bloc d'alimentation continue u 24V (-15%~+10%) en courant alternatif (AC) alimentation Remarque : Quand l'alimentation est PoE, vous ne pouvez pas avoir accès à l'interface 12V et 24V en même temps.
5		Port réseau	Se connecte avec un câble standard réseau

03. Caractéristiques

1 Caractéristiques réseau

Fonctions réseaux :

- Protocole TCP/IP, PPPoE, DHCP et DDNS
- Vidéo, audio et données alarme
- Web service intégré et accès à distance via Internet Explorer.
- Mise à jour et maintenance à distance
- 2 Fonctions traitements images :
 - Multi écran (flux unique sur un ou deux écrans)
 - Différentes qualités d'image
 - Compression H.264

3 Caractéristiques

- Intercommunication bidirectionnelle et diffusion unidirectionnelle
- Port ethernet auto-adaptatif 10/100 Mbit/s

4 Autres

- État de fonctionnement de la caméra en temps réel
- Gestion droits des utilisateurs

04. Dimensions

Dimensions (unité : mm)



05. Installation

Vous pouvez installer la caméra au mur ou au plafond.

Étape 1 : Retirer le support d'installation.

- Prenez la caméra, tête en bas, et dévissez le dessus.



- Enlevez les 4 vis.



Étape 2 : Fixer le support au mur

Coller à l'emplacement de la future caméra le plan de fixation fourni.



- Utilisez une perceuse avec un forêt de 5.5mm. Et percer 4 trous pour la fixation avec une profondeur de 40mm.

- Avec l'aide d'un marteau, cloutez les 4 boutons en plastique blanc dans les trous.

- Percez un trou au centre de 30mm pour acheminer les embouts des câbles.

Remarque : Si vous souhaitez le fixer au mur, utilisez la boite de raccordement recommandé dans le tableau suivant.

- Placez les 4 trous du support de la caméra dans les boutons en plastique blanc et utilisez 4 vis autotaraudeuses d'une longueur de 30mm pour fixer le support. Connectez le câble ethernet standard et l'alimentation. Assurez-vous avec les voyants de la bonne connexion. - Visez les 4 vis de la caméra sur le support avec la clé fournie.



- Replacez le couvercle en tournant.

Remarque : Procédez avec la même méthode pour la fixation au mur.

06. Accessoires

Pour installations spécifiques :

Éléments	Images
Pac	
Support mural	
Support tombant	

Éléments	Images
Boîte de raccordement carré	C ((())))))))))))))))
Boîte de raccordement ronde	
Support mat	
Montage en angle	

07. Configuration

Connexion

Attention

Vous devez utiliser Internet Explorer pour avoir accès au web service. Ou télécharger un plug-in pour les navigateurs Firefox et chrome.

Identification

Étape 1

Ouvrir le navigateur Internet Explorer et entrer l'adresse IP de la caméra. (par défaut : 192.168.0.120) dans le champ correspondant et appuyé sur entrée.

Language: English 🗸 🗸
Password:
Cogin

Étape 2

Entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe

Remarque

Par défaut, le nom d'utilisateur est admin, et le mot de passe est admin. Changer ses informations dès la première utilisation pour sécuriser votre système.

Vous pouvez changer la langue sur la page d'identification.

Étape 3

Cliquer sur s'identifier (login)

Vous pouvez accédée à la page d'accueil.

Déconnexion

Pour vous déconnecter au système, cliquez sur s'identifier en haut à gauche de la page. Vous accéderez à la page d'identification après déconnexion.

Page principale

Sur la page principale, vous pouvez voir la vidéo en temps reel, les paramètres, les contrôles et configuration du PTZ.



N°	Éléments	Description
1	Vidéo en temps réel	
2	Menu	Vous pouvez choisir un menu pour régler les paramètres de l'appa- reil, y compris les informations de l'appareil, des flux audio et vidéo, réglage de l'alarme, et la fonction du masque de confidentialité.
3	Paramètre vidéo	Débit, qualité d'image, fréquence d'image
4	Contrôle vidéo	Basculer entre les caméras, démarrer et arrêter la lecture vidéo ou audio, activer ou désactiver la fonction interphone.
5	Contrôle PTZ	Direction caméra, zoom avant et arrière, modifier la focale et ouver- ture pour les caméras motorisées. Remarque : l'ouverture est auto ajustée.
6	Paramètres PTZ	Gestion des prépositions, vitesse de rotation, la position 3D, réglage du nord, et régler la minuterie du PTZ.
7	Déconnexion	Pour retourner la page d'identification
8	Changer le mot de passe	Fortement conseillé à la première utilisation.
9	Signalement erreur	Cette icône s'affiche unand une erreur apparaît. Cliquez dessus pour avoir plus d'informations.

N°	Éléments	Description
10	Signalement alarme	Cette icône s'affiche

Navigation vidéo

L'utilisateur peut visualiser la vidéo en temps réel dans le système de gestion Web. Préparation

Effectuez les opérations suivantes pour la première connexion sur internet.

Étape 1

Ouvrir Internet Explorer. Ouvrir dans les options : Option internet > securité > sites de confiances > sites. Dans cette fenêtre de dialogue, cliquer sur ajouter.



Étape 2

Dans Internet Explorer. Ouvrir dans les options : Option internet > securité > personnaliser le niveau Dans cette fenêtre, activez tous les Active X. Voir figure ci-dessous.

Internet Options	<u>? ×</u>
General Security Privacy Content Connections Programs Advantage	anced
Select a zone to view or change security settings.	Security Settings – Internet Zone
This zone is for Internet websites, restricted zones. Security level for this zone	O Issable O Tosable O Tosable O Tosable O Toronpt Automatic prompting for ActiveX controls O Tosable O Esable
Custom Custom settings. - To change the settings, click Custom level. - To use the recommended settings, click Default level.	Binary and script behaviors Administrator approved O losable O Enable Disable Disable Disable
<u>C</u> ustom level <u>D</u> efault level	*Takes erfect after you restart Internet Explorer Reset custom settings
Reset all zones to default level	Beset to: Medum-high (default) Reset
	1917

Étape 3

Télécharger et installer les contrôles du lecteur comme indiqué.

Remarque : Vous devez voir apparaître après téléchargement la page d'identification.

08. Télécharger les droits de contrôle sur Internet Explorer

Préparation

Utilisateur d' Internet Explorer

Accepter les actives X (voir chapitre précédent pour une première utilisation)



Cliquez sur le téléchargement des ActiveX. Après téléchargement, vous pouvez accéder aux flux vidéo.



Utilisateur Chrome, Firefox et Safari

Acceptez le téléchargement du plug-ing fash player proposé automatiquement par votre navigateur pour accéder aux flux vidéo.

09. Modifier les configurations du réseau local

Description

IP, adresse et protocole Masque de sous-réseau Port par défaut DHCP DNS

Procédure

Étape 1

Choisir : option configuration > réseau local

IP Protocol		
	IP Protocol: IPv4 🗸	
IP Address		
O Device obtain	s an IP Address automatically	
Device uses	the following IP Address	
	IP Address: 192.168.8.66	
	Subnet Mask 255.255.255.0	
	Default Gateway: 192.168.8.1	
DHCP IP		
	DHCP IP:	
DNS		
	Preferred DNS Server: 192.168.0.1	
	Alternate DNS Server: 192.168.0.2	
MTU		
N	MTU: 1500	asually.

Paramètre	Description	Réglage
Protocole IP	IPv4 est le protocole IP qui utilise une longueur d'adresse de 32 bits.	[Méthode de réglage] Sélectionnez une valeur dans la zone de liste déroulante. [Valeur par défaut] IPv4

Paramètre	Description	Réglage
Dispositif pour obtenir une adresse IP automati- quement	Le dispositif obtient automatiquement l'adresse IP du serveur DHCP.	[Méthode de réglage] Cliquez sur le bouton d'option. Remarque Pour interroger l'adresse IP actuelle de l'appareil, vous devez interroger sur la plate-forme basée sur le nom du périphérique.
DHCP IP	Adresse IP du serveur DHCP est associé au dispositif.	N/A
Adresse IP	Adresse IP de l'appareil qui peut être réglé selon les besoins.	[Méthode de réglage] Entrer manuellement une valeur. [Valeur par défaut] 192.168.0.120
Masque de sous réseau	Masque de sous-réseau de la carte ré- seau.	[Méthode de réglage] Entrer manuellement une valeur. [Valeur par défaut] 255.255.255.0
Passerelle par défaut	Ce paramètre doit être réglé si le client accède au périphérique via une passe- relle.	[Méthode de réglage] Entrer manuellement une valeur. [Valeur par défaut] 192.168.0.1
Serveur DNS préféré		[Méthode de réglage] Entrer manuellement une valeur. [Valeur par défaut] 192.168.0.1
Autre serveur DNS	Adresse IP d'un serveur de domaine. Si le serveur DNS préféré est défectueux, l'appareil utilise le serveur DNS pour résoudre les noms de domaine.	[Méthode de réglage] Entrer manuellement une valeur. [Valeur par défaut] 192.168.0.2

Paramètre	Description	Réglage
MTU	Régler la valeur maximum de paquets de	[Méthode de réglage] Entrer manuellement une valeur
		Remarque
		La valeur MTU est portée de 800 à 1500, la valeur
		par défaut est 1380, ne pas changer arbitraire-
		ment !

10. Configuration fish-eyes

Procédure

Étape 1

Choisir Option configuration > fish-eye

Fisheye			
Fisheye configuration			
	Mount config: top	*	
	Fisheye Mode: 1F_7P	*	
	📀 ок		

Étape 2 Réglez les paramètres selon le tableau.

Paramètres	Description	Réglage
Mount config	La configuration disponible : Mur : le champ de vision est compris entre 0° à 180°, l'angle horizontal du PTZ électronique varie de 0° à 180°, l'angle de rotation vertical s'étend de 0° à 180°, le grossissement est compris entre 1à 8. Haut : L'orientation de vue FOV varie de 0° à 360°, l'angle de rotation horizontale PTZ électronique varie de 0° à 360°, l'angle de rotation vertical est compris entre 0° et 90°, les grossissements de 1 à 8. Bureau : L'orientation de la vue FOV varie de 0° à 360°, l'angle de rotation horizontale PTZ électronique varie de 0° à 360°, l'angle de rotation vertical est compris entre 0° et 90°, les grossissements de 1 à 8.	[Méthode de réglage] Sélectionnez une valeur dans la zone de liste déroulante. [Valeur par défaut] haut
Mode Fisheye	 1F : l'image seule fisheye; 1F_3P : Une image fish-eye et trois districts de PTZ. 1F_5P : Une image fish-eye et cinq districts de PTZ. 1F_7P : Une image fish-eye et 7 districts PTZ. Remarque : La fonction glissée PTZ peut être réalisée que dans un lecteur flash. 	[Méthode de réglage] Sélectionnez une valeur dans la zone de liste déroulante. [Valeur par défaut] 1F_7P

Étape 1 Cliquez sur OK Le message «paramètre mis à jour» s'affiche. Étape 2 Cliquez sur OK Le système enregistre automatiquement les réglages.

11. Spécifications techniques

Catégorie	paramètres	Descrip	Descriptions		
Fonction	Capteur	1/1.8" [1/1.8" Exmor CMOS sensor		
	Pixels effectifs	3096(H	3096(H) ×2080(V)		
	Zoom digital	Disponi	Disponible		
	Luminocité minimum	Couleur	Couleur : 0.2Lux@		
	Luminosite minimum	Noir et	Noir et blanc : 0Lux@		
	Mode jour / nuit	Bascule	Basculement automatique		
	Filtre optique amovible	Support	Supported, day: IRCUT; night: fully transparent		
	Vitesse obturateur	1/5 sec	1/5 seconde à 1 / 50k seconde		
	Gain contrôle	Auto / r	Auto / manuel		
	Balance des blancs	Auto / r	Auto / manuel		
	Correction Fisheye	Disponi	Disponible		
	WDR	Disponi	Disponible		
	BLC	Disponi	Disponible		
	HCL	Disponi	Disponible		
	DNR	Auto / r	Auto / manuel		
	Stabilisation d'image	Non dis	Non disponible		
Objectif	Туре	M12	M12		
	Focale	1.6 mm	1.6 mm		
	Auto Iris	N/A	N/A		
	Angle de vision	Horizon	Horizontale : 180°; verticale : 180°; vue circulaire : 360°		
Infrarouge	Distance	10 mèti	10 mètres		
	Interface réseau	RJ-45, p	RJ-45, port Ethernet autoadaptatif 10/100 Base-T		
	RS485	Non dis	Non disponible		
		Entrée			
	Alarme	Sortie	Sortie passive (switch)		
Interface			1 Entrée audio (RCA)		
externe		Entrée	Microphone embarqué		
	Audio		1 Sortie audio (RCA)		
		Sortie	Pas de haut-parleur intégré		
	Carte SD	Emplac	ement micro SD		
	Format d'encodage vidéo	H.264 e	t MJPEG		
	Résolution vidéo	3072*2	048 20 IPS / 1920*1920 30 IPS		
Vidéo	Débit vidéo	De 1Mbps à 12 Mbps			
	Multi flux	H.264/M	H.264/MJPEG (option)		
	Type de flux	CBR, VE	CBR, VBR		
	Format d'encodage audio	Support	t for G711		
Audio	Débit audio	64kbps	64kbps(G.711), 128kbps(raw pcm)		
	Interphone	Disponi	Disponible		

Catégorie	paramètres	Descriptions
Réseaux	Protocole d'accès avant	ONVIF
	Protocole réseau	IPv4, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP
	Streaming mode	Unicast
	Analyse intelligente	Disponible (option)
	Mode couloir	Non disponible
	Vidéo tampon	Non disponible
Fonctions	Les droits utilisateurs	Deux rôles : administrateur et les utilisateurs communs. L'admi- nistrateur peut attribuer des utilisateurs communs des droits différents.
	Mode de sécurité	Nom d'utilisateur et l'authentification par mot de passe
	Autres fonctions	Bouton de réinitialisation
Character	Enregistrement local	Micro carte SD
Storage	Capacité max.	64G
Caracté- ristiques environne- mentales	Fonction de chauffage	Disponible
	Alimentation	DC12V(-15%~+10%)/ PoE (802.3af) /AC 24V(-15%~+10%)
	Consommation	<4.5W(sans IR), <10.5W(avec IR)
	Température de fonctionne- ment	-25°-+55°(sans IR); -25°~+40°(avec IR)
	Taux d'humidité max.	<90% (pas de condensation)
	Indice de protection	IP66
Caractéris-	Dimensions	Φ162mm×54mm
tiques phy- siques	Poids	740g

	Substance ou élément dangereux					
Composant	Plumbum (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chro- mium (Cr6+)	Polybromina- ted Biphenyls (PBB)	Polybromina- ted Diphenyl Ethers (PBDE)
partie structurelle	×	0	0	0	0	0
Conseil / module de circuit	×	0	0	0	0	0
Connecteur de câble	×	0	0	0	0	0
accessoires	×	0	0	0	0	0

o: indique que la concentration de la substance dangereuse de toutes les substances homogènes du composant est dans la limite spécifiée dans SJ / T 11363-2006 Exigences pour les limites de concentration pour certaines substances dangereuses dans les produits électroniques d'information.

×: indique que la concentration de la substance dangereuse dans au moins une substance homogène du composant dépasse la limite spécifiée dans SJ / T 11363-2006 Exigences pour les limites de concentration pour certaines substances dangereuses dans les produits électroniques d'information.

NOTES

NOTES

189, rue Leon Blum 69100 Villeurbanne FRANCE



(Hotline : +33(0)4 72 12 27 96 contact@vizeo.eu www.vizeo.eu

