

VERSION 1.2 du 10 avril 2015

MICRO-SESAME 2015.2 - Manuel Utilisateur





/ Avertissement

Avertissement

🔊 Réserve de propriété

Les informations présentes dans ce manuel sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement.

Les informations citées dans ce document à titre d'exemples, ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de TIL TECHNOLOGIES. Les sociétés, noms et données utilisées dans les exemples sont fictifs, sauf notification contraire.

Toutes les marques citées sont des marques déposées par leur propriétaire respectif.

Aucune partie de ce document ne peut être ni altérée, ni reproduite ou transmise sous quelque forme et quelque moyen que ce soit sans l'autorisation expresse de TIL TECHNOLOGIES.

Suivi et mise à jour du document

Date	Indice	Modifications	Auteur
Février 2015	1.0	Création de la version PDF de l'aide en ligne utilisateur	C.SO
Mars 2015	1.1	Création de la version PDF de l'aide en ligne utilisateur pour MICRO-SESAME 2015.2	C.SO
Avril 2015	1.2	Mise à jour de l'aide en ligne utilisateur pour MICRO-SESAME 2015.2	C.SO





C. I

5

SOMMAIRE

	DÉBUTER AVEC MICRO-SESAME 2015	7
	🎻 Généralités	8
	Lancement de MICRO-SESAME	12
0	GÉRER LES OPÉRATEURS	17
	🞻 Généralités	18
	💨 La fenêtre Profils opérateurs	19
	💨 Droits des profils opérateur	21
	🔬 Hiérarchie	30
	GÉRER LES ACCÈS	31
	🔊 Comprendre le contrôle d'accès	32
	🞻 Contrôle d'accès	34
	🞻 Rechercher un ou des identifiés	37
	🎻 Gérer les identifiés	43
	🎻 Gérer les groupes de lecteurs	60
	🞻 Gérer les groupes/regroupements d'étages	63
	🎻 Gérer les profils d'accès	66
	🞻 Gérer les plages horaires	69
	🎻 Gérer l'encodage	74
	🚁 Imprimer des badges	76
	GÉRER L'HISTORIQUE	77
	Présentation	78
	🞻 La fenêtre "Historique"	79
	💨 Onglets de la fenêtre "Historique"	83
	GÉNÉRER DES RAPPORTS	89
	Rapports	90
	SURVEILLANCE GTC	93

	🔬 Surveillance GTC	94
Q	SURVEILLANCE DES ZONES	97
	🚁 Présentation	98
	🞻 Surveiller les zones	101
	🚁 Liste noire	104
	🞻 Plan d'opération interne (POI)	105
0	MONITEUR D'ÉVÈNEMENTS	109
	Présentation	110
	🔬 Moniteur d'évènements	111
Q	GÉRER LES VISITEURS	113
	💨 La gestion de visiteurs	114
	L'application se_visit	116
0	GÉRER LES LICENCES	123
	💨 La fenêtre A Propos	124
	💨 Installer la clé logicielle MICRO-SESAME	126
	🕋 Renouveler la licence AMCO	132





Débuter avec MICRO-SESAME 2015



DÉBUTER AVEC MICRO-SESAME 2015

🔬 Généralités

💨 Lancement de MICRO-SESAME



Débuter avec MICRO-SESAME 2015 / Généralités



Généralités

Introduction

MICRO-SESAME est un système intégré de Gestion Centralisée de la Sûreté (contrôle d'accès, intrusion, vidéo) et de Gestion Technique du Bâtiment.

Il permet la supervision unifiée de toutes les informations électroniques du bâtiment. Le pilotage des différentes fonctions à travers une interface graphique commune rend leur exploitation beaucoup plus simple et les interventions plus efficaces.

Les interactions entre les différents systèmes pouvant être complètement automatisées (actions sur évènements), la rapidité des traitements est également garantie. Le système se compose d'une partie logicielle et d'automates IP sur lesquels sont raccordés tous types de matériels. Cette architecture s'appuie sur des standards qui garantissent sa pérennité, mais aussi sa capacité à évoluer à moindre coût.

Par l'intégration de SDK ou de protocoles informatiques (MODBUS...), MICRO-SESAME peut superviser des informations en provenance de systèmes externes (comme les systèmes de sécurité incendie) et se comporter en hyperviseur de systèmes vidéo numériques.

Il communique aussi directement avec des automates programmables industriels (API) et d'autres équipements de sécurité ou de sûreté au moyen de passerelles informatiques (OPC, texte...).

Vocabulaire

Le tableau suivant contient quelques termes clés utilisés dans cette documentation (Cette liste n'est pas exhaustive). À droite de chaque terme, une définition appliquée au contexte du système MICRO-SESAME est disponible.

Terme	Définition
contrôle	Contrôler un point d'accès c'est assurer une filtration en autorisant ou non à une personne ou groupe de personnes à franchir un obstacle qui interdit le passage en temps normal.
	Dans la phrase précédente, on notera que pour qu'il puisse y avoir contrôle d'accès, il faut impérativement la présence d'un obstacle (porte, barrière, portail, tourniquet,) dont la position au repos interdit le passage (l'accès).
	Cet obstacle pourra éventuellement autoriser un passage après authentification de l'utilisateur auprès du système filtrant (le contrôle).
gestion	Gérer les accès c'est définir les règles qui permettent aux personnes de franchir un obstacle en fonction d'autorisations de lieu et de temps. Un logiciel dédié à cette fonction permet de créer, modifier, supprimer les règles d'accès pour chaque utilisateur.
identification	L'identification consiste à communiquer une identité. Dans le contexte d'un système de contrôle d'accès, l'identification est effectuée pour chacun des utilisateurs munis d'un identifiant qui sera présenté sur un système de lecture. Cet identifiant pourra se présenter sous la forme de :
	code personnalisé à saisir sur un clavier,
	• une partie du corps (main, doigt, iris,) à présenter devant un lecteur biométrique,
	 une carte à présenter sur un lecteur de badges,
	• etc







Débuter avec MICRO-SESAME 2015 / Généralités

Terme	Définition
authentification	S'authentifier est apporter la preuve de son identité. C'est un élément complémentaire à l' identification.
	Dans le cadre d'un système de contrôle d'accès, et en fonction de la technologie utilisée dans le système, l'identification et l'authentification peuvent être réduites à une seule opération (par exemple, présentation d'un badge sur un lecteur).
identifié	Personne ou matériel (par exemple, une voiture de fonction) devant disposer d'un accès au site protégé par le système de contrôle d'accès.
	L'identifié est en général le porteur de l'identifiant.
	Un identifié peut être porteur d'un ou de plusieurs identifiants différents. Les identifiés peuvent être :
	• des personnes travaillant en permanence sur le site (identifié de type "permanent"),
	 des intervenants externes au site (identifié avec une durée de validité spécifique correspondant à la durée de son intervention),
	des personnes ayant accès de façon temporaire au site (identifié de type "visiteur"),des voitures de fonction.
	Les données relatives à l'identifié peuvent provenir d'une source d'un tiers. Par exemple, un fichier de personnel qu'on importe dans MICRO-SESAME. Dans ce cas, il est préférable de ne pas modifier ces données directement dans MICRO-SESAME.
identifiant	Un identifiant correspond à un élément qui permet l'accès de l'identifié.
	Les identifiants peuvent avoir :
	 différentes technologies (lecteur de plaques minéralogiques, lecteur de badges, capteur biométrique),
	différents formats (carte badge, porte clé, code clavier).
code identifiant	Le code identifiant est le code lu par les lecteurs du contrôle d'accès.
référence graphique	Une référence graphique est un visuel qui permet à une personne de distinguer un identifiant.
	La référence graphique ne correspond pas au code identifiant lu par les lecteurs de contrôle d'accès.
identifiant réutilisable	Un identifiant réutilisable reste en base de données même après la suppression de l'identifié auquel il est attribué.
enrôleur	Matériel permettant de lire l'identifiant (code badge).
enrôlement	Lecture d'un identifiant avec un enrôleur.
	La lecture d'un identifiant avec un enrôleur est effectuée de la même façon qu'avec un lecteur de contrôle d'accès.
verrouillage	Le dispositif de verrouillage permet de réaliser le blocage mécanique du point d'accès pour empêcher le passage de personnes non autorisés par le système de contrôle d'accès.
	Le système de contrôle d'accès autorise le déverrouillage.
mode online	Mode classique de fonctionnement d'un système de contrôle d'accès MICRO-SESAME.





Débuter avec MICRO-SESAME 2015 / Généralités

Terme	Définition
mode offline	Mode de fonctionnement d'un système de contrôle d'accès MICRO-SESAME.
	Le mode offline permet d'intégrer facilement et sans câblage des portes intérieures au système de contrôle d'accès du bâtiment. Au niveau de la porte, un mécanisme de fermeture réunit un lecteur de contrôle d'accès et un organe de verrouillage mécanique. Les droits d'accès sont stockés directement dans les badges des utilisateurs, pour une durée de validité définie. Le rechargement périodique de ces droits nécessite le passage devant des bornes spécifiques, reliées par IP à MICRO-SESAME.
encodeur	Matériel permettant de lire l'identifiant, d'encoder et d'écrire le code badge.
scrutation	La scrutation est un service qui doit être lancé par la machine exécutant MICRO-SESAME (poste serveur ou client).
	Parmi les tâches que ce service gère, on trouve entre autres :
	La gestion des pilotes de ligne
	 Le maintien à jour des données contenues dans les UTL
	Le traçage et l'horodatage des événements du système
	L'affichage d'un "fil de l'eau"
UTL	Les Unités de Traitement Local sont des dispositifs permettant d'exécuter des programmes et des opérations.
	Les UTL (UTil, UTeC, TILLYS,) sont des centrales qui embarquent les informations (badges, plages horaires,) et les programmes nécessaires au fonctionnement attendu du système de contrôle d'accès de MICRO-SESAME.
lecteur	Dispositif permettant l'identification d'un identifié à l'aide d'un identifiant (badge, code clavier, empreinte biométrique)
profil opérateur	Les profils opérateur permettent de définir les droits d'accès pour une catégorie d'usagers (les opérateurs du système MICRO-SESAME) de manière simple et intuitive.
	Le profil est composé d'une liste de droits de gestion et utilisation de l'application MICRO- SESAME.
	Les profils opérateurs contiennent des droits liées aux fonctionnalités de contrôle d'accès, d'exploitation, d'historique, d'identifiés, des visites, de surveillance GTC, de paramétrage et de téléchargement dans MICRO-SESAME.
profil d'accès	Les profils d'accès permettent de redéfinir les accès pour une catégorie d'usagers de manière simple et intuitive.
	Le profil est composé d'une liste de lecteurs ou de groupes de lecteurs.
	Une plage horaire unique ou différente pour chaque lecteur ou groupe de lecteurs complète le profil.
plage horaire	Une plage horaire est un ensemble de données permettant de décrire un état ou un changement d'état (par exemple, accès possible / pas possible) attendu à certaines heures du jour et de la nuit (par exemple, le créneau horaire 8h-18h permet l'accès).
	Les plages horaires servent indifféremment à limiter les accès sur les lecteurs de badges et/ou à piloter des automatismes du système.
	L'interface des plages horaires gère les plages horaires, les jours fériés et les jours exceptionnels.





Débuter avec MICRO-SESAME 2015 / Généralités

Terme	Définition	
historique	La fonctionnalité Historique permet de consulter les différents évènements générés dans le système par le passé.	
	Plusieurs filtres peuvent être appliqués pour obtenir des résultats de recherche pertinents.	
rapport	Des rapports en format PDF ou XLS peuvent être générés avec différentes informations du système de contrôle d'accès (identifiés, visites).	
surveillance GTC	Fonctionnalité de surveillance spécifique pour la Gestion Technique Centralisée, permettant la surveillance et le filtrage d'alarmes, télécommandes et états générés dans le système MICRO-SESAME.	
zone	Les zones permettent de faciliter la gestion des différents espaces disponibles dans un même site.	
moniteur d'évènements	Fenêtre de scrutation interactive, permettant de contrôler les événements du système en temps réel.	
variable	Élément de paramétrage du système pouvant prendre plusieurs valeurs distinctes selon les circonstances.	
site	Un site géographique représente en général un espace régi par ses propres règles de sécurité et donc géré par un opérateur responsable attitré. Dans MICRO-SESAME, chaque lecteur est associé à un site géographique unique.	
microcode	Langage de programmation spécifique exécuté par les modules UTiL, UTeC et TILLYS.	



Débuter avec MICRO-SESAME 2015 / Lancement de MICRO-SESAME

Lancement de MICRO-SESAME

Lancer le menu principal

Le lancement de *MICRO-SESAME* se fait en double-cliquant sur l'icône du raccourci "Menu Principal" disposé sur le bureau.

Dès le lancement de l'application *MICRO-SESAME*, vous devez vous identifier en saisissant votre identifiant et votre mot de passe dans la boîte de dialogue suivante :

Identification	
Opérateur :	
Mot de passe :	
Langue :	Français
	Connexion



Pour mémoire

Lors d'une nouvelle installation de *MICRO-SESAME*, le login et le mot de passe par défaut sont :

- login : "admin"
- Mot de passe : "1111"

Lors d'une migration de MICRO-SESAME, le login et le mot de passe sont :

- Login administrateur : "admin"
- Mot de passe administrateur : correspond au mot de passe saisi auparavant par l'administrateur
- Login opérateur exploitant : correspond au "nom prénom"* saisi dans la fiche opérateur (anciennement fiche Agent).
- Mot de passe opérateur exploitant : correspond au mot de passe saisi auparavant de cet opérateur (anciennement Agent).

Dans le cas où l'opérateur n'a pas saisi son prénom dans la fiche opérateur, le login correspond simplement au "*nom*" de cet opérateur.



Avertissement

Au bout de trois saisies erronées, le système enregistre un événement "Tentative de connexion infructueuse".

Description du Menu Principal

Après identification, le "Menu principal" s'affiche :



Débuter avec MICRO-SESAME 2015 / Lancement de MICRO-SESAME



Le tableau suivant décrit les fonctionnalités disponibles depuis le menu principal :



Débuter avec MICRO-SESAME 2015 / Lancement de MICRO-SESAME

Élément	Fonction
1	Identification de l'opérateur MICRO-SESAME.
	Cette partie est constamment visible afin de reconnaître rapidement la session MICRO-SESAME en cours.
	Cliquer pour afficher un menu dépliant permettant de :
	administrateur 🗸
	Profil opérateur Administrateur
	Changer de mot de passe
	U Se déconnecter
	 consulter les informations opérateur (le nom et prénom, la photo et le profil de l'opérateur). Cliquer pour accéder à la fenêtre de gestion des identifiés qui permettra éditer les données de l'opérateur. changer le mot de passe de l'opérateur :
	Modification de son mot de passe - [ADMINISTRATEUR - P
	Ancien mot de passe
	Confirmation du pouveau mot de passe
	Valuer remier
	Pour effectuer le changement de mot de passe, saisir l'ancien code, le nouveau code et confirmer le nouveau code, puis valider.
	La saisie est limitée à 16 caractères (Lettres, chiffres, caractères spéciaux)
	se déconnecter ou changer d'opérateur.
2	Information de version concernant MICRO-SESAME.
	Pour obtenir des informations plus détaillées, accéder à la fenêtre "A propos". Pour accéder à cette fenêtre, il suffit de cliquer sur cette partie.
	Il est possible aussi d'accéder au site web de TIL TECHNOLOGIES en cliquant sur la partie "TIL TECHNOLOGIES".

_作、前



Débuter avec MICRO-SESAME 2015 / Lancement de MICRO-SESAME

3	Volet vertical de gauch Cliquer sur un des élér	e avec l'accès aux applications MICRO-SESAME. nents pour afficher un sous-menu avec les différentes applic	
			ations disponibles.
		Manu principal Image: Constrained Image: Constrained	
		MICRO-SESAME 2015-2 Copyright © 2015 TIL TECHNOLOGIES.	
	Pour aller en arrière	iauer sur "Retour".	
	Pour fermer le menu, c	liquer sur "Quitter" ou sur l'icône de fermeture de fenêtre en	haut à droite.
4	Volet vertical de droite L'aide utilisateur L'aide installateur L'accès à la fenêtre ' 	avec la page d'accueil MICRO-SESAME contenant : 'A propos" de MICRO-SESAME.	



Note

L'icône **MS** dans la barre de tâches de Windows correspond au menu principal de MICRO-SESAME.

Double cliquer pour lancer le menu principal.



Gérer les opérateurs



GÉRER LES OPÉRATEURS

- 💨 Généralités
- 💨 La fenêtre Profils opérateurs
- 💨 Droits des profils opérateur
- _ể Hiérarchie





Gérer les opérateurs / Généralités

Généralités

Il faut différencier les utilisateurs du contrôle d'accès (personnes pouvant circuler sur un site contrôlé, appelés "Identifiés" dans MICRO-SESAME 2015), des utilisateurs du logiciel MICRO-SESAME.

- La fenêtre "Identifiés" permet de déclarer un identifié comme opérateur du logiciel MICRO-SESAME.
- La fenêtre "Profils opérateurs" permet de définir les droits d'utilisation du logiciel MICRO-SESAME.

L'identifié déclaré opérateur et bénéficiant des profils d'accès pourra alors bénéficier de privilèges dans la gestion du logiciel MICRO-SESAME.

Déclarer un identifié comme opérateur MICRO-SESAME

Suivre les indications du tableau afin de déclarer un identifié comme opérateur :

Étape	Action
1	Depuis la fenêtre "Identifiés", ouvrir la fiche de l'identifié à déclarer comme opérateur.
2	L'onglet "Opérateur" indique si cet identifié est opérateur du système MICRO-SESAME.
3	Cliquer sur le bouton "Définir comme opérateur".
4	Saisir le login et le mot de passe du nouveau opérateur MICRO-SESAME.
5	Enregistrer les modifications.

Accéder à la fenêtre de profils opérateurs

La fenêtre "Profils opérateurs" permet de créer les profils nécessaires à l'exploitation du système MICRO-SESAME et d'indiquer les informations nécessaires concernant le profil opérateur (description, droits attribués...).

Pour accéder à la fenêtre "Profils opérateurs" :

Étape	Action
1	Depuis le menu principal de MICRO-SESAME, cliquer sur le bouton "Paramétrage".
2	Dans la section "Exploitation", cliquer sur le bouton "Profils opérateurs".

La fenêtre des profils opérateurs utilise les commandes habituelles de *MICRO-SESAME*, visibles dans la barre d'outils : création, duplication, enregistrement, impression ou encore historique des actions...





Gérer les opérateurs / La fenêtre Profils opérateurs

La fenêtre Profils opérateurs

lcônes de la barre d'outils

Élément	Fonction	Description
	Ajouter un enregistrement	Création d'un nouveau profile operateur. Raccourci clavier : Ctrl + N
ц <mark>і</mark> ў	Dupliquer l'enregistrement	Permet de dupliquer le profil opérateur courant. Raccourci clavier : Ctrl + D
-	Enregistrer les modifications	Permet d'enregistrer les modifications effectuées sur le profil opérateur courant. Raccourci clavier : Ctrl + S
×	Supprimer l'enregistrement	Permet de supprimer l'enregistrement en cours. Raccourci clavier : Ctl + Del
	Exporter au format texte	Permet d'exporter l'enregistrement sélectionné au format texte.
A	Exporter au format Pdf	Permet d'exporter l'enregistrement sélectionné au format Pdf.
ê	Imprime l'enregistrement	Permet d'imprimer les données contenues dans l'enregistrement Raccourci clavier : Ctrl + P
	Affiche l'historique des actions opérateur	Les modifications des données de l'enregistrement sont sauvegardées dans l'historique. Ce bouton permet de consulter l'historique de modifications. Raccourci clavier : Ctrl + H
24	Hiérarchie des profils opérateurs	Affiche la fenêtre de hiérarchie des profils opérateurs.

Création et affectation d'un profil opérateur

Pour ajouter un profil opérateur, suivre cette procédure :

Étape	Action
1	Cliquer sur le bouton pour créer un nouvel opérateur (Raccourci clavier "Ctrl + N").
2	Renseigner le nom du profil opérateur.

19

Gérer les opérateurs / La fenêtre Profils opérateurs

Étape	Action
3	Renseigner un commentaire concernant le profil opérateur (optionnel).
4	Parcourir les différents onglets pour paramétrer les droits du profil opérateur.
5	La section "Opérateurs avec ce profil" permet d'affecter des opérateurs au profil opérateur paramétré. Utiliser les flèches bleues pour ajouter/supprimer un opérateur au profil.
8	La colonne de gauche de la fenêtre "Profils opérateurs" affiche les différents profils opérateurs disponibles auxquels on peut ajouter des opérateurs.
9	Cliquer sur le bouton pour que les modifications soient prises en compte (Raccourci clavier "Ctrl + S").



Droits des profils opérateurs

Pour plus de détail sur les droits des profils opérateurs, consulter le chapitre dédié "Droits des profils opérateur" ci-dessous.

Changer le code d'identification de l'opérateur Administrateur

Chaque opérateur possède un identifiant unique. Deux opérateurs ne peuvent pas avoir le même identifiant.

Pour changer le mot de passe d'un opérateur, veuillez suivre les étapes suivantes :

Étape	Action					
1	Se connecter à MICRO-SESAME avec le login Administrateur et son mot de passe actuel.					
2	Dans la barre d'icônes, cliquer sur les données de l'opérateur.					
3	Dans le menu dépliant, cliquer sur "Changer de mot de passe".					
4	La fenêtre "Modification de son mot de passe" s'ouvre. Avertissement Afin de pouvoir changer le mot de passe, il est nécessaire d'indiquer aussi l'ancien mot de passe.					
5	Cliquer sur "Valider" pour finaliser l'opération.					



Changement de mot de passe

Il est absolument nécessaire de modifier le mot de passe de l'opérateur "Admin" pour assurer la sécurité de MICRO-SESAME.



Gérer les opérateurs / Droits des profils opérateur



Droits des profils opérateur

Droits liés au Contrôle d'accès

Droits								
	Contrôle d'accès	Exploitation	Historique	Identifiés	Visites	G.T.C.	Paramétrage	Téléchargements
Observation surveillance des zones Porçage absence / présence d'un identifié dans une zone							ne zone	
Contrôle visuel des accès								
☑ Interface vidéo : consultation de la vidéo enregistrée								
Interface vidéo : affichage de la vidéo en temps réel								

L'opérateur possède le droit si la case correspondante est cochée.

Le tableau suivant indique les effets de chaque droit, ainsi que la manière d'accéder à la fonctionnalité pour l'opérateur.

Libellé	Effet	Chemin d'accès	Autres droits associés par défaut
Observation surveillance des zones	L'opérateur peut consulter la Surveillance des zones, qui permet de contrôler les différent types de zones crées dans le système de contrôle d'accès.	Menu principal > Supervision > Surveillance des zones	
Forçage absence/ présence badge dans une zone	L'opérateur peut ajouter ou supprimer un identifié dans une zone.	Menu principal > Supervision > Surveillance des zones	Observation surveillance des zones
Contrôle visuel des accès	L'opérateur peut accéder au <i>Contrôle Visuel des Accès</i> , si'l a été préalablement configuré.	Menu principal > Supervision > Contrôle Visuel des Accès	
Interface Vidéo : consultation de la vidéo enregistrée	L'opérateur peut consulter des vidéos qui ont été enregistrées (sur un enregistreur vidéo).	Menu principal > Journaux > Historique Menu principal > Supervision > Animation de synoptiques	 Historique : Contrôle d'accès Surveillance GTC / Synoptiques
Interface Vidéo : affichage de la vidéo en temps réel	L'opérateur peut afficher en temps réel la vidéo en provenance de caméras.	Menu principal > Journaux > Historique Menu principal > Supervision > Animation de synoptiques	 Historique : Contrôle d'accès Surveillance GTC / Synoptiques



Gérer les opérateurs / Droits des profils opérateur

Droits liés à l'exploitation

Droits											
		Cont	rôle ďa	ccès	Exploitation	Historique	Identifiés	Visites	G.T.C.	Paramétrage	Téléchargements
VI	su	Créer	Modif	Suppr							
					Profils opérateurs		1	Réinitialisation (de la scrutation	générale	
					Plages horaires		\checkmark	Arrêt scrutation	n cliente réseau		
					Profils d'accès		\checkmark	Edition des rap;	ports		
					Groupes de lecteurs		\checkmark	Gestion des coo	des claviers		
					Zones		\checkmark	Gestion des exp	ploitants TILLYS		
					Parcours		\checkmark	Modification du	bureau par déf	aut	
							V	Verroullage / D	éverrouillage du	i bureau par défaut	

4 catégories de droits sont disponibles :

- Visu : Droit de visualisation des données uniquement (pas de modification). Le droit de visualisation est évidemment donné automatiquement lors de la sélection du droit de modification. De manière générale, le fait de cocher un droit donne parfois automatiquement un autre droit. Si c'est le cas, l'information est donnée dans la colonne correspondante du tableau ci-dessous.
- Créer : Droit de création d'éléments de paramétrage. Un opérateur ne peut pas attribuer/modifier/ supprimer un profil opérateur qu'il ne possède pas lui-même.
- Modif : Droit de modification des éléments de paramétrage. Le droit de visualisation est évidemment donné automatiquement lors de la sélection du droit de modification. De manière générale, le fait de cocher un droit donne parfois automatiquement un autre droit. Si c'est le cas, l'information est donnée dans la colonne correspondante du tableau ci-dessous.
- Suppr : Droit de suppression des éléments de paramétrage.

Libellé	Effet	Chemin d'accès	Autres droits associés par défaut
Réinitialisation de la scrutation générale	Lorsque la <i>Scrutation Générale</i> (serveur) est lancée, l'opérateur peut la réinitialiser.	<u>Menu principal</u> > "Paramétrage"> ""Réinitialisation"	Arrêt scrutation cliente réseau
Arrêt scrutation cliente réseau.	Lorsque la <i>Scrutation cliente</i> <i>Réseau</i> (poste client) est lancée, l'opérateur peut l'arrêter. Ceci entraîne également la fermeture de <i>MICRO-SESAME</i> .	Fermeture de la fenêtre "Scrutation cliente Réseau"	
Édition des rapports	Accès á l'interface d'édition des rapports prédéfinis, permettant la génération de rapports en format PDF ou XLS avec différentes informations du système de contrôle d'accès.	Menu principal > Journaux > Édition des rapports	
Gestion des codes claviers	L'opérateur peut accéder à la Gestion avancée des codes claviers (modification d'un code clavier déjà existant).	Menu principal > Paramétrage > Ancien paramétrage > Exploitation > Gestion avancée	Code clavier personnalisé (onglet Paramétrage)

L'opérateur possède un de ces droits si la case correspondante est cochée.





Gérer les opérateurs / Droits des profils opérateur

Libellé	Effet	Chemin d'accès	Autres droits associés par défaut
Gestion des exploitants TILLYS	L'opérateur peut accéder à la gestion des codes utilisateurs TILLYS . Une centrale TILLYS doit être configurée.	Menu principal > Paramétrage > Ancien paramétrage > Exploitation > Exploitants TILLYS	
Modification du bureau par défaut	Sur un poste client, l'opérateur peut réorganiser le bureau affiché au lancement de l'application (fenêtres ouvertes, tailles, positions,).	Cliquer droit sur l'icône Scrutation Cliente et sélectionner " Enregistrer la configuration du bureau" Cette icône se trouve dans la barre d'icônes Windows située en bas à droite de l'écran.	
Verrouillage/ déverrouillage du bureau	Sur un poste client, l'opérateur peut choisir de verrouiller l'affichage du bureau (les fenêtres ne sont alors plus déplaçables, redimensionnables,).	Cliquer droit sur l'icône Scrutation Cliente et sélectionner "Configuration du bureau verrouillée" Cette icône se trouve dans la barre d'icônes Windows située en bas à droite de l'écran.	



Droits								
	Contrôle d'accès	Exploitation	Historique	Identifiés	Visites	G.T.C.	Paramétrage	Téléchargements
Co	ntrôle d'accès							
Ev	ènements techniques, va	ariables						
Co	ourbes							
Ev Ev	ènements système							
📄 Au	udit des modifications							

L'opérateur possède le droit si la case correspondante est cochée.

Le tableau suivant indique les effets de chaque droit, ainsi que la manière d'accéder à la fonctionnalité pour l'opérateur.

Libellé	Effet	Chemin d'accès	Autres droits associés par défaut				
Contrôle d'accès	L'opérateur peut consulter les options liées au contrôle d'accès	Menu principal > Accès > Identifiés					



Gérer les opérateurs / Droits des profils opérateur

Libellé	Effet	Chemin d'accès	Autres droits associés par défaut
Événements techniques, variables	L'opérateur peut consulter les événements techniques et les variables	Menu principal > Journaux > Historiques	
Courbes	L'opérateur peut accéder au <i>Contrôle Visuel des Acc</i> ès si il a été préalablement configuré.	Menu principal > Supervision > Contrôle Visuel des Accès	
Événements système	L'opérateur peut consulter les événements système	Menu principal > Journaux > Historiques	
Audit des modifications	L'opérateur peut consulter l'audit des modifications	Menu principal > Journaux > Historique	

Droits liés aux identifiés

Droit	s										
		Cont	rôle d'a	ccès	Exploitation	Historique	Identifiés	Visites	G.T.C.	Paramétrage	Téléchargements
	i	Ce	es droits	; s'appli	quent uniquement aux	applications de ge	estion des identifié	s (client lourd e	t WEB-SESAME)	ı.	
۷	lisu	Créer	Modif	Supp							
[1				Identifiés				📃 Encodage de	es badges	
		-		-	Validité d'un identifié				Encodage /	enrôlement biométriqu	e
		_		_	Propriété visitable d'u	n permanent					
[Accès						
		-		-	Code classe identifié						
		-		_	Informations identifié						
[Identifiants						
[-		-	Code clavier personna	alisé					
[-		-	Habilitations						
	-	-		-	Reconduction des hab	ilitations uniquem	ent				
[-		-	Niveaux du mode cris	e					
					Opérateurs						

L'opérateur possède le droit si la case correspondante est cochée.

4 catégories de droits sont disponibles :

- Visu : Droit de visualisation des données uniquement (pas de modification). Le droit de visualisation est évidemment donné automatiquement lors de la sélection du droit de modification. De manière générale, le fait de cocher un droit donne parfois automatiquement un autre droit. Si c'est le cas, l'information est donnée dans la colonne correspondante du tableau ci-dessous.
- Créer : Droit de création d'éléments de paramétrage. Un opérateur ne peut pas attribuer/modifier/ supprimer un profil opérateur qu'il ne possède pas lui-même.
- Modif : Droit de modification des éléments de paramétrage. Le droit de visualisation est évidemment donné automatiquement lors de la sélection du droit de modification. De manière générale, le fait de cocher un droit donne parfois automatiquement un autre droit. Si c'est le cas, l'information est donnée dans la colonne correspondante du tableau ci-dessous.
- Suppr : Droit de suppression des éléments de paramétrage.



Avertissement

Ces droits s'appliquent uniquement aux applications de gestion des identifiés (client lourd et WEB-SESAME).



Gérer les opérateurs / Droits des profils opérateur

Libellé	Effet	Chemin d'accès	Autres droits associés par défaut
Identifiés	L'opérateur peut consulter les options liées aux identifiés	Menu principal > Accès > Identifiés	
Accès	L'opérateur peut consulter les options liées aux droits d'accès des identifiés	Menu principal > Accès > Identifiés	
Identifiants	L'opérateur peut consulter les options liées aux identifiants pour les identifiés	Menu principal > Accès > Identifiés	
Opérateurs	L'opérateur peut consulter les données opérateur.	Menu principal > Accès > Identifiés Menu principal > Paramétrage > Exploitation > Profils opérateurs	

Droits liés aux visites

Accueil des visiteurs
Droit de donner des accès
Droit à l'historique
Droit de faire entrer des visiteurs sans rendez-vous
Droit de faire entrer des visiteurs sans rendez-vous validé
Gestion des rendez-vous
Droit de donner des accès
Droit de choisir librement la personne visitée

L'opérateur possède le droit si la case correspondante est cochée.



Avertissement

Ces droits s'appliquent uniquement aux applications de gestion des rendez-vous (client lourd et WEB-SESAME).

Libellé	Effet	Chemin d'accès	Autres droits associés par défaut
Accueil des visiteurs	Permet de sélectionner des droits liés à l'accueil de visiteurs.	Application web (Menu Gestion de visiteurs)	



Gérer les opérateurs / Droits des profils opérateur

Libellé	Effet	Chemin d'accès	Autres droits associés par défaut
Droit de donner des accès	Permet de donner des autorisations d'accès aux visiteurs	Application web (Menu Gestion de visiteurs)	
Droit à l'historique	Permet d'activer l'historique pour les visiteurs	Application web (Menu Gestion de visiteurs)	
Droit de faire entrer des visiteurs sans rendez- vous	Permet la gestion de visiteurs sans rendez-vous	Application web (Menu Gestion de visiteurs)	
Droit de faire entrer des visiteurs sans rendez- vous validé	Permet la gestion de visiteurs sans rendez-vous validé	Application web (Menu Gestion de visiteurs)	
Gestion des rendez-vous	Permet d'accéder à l'application Gestion des rendez-vous	Application web (Menu Gestion de rendez-vous)	
Droit de donner des accès	Permet l'attribution d'accès aux visiteurs	Application web (Menu Gestion de rendez-vous)	
Droit de choisir librement la personne visitée	Permet de sélectionner dans la hiérarchie la personne visitée.	Application web (Menu Gestion de rendez-vous)	

Droits liés à la surveillance G.T.C./synoptiques

Surveillance G.T.C. / Synoptiques						
Ermeture des fenêtres de surveillance		Masque catégories				
Suspension commutation automatique des	synoptiques	Variables :	0x0000000000000000			
Acquittement individuel d'alarmes G.T.C.		Télécommandes :	0×00000000000000000			
Acquittement groupé des alarmes G.T.C.	Acquittement groupé des alarmes G.T.C.					
Masque d'acquittement :	0×00	Synoptiques :	0×00000000000000000			
Passage de télécommande						
Niveau de télécommande :	0					
Forçage des voies						
Synoptique par défaut :	Aucun (0)					

Le droit d'accès à la Surveillance G.T.C. et aux synoptiques est donné par le fait de cocher la case "Surveillance G.T.C. / Synoptiques".

Les droits ci-dessous sont alors réglables :

Libellé	Effet	Chemin d'accès
Fermeture des fenêtres de surveillance	L'opérateur peut fermer la fenêtre de surveillance G.T.C. ou celle d'un synoptique.	
Suspension commutation automatique des synoptiques	L'opérateur peut empêcher provisoirement l'affichage automatique d'un synoptique en cas d'alarme (notamment dans le cas où trop d'alarmes se déclenchent).	<u>Synoptique</u> > case à cocher en haut à droite





Gérer les opérateurs / Droits des profils opérateur

Libellé	Effet	Chemin d'accès
Acquittement individuel d'alarmes G.T.C.	L'opérateur peut acquitter les alarmes en cours en une seule opération.	boutons 🌌
	La zone de texte " Masque d'acquittement " permet de définir quelles alarmes peuvent être acquittées par l'opérateur.	
	Le masque d'acquittement d'une alarme est défini dans la <i>Gestion des Voies/Variables</i> de <i>MICRO-SESAME</i> .	
Acquittement groupé des alarmes G.T.C.	L'opérateur peut acquitter toutes les alarmes en cours avec une seule opération.	boutons 🜌
Passage de télécommande	L'opérateur peut passer des télécommandes.	Menu principal > Supervision > Surveillance
	La liste déroulante " Niveau de télécommande " permet de définir quelles télécommandes l'opérateur peut passer.	GTC
	Le niveau de télécommande d'une voie est défini dans la <i>Gestion des Voies/Variables</i> de <i>MICRO-SESAME</i> .	
Forçage des voies	L'opérateur peut forcer la valeur des voies.	Menu principal > Supervision > Surveillance GTC
Synoptique par défaut	Sélectionner quel synoptique s'ouvrira par défaut pour cet opérateur lors d'un clique sur le bouton " Synoptiques " du menu principal.	Menu principal > Supervision > Synoptiques
Masques catégories	Les masques de catégories (Variables, Télécommandes, Alertes, Synoptiques) permettent de définir quelles catégories sont accessibles à l'opérateur pour chacun de ces types de données.	
	Les catégories se définissent grâce à un clique sur le bouton " Catégorie de variables " de l'onglet " Supervision " du menu de paramétrage.	

Droits liés au paramétrage

Droits							
Contrôle d'accès	Exploitation	Historique	Identifiés	Visites	G.T.C.	Paramétrage	Téléchargements
Paramétrago général Exportation des bases Opérations de maintenance	Filtrage des is Sites lectrurs a <u>Tous les steps</u> Site Principal Masque entités	t des informations	selon les entités				





Gérer les opérateurs / Droits des profils opérateur

L'opérateur possède un droit si la case correspondante est cochée.

Libellé	Effet	Chemin d'accès	Autres droits associés par défaut
Paramétrage général	L'opérateur peut visualiser/ modifier le paramétrage général de <i>MICRO-SESAME</i> (options du contrôle d'accès, matériels, voies, synoptiques, sites, entités, zones horaires, passerelles,).	Menu principal > Paramétrage	Microcode Plages horaires et Jours Fériés Mise à l'heure Codes claviers
Exportation des bases	L'opérateur peut exporter les tables de la base de données dans des fichiers textes.	Menu principal > Maintenance	
Opérations de maintenance	Le droit d'effectuer des opérations de maintenance est strictement réservé à l'opérateur Administrateur.	Menu principal > Maintenance	
Filtrage des sites lecteurs/ entités identifiés	Il est possible de sélectionner des sites lecteurs ou des masques entités qui seront impactés par ce droit de paramétrage.		
Filtrage strict des informations selon les entités	Il est possible de sélectionner des entités qui seront impactés par ces droits de paramétrage.		





Les droits liés au téléchargement concernent les données qui peuvent être téléchargées vers les UTL par l'opérateur. Une case cochée correspond à un type de donnée téléchargeable.

En général, le fait de cocher un droit donne parfois automatiquement un autre droit. Si c'est le cas, l'information est donnée dans la colonne correspondante du tableau ci-dessous.





Gérer les opérateurs / Droits des profils opérateur

Libellé	Effet	Chemin d'accès	Autres droits associés par défaut
Identifiés et accès	L'opérateur peut télécharger vers l'UTL les données qui concernent les identifiés et les accès.	Menu principal > Paramétrage	
Microcode	L'opérateur peut télécharger vers l'UTL les données qui concernent le microcode.	Menu principal > Paramétrage	Code clavier
Plages horaires et jours fériés	L'opérateur peut télécharger vers l'UTL les données qui concernent les plages horaires et jours fériées.	Menu principal > Accès > Plages horaires	
Mise à l'heure	L'opérateur peut télécharger vers l'UTL les données qui concernent la mise à l'heure du site.	Menu principal > Paramétrage	
Code claviers	L'opérateur peut télécharger vers l'UTL les données qui concernent les codes claviers.	Menu principal > Paramétrage	



Dépendance des droits

Certaines cases concernant les droits liés au téléchargement peuvent apparaître grisées.

Cela est dû au fait que le droit en question est lié obligatoirement à un autre droit coché, au préalable, dans les autres onglets.

Associer un ou plusieurs profils à l'opérateur

Pour ajouter un ou plusieurs profils à un opérateur, suivre cette procédure :

Étape	Action
1	Dans le menu principal de MICRO-SESAME, cliquer sur "Paramétrage".
2	Dans "Exploitation", cliquer sur "Profils opérateurs".
3	Dans la fenêtre "Profils opérateurs", ouvrir le profil concerné et vérifier les droits qu'il contient.
4	Dans la section "Opérateurs avec ce profil", rechercher l'opérateur concerné et le rajouter à l'aide des flèches bleues.
5	Enregistrer les changements réalisés à l'aide du bouton



Gérer les opérateurs / Hiérarchie



Hiérarchie

Hiérarchie des profils opérateurs

Cette fenêtre permet de visualiser la dépendance de droits entre les différents opérateurs et profils opérateurs.



Gérer les accès



- 💨 Comprendre le contrôle d'accès
- 🔬 Contrôle d'accès
- 💨 Rechercher un ou des identifiés
- 💨 Gérer les identifiés
- Gérer les groupes de lecteurs
- Gérer les groupes/regroupements d'étages
- 💨 Gérer les profils d'accès
- 🞻 Gérer les plages horaires
- Gérer l'encodage
- 💨 Imprimer des badges



Gérer les accès / Comprendre le contrôle d'accès

Comprendre le contrôle d'accès

Introduction

Un système de contrôle d'accès assure les fonctions suivantes :

- identification et authentification,
- traitement des données,
- déverrouillage (barrières, serrures, etc).

Le système de contrôle d'accès comprend des dispositifs matériels et logiciels, qui peuvent être modifiés de façon à répondre aux différents besoins du (des) site(s).

4

Licences MICRO-SESAME

L'utilisation de certaines applications abordées dans ce chapitre est protégé par un ou plusieurs codes licence :

Référence	Désignation	Obligatoire	Optionnelle
Ms-LICENCE	Licence enregistrée	Х	
MS-SCAx	Licence contrôle d'accès	Х	
MS-GTBx	Licence modules	Х	
MS-CLIENTx	Licence client	Х	
MS-CVA	Licence contrôle visuel des accès		Х
MS-BIO	Gestion biométrie (SAGEM)		Х
MS-PERSOGRAPH	Personnalisation graphique des badges		Х
MS-ENCODBADGE	Personnalisation électrique des badges		Х
MS-CAOFF-X	Lecteurs offline		Х



Note

Merci de contacter le service commercial de TIL TECHNOLOGIES pour déverrouiller l'utilisation des applications.

32

🗿 Types d'accès

Le logiciel MICRO-SESAME est une application permettant de gérer une multitude de points d'accès de technologies différentes.

MICRO-SESAME est multi-technologies. Il supporte jusqu'à 4 technologies différentes.

Parmi ces technologies, on peut distinguer 2 grandes catégories de lecteurs caractérisées par des modes de fonctionnement :





Gérer les accès / Comprendre le contrôle d'accès

Catégorie	Mode de fonctionnement	
Lecteur de badges et serrures connectées au système de contrôle d'accès centralisé	 Les équipements, reliés au réseau, disposent d'une interaction directe avec le logiciel MICRO-SESAME pour une supervision en temps réel comme ceci : Modification, mise à jour des droits utilisateur en temps réel (voir la page 51). Remonté de l'historique en temps réel. Interaction possible sur le point d'accès par des télécommandes. 	
Serrures autonomes	 Ce type d'équipement, sans raccordement au réseau informatique, ne dispose d'aucune connexion avec le logiciel MICRO-SESAME en temps réel. Les informations nécessaires à la vie du système de contrôle d'accès sont véhiculées dans la mémoire du badge (droit d'accès, historiques, défauts). Les droits de l'utilisateur sont contenus dans le badge pour une durée courte à renouveler (mise à jour par une borne spécifique). Les remontés d'historique et de défauts serrure sont accessibles en différé. Aucune interaction possible avec le point d'accès. 	

Mode opératoire

La gestion des identifiés et de leurs droits d'accès doit être réalisée selon une méthode simple mais rigoureuse afin d'éviter les erreurs de programmation ou les doublons dans la base de données MICRO-SESAME.

L'ordre des opérations à réaliser est le suivant :

- Rechercher si l'identifié existe ou non dans la base de données MICRO-SESAME,
- · Si l'identifié n'existe pas, le créer sinon le modifier,
- Affecter un (ou des) identifiant(s) à l'identifié,
- Donner des droits d'accès à l'identifié,
- Sauvegarder les modifications. Les données sont diffusés automatiquement.

Une fois ces opérations réalisées, un identifié peut emprunter les accès paramétrés par rapport à ses droits.



Avertissement

Si un système tiers renseigne de manière automatique la base de données MICRO-SESAME (passerelle d'alignement automatisée), il est préférable d'effectuer les modifications d'un identifié dans ce système plutôt que dans MICRO-SESAME.



Gérer les accès / Contrôle d'accès

Contrôle d'accès

Lancer les fonctionnalités du contrôle d'accès

Pour accéder aux fonctionnalités de contrôle d'accès, accéder à la fenêtre "Identifié".

Pour accéder à la fenêtre "Identifié", deux options sont possibles :

Méthode 1

Étape	Action	
1	Depuis le menu principal de MICRO-SESAME, cliquer sur l'opérateur en cours d'utilisation :	
	MICRO-SESAME () ADMINISTRATEUR Jessica V	
2	Dans le menu dépliant, cliquer sur "Profil opérateur".	
3	La fenêtre "Identifiés" s'ouvre.	

Méthode 2

Étape	Action
1	Dans le menu principal de MICRO-SESAME, dans le volet de gauche, cliquer sur "Accès".
2	Dans le menu "Accès", cliquer sur "Identifiés".
3	La fenêtre "Identifiés" s'ouvre.

Barre d'icônes principale

Le tableau suivant décrit les éléments de la barre d'icônes principale de la fenêtre "Gestion du contrôle d'accès" :

Élément	Raccourci	Description
D	Ctrl + N	Création d'un nouvel identifié.
	F5	Rechargement de la fenêtre de Gestion du contrôle d'accès.
	Ctrl + I (Importer des identifiés)	Importer identifiés Cliquer sur ce bouton pour déplier un sous menu avec les fonctionnalités suivantes: Importer des identifiés Télécharger un fichier d'exemple
8	Ctrl + S	Enregistrement des opérations effectuées.
×	Ctrl + Del	Suppression d'un identifié.





Gérer les accès / Contrôle d'accès

Élément	Raccourci	Description
1 S	Ctrl + H	Visualisation de l'historique.
		Les données disponibles dans l'historique peuvent varier selon contexte, configuration, etc.
	pas de raccourci clavier	Accès à la fenêtre de gestion des groupes de lecteurs.
		Cette interface permet de faire des regroupements logiques de lecteurs par site.
		L'utilisation de groupes de lecteurs facilite la gestion du contrôle d'accès. Cette fonctionnalité permet de :
		 modifier les droits attribués à plusieurs lecteurs avec une seule opération.
		 gérer les droits attribués aux identifiés de façon simplifiée.
	pas de raccourci clavier	Accès à la fenêtre de gestion des profils d'accès.
		Le profil d'accès permet de définir les droits accès pour une catégorie d'usagers.
		Un profil d'accès est composé de :
		• une liste de lecteurs (Type=L) et/ou
		• de groupe de lecteurs (Type=G).
		Chaque lecteur ou groupe pouvant être associé à une plage horaire différente.
	pas de	Accès à la fenêtre des plages horaires.
1.02	raccourci clavier	La fenêtre de configuration des plages horaires permet de définir des plages horaires pour le contrôle d'accès ou la gestion technique du bâtiment, ainsi que les jours fériés et exceptionnels.
01001	pas de raccourci clavier	Encoder un badge utilisateur.
246 603 398		Cette option permet d'encoder un badge pour un identifié existant dans la base de données MICRO-SESAME.
		Pour encoder un badge pour un nouvel identifié, créer d'abord l'identifié et l'enregistrer, puis procéder à l'encodage.
	pas de	Imprimer un badge utilisateur.
۳	raccourci clavier	Cette option permet l'impression d'un badge existant dans la base de données MICRO-SESAME (L'identifié et l'identifiant ont déjà été définis).
	pas de raccourci clavier	Impression obsolète.
		Cette option permet l'impression d'un badge en format .DFC existant dans la base de données MICRO-SESAME (L'identifié et l'identifiant ont déjà été définis).
		Cette option doit être utilisé pour les formats .DFC uniquement (obsolète). La reste de formats sont gérés par l'option "Impression".
		Cette options est uniquement disponible quand des formats .DFC sont détectés par MICRO-SESAME.





Gérer les accès / Contrôle d'accès

Élément	Raccourci	Description
ţ.	pas de raccourci clavier	Cliquer sur l'icône pour activer le mode visiteur (identifié temporaire).
		L'identifié généré sera considéré comme visiteur dans le système de contrôle d'accès.
		Par défaut, sans mode visiteur, les identifiés générés seront considérés comme permanents.
Q	Ctrl + F	Outil de recherche des identifiés. Après avoir cliqué sur "Rechercher", les différentes options et filtres de recherche sont affichés à droite.


Gérer les accès / Rechercher un ou des identifiés

Rechercher un ou des identifiés

Description

Le tableau suivant décrit les éléments disponibles dans l'interface de recherche d'identifiés :

Nom		commence par	-		
) Société		commence par	+		
] Service		commence par	-		
] Civilité	-	commence par	-		
] Date de début de validité	•	est	-	27/08/2014	•
] Valide	-	🔘 oui 🔘 non			
] Similitudes		Nom Prénom	-		
] Photo		🔘 oui 🔘 non			
] Opérateur		🔘 oui 🔘 non			
] Accès attribué	•	Tout accès lecteur (P,G,L)	-		
] Plage horaire		est	Ŧ	24H/24	*
] Classe identifié		est	•	0	×
] Identifiant	-	est	-		
) Dernier passage lecceur] Encodage jamais réalisé					
) Dernier passage lecceur) Encodage jamais réalisé) Téléchargement en erreur TÉ Effacer	2	Reci	herche	er	
) Dernier passage lecteur) Encodage jamais réalisé) Téléchargement en erreur	0	Reci	nercho	er	
Dernier passage lecteur Encodage jamais réalisé Téléchargement en erreur Effacer sultat (1 identifié) 3	2 Préno	m Société	nercho	Br	
Derner passage lecteur Encodage jamais réalisé Téléchargement en erreur E Effacer Sultat (1 identifié) (3 Nom A ADMINISTRATE	2 Préno	m Société	nercho	er Service	
Derner passage lecteur Encodage jamais réalisé Téléchargement en erreur Effacer Sultat (1 identifié) 3 Nom ADMINISTRATE	2 Préno	m Société	nercho £	e r Service	
Cernier passage lecteur Control passage lecteur Contr	Prénc	nn Société	nercho S	e r Service	
Jerner passágé lécteur Encodage jamás réalisé Téléchargement en erreur Dieffacer Sultat (1 identifié) (Nom Administrate	Préno	m Société	nercho S	9 r Service	
J vermer passage lecteur Encodage jamais réalisé Téléchargement en erreur Effacer Sultat (1 identifié) (Nom Nom ADMINISTRATE	2) Prénc) Q Recl	nercho s	9 r Service	
Joerner passage itereur Encodage jamais réalisé Téléchargement en erreur Effacer Sultat (1 identifié) Nom ADMINISTRATE	2) Prénc) Q Rech	nercho S	er Service	
Jerner passáge itcteur Encodage jamais réalisé Téléchargement en erreur Effacer Sultat (1 identifié) (Nom Mom ADMINISTRATE	2 Prénc	m Société	nercha S	er Service	
Derimer passage fecteur Encodage jamais réalisé Téléchargement en erreur Effacer Sultat (1 identifié)	Préno	m Société	nercho s	er Tervice	
Jerner passáge lecteur Encodage jamás réalisé Téléchargement en erreur Effacer sultat (1 identífié) (3 Nom ADMINISTRATE	Prénc	m Société	s e cha	e r Service	

Élément	Description
1	Filtres de recherche d'identifiés permettant d'obtenir des résultats de recherche pertinents.
2	Le bouton "Rechercher" permet le lancement de la recherche d'identifiés. Le bouton "Effacer" permet la suppression des filtres de recherche sélectionnés.
3	Affichage des résultats de recherche sous forme de liste.



Recherche d'identifiés permanents/visiteurs

- La recherche d'identifiants permanents peut être effectuée uniquement en mode permanent.
- La recherche d'identifiants temporaires (visiteurs) peut être effectuée uniquement en mode visiteur.



Gérer les accès / Rechercher un ou des identifiés

Pour passer au mode permanent/visiteur, utiliser l'icône the la barre d'icônes principale.

Les filtres de recherche sont décrits dans le tableau ci-dessous :

💿 Permanents 🔘 Visiteurs					(in the second s
Nom		commence par	-		
🗌 Société		est	•		-
Service		est	-		-
Civilité	•	commence par	•		
Date de début de validité	•	est	-	17/04/2014	•
Valide	•	🔘 oui 🔘 non			
Similitudes		Nom Prénom	-		
🗌 Photo		🔘 oui 🔘 non			
🗌 Opérateur		🔘 oui 🔘 non			
Accès attribué	•	Tout accès lecteur (P,G,L)	•		
🗌 Plage horaire		est	Ŧ	24H/24	Ψ.
🗌 Classe identifié		est	•	0	*
Identifiant	-	est	-		
🗌 Dernier passage lecteur		aucun	•	[
🗌 Encodage jamais réalisé					
Téléchargement en erreur					

Élément	Description
Nom	Filtrer la recherche par le nom de l'identifié.
	Ce critère est optionnel. Pour que le filtre soit pris en compte pour la recherche, cocher la case correspondant au filtre, sélectionner une des options de filtrage dans le menu déroulant, puis compléter le champ texte.
Société	Filtrer la recherche par le nom de la société à laquelle l'identifié appartient.
	Ce critère est optionnel. Pour que le filtre soit pris en compte pour la recherche, cocher la case correspondant au filtre et sélectionner une des options de filtrage dans les menus déroulants.
Service	Filtrer la recherche par le nom du service de la société à laquelle l'identifié appartient.
	Le critère de filtrage "Service" est dépendant du filtre "Société" : Afin de l'activer, il sera nécessaire d'activer d'abord le critère "Société".
	Ce critère est optionnel.
Civilité	Ce menu déroulant contient d'autres filtres qui peuvent être appliqués à la recherche d'identifiés.
	Ces filtres correspondent aux différents champs contenant des informations sur l'identifié.
	L'affichage de plus ou de moins de champs avec des informations de l'identifié dépendra des paramétrages de MICRO-SESAME.



Gérer les accès / Rechercher un ou des identifiés

Élément	Description
Date	Filtrer la recherche d'un identifié par date de :
	début de validité
	fin de validité
	naissance
	Plusieurs options de filtrage sont disponibles pour les dates.
	Pour que le filtre soit pris en compte pour la recherche, cocher la case correspondant au filtre, sélectionner une option du menu déroulant, puis indiquer la date.
Attributs d'accès (valide, visitable, passe-partout, liste noire)	Les filtres affichés correspondent aux informations de l'onglet "Accès" de l'identifié :
	Attributs de l'identifié : anti-retour, passe-partout.
	Gestion spécifique de l'identifié : liste rouge, liste noire.
	 Dates de validité, de visite de l'identifié.
	Pour que le filtre soit pris en compte pour la recherche, cocher la case correspondant au filtre, sélectionner une des options dans le menu déroulant, puis indiquer "oui" ou "non".
Similitudes	Ce filtre permet de détecter des identifiés avec des données similaires.
	Il est possible de chercher des similitudes entre :
	 Le nom et le prénom des identifiés.
	Le nom des identifiés.
	La matricule du véhicule des identifiés.
	L'adresse e-mail des identifiés.
	Pour que le filtre soit pris en compte pour la recherche, cocher la case correspondant au filtre et sélectionner un des critères.
Photo	Ce filtre permet d'exclure de la liste de résultats des identifiés avec ou sans photo de profil.
	Pour que ce filtre soit pris en compte pour la recherche, cocher la case correspondant au filtre pour l'activer, puis choisir "oui" ou "non".
Opérateur	Ce critère est uniquement visible et applicable aux utilisateurs permanents.
	Il est possible d'inclure ou d'exclure dans les résultats de recherche des opérateurs MICRO-SESAME qui sont à la fois des identifiés.
	Pour que le filtre soit pris en compte pour la recherche, cocher la case pour l'activer, puis choisir "oui" ou "non".

Gérer les accès / Rechercher un ou des identifiés

Élément	Description
Accès attribué	Ce critère permet de rechercher des identifiés :
	 ayant des accès attribués (des options de filtrage supplémentaires pour les différents accès existants sont disponibles dans les menus déroulants).
	 n'ayant pas certains accès attribués (des options de filtrage supplémentaires pour les différents accès existants sont disponibles dans les menus déroulants).
	n'ayant aucun accès attribué.
Plage horaire	Ce critère de filtrage est dépendant du filtre par accès.
	Afin de l'activer, le filtre des accès doit être d'abord activé. Si le filtre des accès n'est pas activé, le filtre de plage horaire apparaît grisé.
Classe identifié	Ce filtre permet d'exclure ou inclure dans les résultats de recherche des identifiés selon sa classe d'identifié.
	Pour que le filtre soit pris en compte pour la recherche, cocher la case d'activation du filtre, puis spécifier les options de filtrage des classes.
Identifiant	Lancer une recherche filtrée par les identifiants associés à l'identifié.
	Pour que le filtre soit pris en compte pour la recherche, cocher la case pour l'activer, puis choisir les options de filtrage des identifiants.
	Les options disponibles correspondent :
	 aux paramétrages établis pour les identifiants, définis dans MICRO-SESAME.
	aux données de l'identifié disponibles dans l'onglet "Identifiants".
Dernier passage lecteur	Lancer une recherche entre les identifiés pour lesquels le dernier passage lecteur correspond à une date spécifique.
	Pour que le filtre soit pris en compte pour la recherche, cocher la case pour l'activer, puis indiquer la date du dernier passage lecteur.
Encodage jamais réalisé	Lancer une recherche entre les identifiés pour lesquels l'encodage n'a jamais été effectué.
Téléchargement en erreur	Lancer une recherche entre les identifiés pour lesquels le téléchargement s'est terminé en erreur.
(B)	Utiliser l'enrôleur PROXILIS pour retrouver les données d'un identifié.
	A l'aide de l'identifiant (dans ce cas, le badge présenté sur l'enrôleur), retrouver les données de l'identifié dans MICRO- SESAME.

11,110



Gérer les accès / Rechercher un ou des identifiés

Vérifier l'existence d'un identifié

Avant de créer un nouvel identifié dans MICRO-SESAME, vérifier l'existence de ce dernier dans la base de données.

Cette vérification permet de gagner du temps avec la saisie d'informations, mais permet aussi d'éviter les doublons d'identité dans la base de données.

Pour vérifier l'existence d'un identifié, procéder comme suit :

Étape	Action
1	Accéder au menu principal de MICRO-SESAME.
2	Cliquer sur "Contrôle Accès".
3	 Effectuer une recherche des données de l'identifié. Il est possible d'effectuer une recherche à l'aide : des filtres de recherche. d'un enrôleur, afin de retrouver les données de l'identifié à l'aide de son identifiant (son badge présenté à l'enrôleur).
4	Lancer la recherche en cliquant sur le bouton "Rechercher".
5	Les résultats de la recherche s'affichent dans la section "Résultat (X) identifié(s)."



Recherche d'identifiés permanents/visiteurs

- La recherche d'identifiants permanents peut être effectuée uniquement en mode permanent.
- La recherche d'identifiants temporaires (visiteurs) peut être effectuée uniquement en mode visiteur.

Pour passer au mode permanent/visiteur, utiliser l'icône il de la barre d'icônes principale.

41

Pour rechercher un identifié avec l'enrôleur, procéder comme suit :

Étape	Action
1	Cliquer sur l'icône "Utiliser les enrôleurs pour rechercher un identifié par son badge".
2	 La fenêtre "Paramétrage local des enrôleurs" s'affiche. Paramétrer comme nécessaire : Sélectionner le matériel utilisé. Sélectionner le port de connexion. Cliquer sur "Enregistrer" afin de sauvegarder le paramétrage.
3	Présenter l'identifiant sur l'enrôleur.
4	Si des données existent, l'information sera affichée dans "Résultat ((Num.) identifié(s))



Gérer les accès / Rechercher un ou des identifiés

42

Effectuer des modifications multiples

Pour effectuer des modifications multiples (modifier plusieurs identifiés en même temps), suivre les indications ci-dessous :

Étape	Action
1	Cocher la case correspondant aux identifiés à modifier dans la liste de résultats :
	Résultat (2 identifié(5)) Nom Prénom Société Service Image: Colspan="2">Martin Marie TIL TECHNOLOGIES RH Image: Colspan="2">Martinez Jean
	Si tous les identifiés de la liste sont à modifier, cocher la case
2	Dans "Actions par lot" et selon l'opération à effectuer, cliquer sur les boutons :
	 Modifier : permet d'éditer les identifiés sélectionnés. La fenêtre "Modifier un lot d'identifiés" s'affiche pour édition.
	Supprimer : permet d'éliminer les identifiés sélectionnés.
	 Imprimer cartes : permet l'impression de badges pour les identifiés sélectionnés (Sélectionner le format des badges au préalable).
	 Imprimer : Permet d'imprimer la liste d'identifiés sélectionnés (Un aperçu avant impression est disponible).
	 Export PDF : Permet de générer un PDF avec la liste d'identifiés sélectionnés.
	 Export TXT : Permet de générer un fichier texte avec la liste d'identifiés sélectionnés.



Gérer les accès / Gérer les identifiés

Gérer les identifiés

Type d'identifiés

MICRO-SESAME peut avoir deux types d'identifiés :

- · Les identifiés permanents, pouvant recevoir des visiteurs.
- Les identifiés visiteurs, ayant un caractère temporaire.

Lorsqu'on accède à la fenêtre "Identifiés", on se trouve par défaut en mode permanent.



Passer au mode permanent/visiteur

Pour passer au mode visiteur, cliquer sur l'icône

Un identifié peut être un :

- identifié dans le système de contrôle d'accès
- opérateur du système MICRO-SESAME

Il faut différencier les utilisateurs du contrôle d'accès (personnes pouvant circuler sur un site contrôlé, appelés "Identifiés" dans MICRO-SESAME 2015) des utilisateurs du logiciel MICRO-SESAME.



Passer en mode Opérateur

Pour passer au mode Opérateur, accéder à l'onglet "Opérateur" puis affecter le login et le mot de passe de l'identifié opérateur. il est nécessaire aussi d'attribuer des profils à l'opérateur.

Description

Le tableau suivant décrit les éléments disponibles dans l'interface de gestion des identifiés :





Gérer les accès / Gérer les identifiés

Élément	Description
1	Données de l'identifié : La quantité de champs affichés, optionnels et obligatoires, dépendront des paramétrages établis dans MICRO-SESAME.
	 Dates de validité L'accès de l'identifié ne fonctionnera plus en dehors des dates de validité indiquées. Les identifiés non valides sont signalés avec l'icône :
	Validité associée à la personne
	Visitable Cocher les cases "oui" ou "non" en fonction de la possibilité de l'identifié de recevoir des visites.



44



Gérer les accès / Gérer les identifiés

Élément	Description
2	Photo de l'identifié :
	La prise de photos peut être réalisée depuis différentes sources.
	Webcam connectée au poste, caméra IP ou enregistreur vidéo :
	Cliquer sur ce bouton pour sélectionner la vidéo d'une webcam ou caméra IP déjà configurée.
	Le bouton permet de démarrer/arrêter la vidéo.
	Le bouton ermet d'afficher la fenêtre de configuration de la webcam si le pilote de cette dernière le permet.
	Si la source vidéo est sélectionnée, et la télémétrie et/ou l'audio sont disponibles sur la caméra, des commandes sont disponibles pour régler la prise de vue. Utiliser ces réglages jusqu'à l'obtention de la vue souhaitée.
	Fichier image (formats JPEG ou bitmap) déjà existant :
	Cliquer sur ce bouton pour importer une image au format <i>JPEG</i> (<i>.jpg</i>) ou <i>bitmap</i> (<i>.bmp</i>) déjà existante.
	Sélectionner un fichier compatible dans l'arborescence affichée.
	Scanner connecté au poste :
	Cliquer sur ce bouton pour capturer l'image en provenance d'un scanner connecté au poste.
	Le bouton permet de sélectionner un scanner si plusieurs périphériques de ce type sont connectés au poste.
3	Accès de l'identifié :
	Les droits d'accès résultants sont indiqués dans "Accès résultants". Il est possible de les vérifier en temps réel en cliquant sur "Maintenant".
4	Informations de l'identifié :
	Des données supplémentaires de l'identifié peuvent être détaillées dans cette section.
	Plusieurs champs peuvent être affichés, selon la configuration de MICRO-SESAME. Pour savoir plus, consulter la documentation sur le paramétrage de MICRO-SESAME.
5	Entités d'appartenance :
	Un identifié peut appartenir à plusieurs entités d'appartenance



Gérer les accès / Gérer les identifiés

Élément	Description
6	Identifiants de l'identifié :
	La fenêtre des identifiants dispose de fonctionnalités importantes, d'un menu contextuel évolutif et d'une icône située dans la partie supérieure droite permettant de réaliser des actions sur les identifiants :
	consulter les identifiants associés à l'identifié,
	 modifier/ajouter/supprimer des identifiants à l'identifié (un identifié peut avoir plusieurs identifiants associés).
	Une ligne d'identifiant comporte 7 champs modifiables.
	Le(s) identifiant(s) sont organisés par technologie de contrôle d'accès, jusqu'à un maximum de 4 types différents. Chacun peut contenir plusieurs identifiants, selon le paramétrage de MICRO- SESAME.
7	Habilitations :
	Certaines activités peuvent être soumises à des obligations spécifiques (connaissances techniques, connaissances de l'entreprise, certificat médical, etc).
	MICRO-SESAME intègre la gestion des habilitations, celles-ci pouvant avoir (si nécessaire) une influence sur le comportement du contrôle d'accès.
	Cet onglet permet de signaler que l'identifié est conforme aux obligations spécifiques.
	La gestion des habilitations est une option de MICRO-SESAME.
8	Mode Crise :
	Le mode crise peut être géré avec l'attribution de 7 seuils de crise aux personnes et aux lecteurs.
9	Opérateur :
	Il faut différencier les utilisateurs du contrôle d'accès (personnes pouvant circuler sur un site contrôlé, appelés "Identifiés" dans MICRO-SESAME 2015) des utilisateurs du logiciel MICRO-SESAME.
	Après avoir créé l'identifié dans le logiciel MICRO-SESAME, cette fonctionnalité permet de déclarer cet utilisateur en tant que opérateur du système MICRO-SESAME.
	Pour déclarer un identifié comme opérateur, cliquer sur le bouton "Définir comme opérateur", puis saisir son login et son mot de passe.
	Il est nécessaire aussi d'affecter des profils d'accès à l'opérateur.
	Pour plus d'informations, consulter voir la page 17



46

Avertissement

Lorsqu'un identifié a été créé mais il n'est pas été téléchargé dans le système, la notification suivante s'affiche :

Cliquer sur cette notification pour générer l'action de téléchargement.

Ce tableau décrit les différents types de champs (ainsi que leur comportement) pouvant être rencontrés dans la fiche d'un identifié :





Gérer les accès / Gérer les identifiés

47

Données	Saisie des informations
Champ de texte	Cliquer sur le champ puis écrire les informations :
	Prénom
	Daniel
Cases à cocher	Sélectionner les informations en cochant ou décochant les cases :
Listes dynamiques	Cliquer sur la flèche pour consulter le menu déroulant et choisir une option. Il est possible d'implémenter les listes dynamiques existantes. Pour faire cela, cliquer sur la liste dynamique puis écrire l'information à ajouter. Un signe + s'affiche. Cliquer sur + pour sauvegarder ces données. Civilité Mme + Ajouter (Entrée)
Menu contextuel	Faire clique droit pour accéder au menu contextuel et choisir une option.

Créer/modifier/supprimer/importer un identifié

• Création d'un nouvel identifié :

Dans le cas ou le site ne dispose pas de passerelle d'alignement de la base de données du personnel, la création d'un nouvel identifié peut être réalisée par la méthode suivante.

Étape	Action
1	Cliquer sur "Nouvel identifié" dans la barre d'icônes principale de la fenêtre "Gestion du contrôle d'accès".
2	 Dans la partie à droite de la fenêtre, compléter les champs suivants : Faire clique droit sur "Civilité" afin d'ajouter toutes les valeurs nécessaires. Faire clique droit sur "Société" et sur "Services" afin d'ajouter les valeurs nécessaires. Cette interface permet de gérer les données des différents sociétés et services disponibles dans la base de données MICRO-SESAME. La notion "service" est dépendante de la notion "société".
3	Sauvegarder les modifications en cliquant sur "Enregistrer" dans la barre d'icônes principale.

• Modification d'un identifié existant :

Gérer les accès / Gérer les identifiés

Étape	Action
1	Accéder à l'identifiant concerné à l'aide de la recherche d'identifiés.
2	Dans la partie droite de l'interface les données de l'identifié seront affichés. Cliquer sur le champ à éditer pour effectuer des changements.
3	Une fois l'édition est terminée, sauvegarder les modifications en cliquant sur "Enregistrer" dans la barre d'icônes principale.

• Modification de plusieurs identifiants (modifications multiples) :

Étape	Action
1	Dans "Recherche d'identifiés", cocher la case correspondant aux identifiés à modifier dans la liste de résultats.
2	Cliquer sur le bouton "Modifier les identifiés cochés" ou "Modifier ces identifiés".
3	A droite, l'interface "Modifier les identifiés cochés" s'affiche. Effectuer les modifications nécessaires puis cliquer sur "Appliquer".
4	Une demande de confirmation s'affiche. Cliquer sur "Oui" pour accepter les modifications.

• Importer un (ou plusieurs) identifiant(s) :



Limitations d'import

- Il est possible d'importer un identifiant par technologie de badge.
- II est possible d'importer jusqu'à 5 profils.
- Dans le fichier d'import, il est possible d'importer un maximum de 53 colonnes.

Étape	Action
1	Dans la barre d'icônes principale de la fenêtre "Identifiés", cliquer sur l'icône ou plusieurs identifiants.
2	Un sous-menu s'affiche. L'option "Télécharger un fichier d'exemple" permet de vérifier que la structure du fichier à importer respecte la structure nécessaire afin de réaliser l'import correctement. Cette option permet d'ouvrir un modèle de fichier .CSV avec les colonnes possibles. La première ligne du fichier CSV à importer, correspondant à l'entête du fichier, est ignorée lors de l'import.
3	Dans le sous-menu, sélectionner l'option "Importer des identifiés" pour procéder à l'import d'identifiés.
4	La fenêtre "Ouvrir un fichier .csv d'import des identifiés" s'ouvre. Naviguer vers le fichier .csv à importer contenant les données de l'identifié.
5	Une notification "Import terminé avec succès" s'affiche pour indiquer que l'opération s'est déroulé correctement.



Gérer les accès / Gérer les identifiés



Données obligatoires (colonnes du fichier d'import)

La liste ci-dessous contient les champs à renseigner dans le fichier d'import afin que l'opération se réalise correctement :

- Nom
- Prénom
- Visitable
- Date de naissance
- Photo
- Service
- Date de début de validité
- Date de fin de validité
- Anti-retour
- Passe-partout
- Valide
- Code clavier personnalisé



Colonne "Code action"

Type de code	Description de l'action
S	Suppression. Afin que la suppression se réalise correctement, il faut obligatoirement les mêmes valeurs sur les champs Nom, Prénom, Matricule et Service.
А	Ajout.
М	Ajout du badge si absent en base de données.

Créer/modifier/supprimer la photo de l'identifié

Il est possible d'associer une photo d'identité dans la fiche identifié. Depuis cette interface, on peut effectuer les opérations suivantes :

Associer une photo à l'identifié, ou modifier une photo déjà associée à l'identifié :

Étape	Action
1	Cliquer sur le signe + dans l'emplacement destiné à la photo pour lancer le module "Capture photo".



Gérer les accès / Gérer les identifiés

Étape	Action
2	La prise de photos peut être réalisée depuis différentes sources. Charger l'image, puis effectuer les réglages nécessaires jusqu'à l'obtention de la vue souhaitée.
	Lors du téléchargement d'une image, sa qualité sera testée pour assurer le rendu.
	Utiliser éventuellement les réglages de contraste et de luminosité pour obtenir un meilleur rendu. Le résultat est affiché en direct sur l'image.
	L'image chargée sera centrée automatiquement. La mire permet de sélectionner manuellement la
	partie de l'image à conserver. Pour capturer l'image, cliquer sur le bouton
	Plusieurs icônes s'afficheront en bas de l'image permettant d'effectuer certaines opérations (vérification de l'image, téléchargement, changement de l'image).
3	Il est possible de sauvegarder l'image ajustée dans un fichier. Pour faire cela, cliquer sur "Enregistrer dans un fichier".
4	Fermer la fenêtre "Capture photo". L'image s'affiche comme photo de l'identifié.
5	Pour sauvegarder les modifications, cliquer sur "Enregistrer" dans la barre d'icônes principale.

• Supprimer une photo déjà associée à un identifié :

Étape	Action
1	Cliquer sur le signe - qui s'affiche dans l'emplacement destinée à la photo.
2	Cliquer sur "Enregistrer" dans la barre d'icônes principale pour sauvegarder les modifications.



Gérer les accès / Gérer les identifiés

Attribuer/modifier/supprimer des accès à l'identifié



Dernier passage effectué le 27/11/2013 à 15:55:47 sur le lecteur LECTEUR PORTE 2 BUREAU AIX.

1. Attributs :

Attribut	Action
Anti-retour	Cocher la case pour activer l'attribut anti-retour pour cet identifié.
	L'attribut anti-retour permet d'éviter plusieurs passages d'un même identifié par un accès.
	L'anti-retour est associé à une zone spécifique permettant de contrôler la présence des identifiés (zone de comptage, zone anti-retour).
Passe-partout	Cocher la case pour activer l'attribut passe-partout pour cet identifié.
· · · ·	Un identifié avec l'attribut passe-partout aura automatiquement tous les accès, 24h/24 et 365 jours/365.
	La notion de "Passe-partout" est supérieure aux notions de profils et groupes.

2. Gestion spécifique :

in the second



Gérer les accès / Gérer les identifiés

Élément de gestion spécifique	Action
Liste noire	Cocher la case pour activer la fonctionnalité "Liste noire". Lorsque la fonctionnalité "liste noire" est active pour l'identifié, une alarme
	se déclenche en temps réel dès qu'un des lecteurs de l'installation est utilisé par l'identifié.
	Le fait d'être inscrit dans la liste noire n'implique pas de modification du comportement des droits accès au site pour l'identifié.

Pour plus d'information sur cette fonctionnalité, consulter la voir la page 97 dans ce manuel.

3. Classe de l'identifié :

Une classe est un registre associé à l'identifié permettant de réaliser des fonctions spécifiques.

Cette interface permet la saisie des codes de classe pour l'identifié (saisie d'une valeur quelconque ou liste paramétrée).

Enregistrer les changements à l'aide du bouton "Enregistrer" dans la barre d'outils principale.

4. Accès attribués :

Un identifié peut avoir plusieurs droits d'accès attribués.

Les différents droits d'accès s'affichent dans le tableau bleu. Des informations pour chacun des droits d'accès (1 ligne par droit d'accès) sont affichées.

Le résultat des droits d'accès attribués s'affiche dans "Accès résultants".

Suivre les indications ci-dessous pour ajouter un accès à l'identifié :

Étape	Action
1	Cliquer sur le bouton + "Ajouter des accès aux identifiés sélectionnés" :





Gérer les accès / Gérer les identifiés

Étape	Action
2	 La liste de droits d'accès disponibles s'affiche dans la colonne "Accès disponibles". Les différents accès existants s'organisent de la façon suivante : profils d'accès groupes de lecteurs (système de contrôle d'accès centralisé) groupes de lecteurs (système de contrôle d'accès autonome) lecteurs (système de contrôle d'accès centralisé) lecteurs (système de contrôle d'accès autonome)
	 ✓ Recherche ✓ Accès disponibles Profils d'accès (contrôle d'accès centralise ✓ Groupes de lecteurs (contrôle d'accès centralise ✓ Groupes de serrures (contrôle d'accès aut ✓ Lecteurs (contrôle d'accès centralise) ✓ Serrures (contrôle d'accès autonome Kabs)
	Cliquer sur une catégorie pour déplier et afficher en détails les différents accès : P Recherche Accès disponibles Profils d'accès (contrôle d'accès centralise Groupes de lecteurs (contrôle d'accès centralise Accès - Tous Accès Aix Parking Accès Direction Bureau Aix Accès Locaux Techniques Aix Groupes de serrures (contrôle d'accès aut Lecteurs (contrôle d'accès autonome Kaba



Gérer les accès / Gérer les identifiés

Étape	Action		
3	Pour ajouter ou supprimer un accès, utiliser les flèches gauche/droite. La liste d'accès actuellement attribués à l'identifiant s'affiche dans la colonne "Accès attribués" : Accès attribués Precherche Priorité Type 1 Serrures (contrôle d'accès autonome Kal Accès disponibles Profil d'accès (contrôle d'accès centralise Groupes de lectures (contrôle d'accès aut Accès Tous Accès Tous Accès Ious Accès Ious Accès centralise) Groupes de serrures (contrôle d'accès aut De Groupes de serrures (contrôle d'accès aut De Crutrôle d'accès centralise) Serrures (contrôle d'accès autonome Kab CVL1 PORTE ENTREE		
4	 Dans la colonne "Accès attribués", cliquer sur l'accès pour afficher la fenêtre "Paramètre de l'accès". Il est possible de choisir : la plage horaire appliquée à l'accès, la période de validité appliquée à l'accès, et le code classe lecteur. Avertissement Si la période de validité n'est pas spécifiée, la période de validité de l'identifié sera alors appliquée pour cet accès.		
5	Une fois terminé l'attribution des accès, cliquer sur l'icône "Fermer" (x) pour cacher la colonne "Accès disponibles" (optionnel).		
6	Pour modifier la liste des accès attribués, utiliser les flèches bleues "Déplacer en haut/Déplacer en bas" pour les organiser : Accès attribués Priorité Type Accès de l'identifié Priorité Type Contrôle d'accès autonome Kaba) PORTE ENTREE 24h/24 TJ/7 2 Groupes de lecteurs (contrôle d'accès centralisé) Accès Locaux Techniques Aix 24H/24 La priorité 1 est la plus élevée.		
7	Cliquer sur l'icône "Enregistrer" dans la barre d'icônes principale pour sauvegarder vos changements.		



Note

Le téléchargement est effectuée automatiquement après enregistrement.



Avertissement

Les droits d'accès résultants après avoir attribué des accès à l'identifié sont affichés dans cette interface :



Gérer les accès / Gérer les identifiés

55

Accès résultants					
Data (Heure de calcul : 1	2111/2014 15	25.52 P. Main	deniant		
D- Inharita					
Accession	144 1	tage Norare	Calle	Accel lands	
LECTEUR D'ENTREE	Lecteur 2	84/24	1	LECTEUR D'ENTREE	

On peut réaliser une vérification des accès résultants en temps réel en cliquant sur "Maintenant" ou en spécifiant une date.

L'interface d'accès résultants permet de connaître le type d'accès, la plage horaire d'accès, la classe lecteur et l'accès source.

Dans cette interface, on peut rechercher un accès particulier à l'aide de la barre de recherche.

Ajouter/modifier des informations sur l'identifié

Étape	Action
1	Cliquer sur le champ à compléter puis écrire les données. Le champ sélectionné, en cours d'édition, devient bleu.
2	Sauvegarder les modifications à l'aide de l'icône "Enregistrer" dans la barre d'icônes principale.

Les champs affichés ici peuvent varier en fonction des paramétrages de MICRO-SESAME.

Associer des entités d'appartenance

Cette fonction permet de grouper des identifiés par entité d'appartenance (gestion multi-sites). Un identifié peut appartenir à plusieurs entités.

Associer des identifiants à l'identifié

Lorsque la fiche de l'identifié est correctement renseignée, il faut procéder à l'affectation d'un (ou plusieurs) identifiant(s).

Cet identifiant peut prendre plusieurs formes telles que :

- un badge sous forme de carte ISO ou de porte-clés,
- un téléphone portable équipé d'une puce NFC,
- un code PIN,
- une emprunte biométrique ou morphologique (forme de la main, forme du visage, empreinte digitale ...)

Une ligne d'identifiant comporte 7 champs modifiables dont l'explication se trouve dans le tableau ci-après :



Libellé	Fonctionnalité
Code identifiant	Code identifiant unique transféré aux accès après mise à jour.



Gérer les accès / Gérer les identifiés

Libellé	Fonctionnalité
Statut	Le statut du badge est un champ disposant d'une liste déroulante permettant de choisir parmi les options suivantes
	Valide : état normal d'un identifiant utilisé.
	Oublié : l'identifiant est dévalidé.
	Perdu : l'identifiant est dévalidé.
	Volé : l'identifiant est dévalidé.
Début de validité si laissé vide	Si laissé vide, la date de début de validité saisie pour l'identifié sera prise en compte.
	Modifiable par double-clique.
	La date saisie doit être comprise entre les dates de début et de fin de validité de l'identifié.
Fin de validité	Si laissé vide, la date de fin de validité saisie pour l'identifié sera prise en compte.
	Modifiable par double-clique.
	La date saisie doit être comprise entre les dates de début et de fin de validité de l'identifié et supérieure à la date de début de validité de l'identifiant.
Référence graphique	Visuel permettant de définir l'identifiant.
Numéro de série	Correspond au CSN (numéro unique de l'identifiant saisi)
Passerelle	Affiche le nom de la dernière passerelle ayant mis à jour l'identifiant

Les actions disponibles pour les identifiants sont contextuelles. Le tableau ci-dessous résume les actions possibles :

Élément	Description
Supprimer l'identifiant (Suppr)	Supprime la ligne de l'identifiant sélectionnée.
	Cette action n'est pas réversible après enregistrement des modifications.
Supprimer la date de début de validité	Supprime uniquement le champ de début de validité de la ligne sélectionnée.
	La date de début de validité saisie dans la fiche de l'identifié devient la date par défaut de validité de l'identifiant
Supprimer la date de fin de validité	Supprime uniquement le champ de fin de validité de la ligne sélectionnée.
	La date de fin de validité saisie dans la fiche de l'identifié devient la date par défaut de fin de validité de l'identifiant.
Créer et affecter un identifiant (Alt+N)	Crée une nouvelle ligne d'identifiant en attente d'enrôlement.
Affecter un identifiant prédéfini (Alt+P)	Permet d'attribuer un identifiant depuis une liste prédéfinie contenue dans un fichier *.IMP.



Gérer les accès / Gérer les identifiés

Élément	Description
Enrôler un identifiant (Alt+E)	Si un enrôleur est paramétré, la fenêtre de sélection de l'enrôleur de table s'ouvre.
	Cette option autorise la saisie d'un identifiant à l'identifié.
	Présenter le badge à l'enrôleur afin d'associer cet identifiant à l'identifié.
Enrôler plusieurs identifiants (XX restant(s)) (Alt+Maj +E)	Si un enrôleur est paramétré, la fenêtre de sélection de l'enrôleur de table s'ouvre.
	Cette option autorise la saisie de plusieurs identifiants pour un même identifié, dans la limite prédéfinie.
Prédéfinir des identifiants	Autorise le chargement depuis un fichier de données.
à partir d'un fichier *.IMP	L'extension du fichier est *.IMP.
	Le fichier contient la relation des codes identifiant et des références graphiques.
	Les identifiants importés depuis cette interface peuvent être définis comme réutilisables. Un identifiant réutilisable reste en base de données lorsque l'identifié auquel il est associé est supprimé.



Enrôler un ou plusieurs identifiants

Si la communication entre l'enrôleur et MICRO-SESAME est correcte, l'icône de l'enrôleur s'affiche en vert.

Pour tester la connexion à l'enrôleur, utiliser l'option "Localiser l'enrôleur PROXILIS" : Si la connexion est établie, un son sera émis.



Prédéfinir des identifiants à partir d'un fichier *.IMP

Si des identifiants à importer existent déjà en base de données, une fenêtre de confirmation apparaît.

Affecter des identifiants à l'identifié :

Pour ajouter un identifiant procéder comme suit :

Étape	Action
1	Accéder à l'onglet "Identifiants".
2	Choisir une des options permettant l'affectation d'identifiants. Si un enrôleur PROXILIS est disponible, cliquer sur "Utiliser l'enrôleur Proxilis pour ajouter un identifiant"
3	 Saisir le début et la fin de validité : en double-cliquant sur les champs concernés pour les valeurs prédéfinies, et en dépliant le calendrier pour des dates différentes.

Gérer les accès / Gérer les identifiés

Étape	Action
4	Cliquer sur "Enregistrer" dans la barre d'icônes principale pour mettre à jour les données.



Dates de validité

Les dates de validité de l'identifiant sont optionnelles :

Si les champs de début et fin de validité de l'identifiant ne sont pas remplis, les dates de validité de l'identifié seront prises en compte.

• Modifier les identifiants de l'identifié :

Étape	Action
1	Accéder à l'onglet "Identifiants".
2	Cliquer sur le champ à éditer.
3	Sauvegarder les changements à l'aide de l'icône "Enregistrer" dans la barre d'icônes principale.

• Supprimer des identifiants de l'identifié :

Étape	Action
1	Accéder à l'onglet "Identifiants".
2	Cliquer sur le champ à éditer.
3	Accéder au menu contextuel puis choisir "Supprimer l'identifiant".
4	Pour supprimer uniquement certaines informations de l'identifiant, accéder au menu contextuel pour consulter les options de suppression.
5	Sauvegarder les changements à l'aide de l'icône "Enregistrer" dans la barre d'icônes principale.

Associer des habilitations à l'identifié



58

Définition

Le travail, dans certaines entreprises ou certains lieux, est soumis à des obligations spécifiques.

Ces obligations peuvent être de plusieurs ordres :

- Connaissances techniques (diplômes, certifications, habilitations,...)
- Connaissance de l'entreprise (Plans de prévention, passeport professionnels, autorisations spécifiques,...)
- Suivi médical (Visites périodiques, relevé de dosimètre,...), etc.

Pour attribuer une habilitation existante à un identifié, procéder de la manière suivante :



Gérer les accès / Gérer les identifiés

Étape	Action
1	Dans l'interface de gestion des identifiés, accéder à l'onglet "Habilitations".
2	Sélectionner l'habilitation à attribuer à l'identifié. Naviguer à travers la liste droite puis ajouter l'élément souhaité avec les flèches. Répéter cette opération pour chaque habilitation à attribuer.
3	Les habilitations attribuées apparaissent dans la liste de gauche.
4	Enregistrer les modifications en cliquant sur le bouton "Sauvegarder" de la barre d'icônes principale.

Activer le mode crise



Définition

MICRO-SESAME permet désormais la gestion des seuils de crise. Sept niveaux sont attribuables :

- 0 correspond au mode normal (pas de mode crise).
- 1 correspond au niveau de mode crise minimum.
- 7 correspond au niveau de mode crise maximum.

Lorsqu'un ordre de changement de seuil est reçu, les correspondances se font automatiquement entre les niveaux d'accréditation des personnes et les niveaux de sécurité des lecteurs.

Afin que les correspondances entre les niveaux d'accréditation des personnes et les niveaux de sécurité des lecteurs soient effectuées, sélectionner un niveau de crise pour l'identifié. Pour faire cela, suivre les indications ci-dessous :

Étape	Action
1	Dans l'interface de Gestion du contrôle d'accès, accéder à l'onglet "Mode Crise".
2	Sélectionner un niveau. Ce niveau sera appliqué lorsque les UTL reçoivent un ordre de changement de seuil.



Gérer les accès / Gérer les groupes de lecteurs

Gérer les groupes de lecteurs

Introduction

Cette fonction permet de grouper les lecteurs ensemble soit de :

- façon logique (exemple : tous les lecteurs d'un site)
- façon physique (exemple : tous les lecteurs d'une salle de réunions).

Cette fonction permet de simplifier l'attribution des accès et la création de profils.



Cette fonctionnalité est disponible depuis :

- la fenêtre "Identifiés", icône "Groupes de lecteurs" dans la barre d'icônes principale.
- le menu principal de MICRO-SESAME, suivre Paramétrage > Matériel > Groupes de lecteurs.

Description

Le tableau suivant décrit les éléments disponibles dans l'interface de gestion des groupes de lecteurs :



Élément	Description	
1	Fonctionnalité de recherche de groupes de lecteurs dans "Liste des groupes de lecteurs".	
2	Liste de groupes de lecteurs existants.	
3	Le nom du groupe de lecteurs sélectionné.	
4	Des données additionnelles sur le groupe de lecteurs sont indiquées ici. Ce champ est optionnel.	
5	La barre de recherche permet de retrouver un accès à un lecteur spécifique faisant partie du groupe de lecteurs sélectionné. Les résultats de la recherche s'affichent dans "Lecteurs associés au groupe". Il est possible de modifier les critères de recherche en cliquant sur l'icône de recherche : Il est possible de modifier les critères de recherche en cliquant sur l'icône de recherche : Respecter la casse Mot complet uniquement Expression régulière VG Paramètres par défaut	
6	Les lecteurs inclus dans ce groupe de lecteurs s'affichent ici.	
7	Icônes d'ajout/suppression de lecteurs au groupe.	







Gérer les accès / Gérer les groupes de lecteurs

Consulter un groupe de lecteurs

Étape	Action
1	La "Liste des groupes de lecteurs" contient les différents groupes de lecteurs existants. Lancer une recherche à l'aide du champ "Recherche" pour retrouver un groupe de lecteurs.
2	Cliquer sur un des éléments de la liste pour consulter à droite les informations du groupe.

Créer/modifier/supprimer des groupes de lecteurs

• Créer/modifier un groupe de lecteurs :

Étape	Action	
1	Cliquer sur l'icône "Nouveau" dans la barre d'outils principale pour ajouter un nouveau groupe de lecteurs à la "Liste des groupes de lecteurs".	
2	 Afin d'expliquer en détail le contenu du nouveau groupe de lecteurs, compléter les champs : "Description" (obligatoire) "Commentaire" (optionnel) 	
3	La colonne "Liste des lecteurs" contient les différents lecteurs existants. Pour ajouter le(s) lecteur(s) souhaité(s), cliquer sur l'élément à ajouter puis utiliser la flèche gauche. L'utilisation des touches CTRL ou ALT permettent de sélectionner plusieurs éléments dans la liste des lecteurs. Le lecteur ajouté s'affichera dans la liste "Lecteurs associés au groupe" :	
	P* Recherche P* Recherche Lecteurs associés au groupe Lecteurs for CAPETERIA - BURE LECTEUR PORTE 5 - CAPETERIA - BURE LeCTEUR PORTE 1 BUREAU ADX LECTEUR LOCAUX TECHNIQUES ADX LECTEUR PORTE 1 BUREAU ADX LECTEUR PORTE 4 BUREAU ADX LECTEUR PORTE 4 BUREAU ADX LECTEUR PORTE 4 BUREAU ADX LECTEUR PORTE 4 BUREAU ADX LECTEUR PORTE 5 - CAPETERIA - BURE LECTEUR PORTE 6 - DIRECTION - BUREA	
	Pour modifier un groupe de lecteurs existant, accéder au groupe de lecteurs souhaité puis ajouter ou supprimer des lecteurs à l'aide des flèches.	
4	Enregistrer les modifications en cliquant sur "Enregistrer" dans la barre d'outils principale.	

• Créer des groupes de lecteurs par duplication :

Afin d'améliorer l'efficacité du processus de création de groupes de lecteurs, il est possible de créer des groupes de lecteurs par duplication.

61

Gérer les accès / Gérer les groupes de lecteurs

Étape	Action
1	Rechercher un groupe de lecteurs similaire à celui qui devra être créé.
2	Modifier les informations comme nécessaire.
3	Enregistrer les modifications en cliquant sur "Enregistrer" dans la barre d'outils principale.

• Supprimer un groupe de lecteurs

62

Étape	Action
1	Rechercher le groupe de lecteurs à supprimer dans la "Liste des groupes de lecteurs".
2	Sélectionner le groupe à supprimer en cliquant sur son nom dans la "Liste des groupes de lecteurs".
3	Cliquer sur l'icône "Supprimer" dans la barre d'outils principale.



Gérer les accès / Gérer les groupes/regroupements d'étages

Gérer les groupes/regroupements d'étages



La gestion de groupes d'étages ou de regroupement d'étages permet la gestion de bâtiments multi-site ainsi que la gestion des ascenseurs.

- Étage ou regroupement d'étages : Les éléments compris dans un étage ou regroupement d'étages doivent appartenir au même site, l'accès doit être géré de la même manière.
- Groupe d'étages ou regroupement d'étages : Cette option permet de rassembler des étages ou regroupement d'étages.



Suivre les étapes ci-dessous pour accéder à l'interface de gestion d'étages/groupes d'étages :



Visibilité

L'option Groupes/regroupements d'étages est visible uniquement si elle a été préalablement configurée.

Action	
Depuis le menu MICRO-SESAME, ac suivre Accès > Identifiés	ccéder à la fenêtre "Identifiés", depuis la barre supérieure ou
Dans la fenêtre "Identifiés", cliquer su	ur le bouton "Groupes d'étages" ™
3 La fenêtre "Gestion des groupes d'étages ou regroupements d'étages" permet la recherche et la configuration d'accès déjà définis par des étages et des regroupements d'étages :	
Groupe public Groupe Souriet I	Active and ROCet a sur Rogen 2 at 2
	Depuis le menu MICRO-SESAME, ac suivre Accès > Identifiés Dans la fenêtre "Identifiés", cliquer su La fenêtre "Gestion des groupes d'éta configuration d'accès déjà définis par





Gérer les accès / Gérer les groupes/regroupements d'étages

Rechercher et visualiser un groupe d'étages

Étape	Action	
1	La liste de groupes d'étages contient les différents groupes d'étages existants. Ces groupes peuvent contenir des regroupements d'étages appartenant à la même société et/ou service.	
2	Lancer une recherche à l'aide du champ "Recherche" pour retrouver le groupe d'étages souhaité. Les options de recherche sont disponibles en cliquant sur l'icône de recherche : 2 groupes d'étages Libellé P- Recherche Respecter la casse Mot complet uniquement Expression régulière Paramètres par défaut	
3	Cliquer sur un des éléments de la liste pour consulter à droite les informations du groupe.	



Avertissement

Les données affichées dans cette interface peuvent varier en fonction des sites visibles par l'opérateur.

Créer/modifier/supprimer un nouvel groupe d'étages

Étape	Action
1	Cliquer sur l'icône "Nouveau" dans la barre d'outils principale pour ajouter un nouveau groupe d'étages.
2	 Fournir le plus d'informations possibles sur ce groupe d'étages. Compléter les champs : "Description" (obligatoire) "Commentaire" (optionnel)
3	Pour chaque groupe, les ascenseurs accédant aux étages concernés sont indiqués dans la liste à droite. Naviguer à travers la liste pour consulter les étages disponibles. Afin d'ajouter ou modifier les étages associés aux groupes, utiliser les flèches bleues.
4	Enregistrer les modifications en cliquant sur "Enregistrer" dans la barre d'outils principale.

Gérer les profils d'accès

Suivre les indications ci-dessous pour gérer les profils d'accès liés aux groupes/regroupement d'étages :



Gérer les accès / Gérer les groupes/regroupements d'étages

étape	action
1	Dans l'interface de gestion des profils d'accès, accéder à la colonne Profils d'accès afin de rechercher un profil existant.
	Central de profilie d'accès - (ADM/ASTRATEUR YUM - Profil opérateur Administrateur)
2	 Les types d'accès disponibles pour la gestion de groupes d'étages ou regroupement d'étages s'affichent dans la colonne de droite. Types d'étages : chaque étage et/ou regroupement d'étages apparaîtra sous ce type. Type de groupe d'étage/regroupement d'étages : les groupes d'étages contiennent les ascenseurs et les étages.
3	Un clique droit sur un profil ou un groupe d'étages permet d'obtenir une nouvelle fenêtre avec des informations détaillées : Prederche Prederche <td< th=""></td<>
4	Utiliser les flèches bleues pour ajouter ou supprimer des profils accès.
F	Les profilis d'acces ajoutes s'affichent dans la colonne de gauche.
5	Enregistrer les modifications en cliquant sur Sauvegarder dans la barre d'icones principale.





Gérer les accès / Gérer les profils d'accès

Gérer les profils d'accès

Accès à l'interface de gestion des profils d'accès

Cette interface est accessible depuis :

- le menu principal de MICRO-SESAME. Suivre Accès > Profil d'accès.
- la fenêtre Identifiés. Dans la barre d'outils principale, cliquer sur "Profils d'accès".

Description de l'interface de gestion des profils d'accès



Note

Un profil d'accès sert à définir les points d'accès pour les différents éléments du système de contrôle d'accès : lecteurs, groupes de lecteurs, étages, parkings, groupes d'étages, serrures offline, etc.



Élément	Description
1	Fonctionnalité de recherche de profils d'accès dans "Liste des profils d'accès".
2	Liste des profils d'accès existants.
3	Le nom du profil d'accès sélectionné.
4	Des données additionnelles sur le profil d'accès sont indiquées ici. Ce champ est optionnel.
5	La barre de recherche permet de retrouver un des accès contenu dans le profil d'accès. Les résultats de la recherche s'affichent dans le tableau qui suit. Des critères de recherche sont disponibles en cliquant sur l'icône.
6	Ce tableau contient la liste d'accès contenus dans le profil d'accès consulté. Pour chacun des accès, les informations suivantes sont indiquées : • Description : Description de la plage horaire, nom de la plage horaire. • Plage : Référence de la plage horaire • Type : Type de plage horaire assignée.
7	Icônes d'ajout/suppression des accès contenus dans le profil d'accès.





Gérer les accès / Gérer les profils d'accès



Créer/modifier/supprimer un profil d'accès

Créer un profil d'accès :

Étape	Action
1	Cliquer sur l'icône "Nouveau" dans la barre d'outils principale pour ajouter un nouveau profil d'accès à la "Liste des profils d'accès".
2	Afin d'expliquer en détail le contenu de ce profil d'accès, compléter les champs :
	 "Description" (obligatoire)
	"Commentaire" (optionnel)



Gérer les accès / Gérer les profils d'accès

Étape	Action
3	La colonne "Accès" à droite contient les différents accès existants. Les accès sont classés par groupes de lecteurs et par lecteurs.
	Sélectionner l'accès à ajouter puis utiliser la flèche gauche :
	Pr Recherche
	Description Plage Type Accès Aix Parking 24H/24 G Accès Locaux Techniques Aix 24H/24 G Accès Direction Bureau Aix Accès Direction Bureau Aix Accès Tous UECTEUR PORTE 2 BUREAU ADX LECTEUR PORTE 1 BUREAU ADX LECTEUR PORTE 1 BUREAU ADX LECTEUR PORTE 3 BUREAU ADX LECTEUR PORTE 3 BUREAU ADX LECTEUR PORTE 3 BUREAU ADX LECTEUR PORTE 4 BUREAU ADX LECTEUR PORTE 4 BUREAU ADX LECTEUR PORTE 4 BUREAU ADX LECTEUR PORTE 5 - CAFETERIA - BURE Iconter Porte 1 BUREAU ADX LECTEUR PORTE 4 BUREAU ADX LECTEUR PORTE 4 BUREAU ADX LECTEUR PORTE 5 - CAFETERIA - BURE Iconter Porte 1 BUREAU ADX LECTEUR PORTE 4 BUREAU ADX LECTEUR PORTE 5 - CAFETERIA - BURE Iconter Porte 1 BUREAU ADX LECTEUR PORTE 4 BUREAU ADX LECTEUR PORTE 5 - CAFETERIA - BURE Iconter Porte 1 BUREAU ADX LECTEUR PORTE 5 - CAFETERIA - BURE Iconter Porte 1 BUREAU ADX LECTEUR PORTE 5 - CAFETERIA - BURE Iconter Porte 6 - DIRECTION - BURE
	L'utilisation des touches CTRL ou ALT permettent de sélectionner plusieurs éléments.
	Pour modifier un profil d'accès existant, accéder au profil souhaité puis ajouter ou supprimer des accès à l'aide des flèches gauche et droite.
4	La fenêtre "Choix de la plage horaire" s'affiche.
	Sélectionner une plage horaire du menu dépliant puis cliquer sur "OK" pour continuer.
5	L'accès s'affichera dans la liste "Description", à gauche.
6	Enregistrer les modifications en cliquant sur "Enregistrer" dans la barre d'outils principale.

• Créer un profil d'accès par duplication :

Afin d'améliorer l'efficacité du processus de création de profils d'accès, il est possible de créer des profils d'accès par duplication.

Étape	Action
1	Rechercher un profil d'accès similaire à celui qui devra être créé.
2	Modifier les informations comme nécessaire.
3	Enregistrer les modifications en cliquant sur "Enregistrer" dans la barre d'outils principale.

• Supprimer un profil d'accès :

Étape	Action
1	Rechercher le profil d'accès à supprimer dans la "Liste des profils d'accès".
2	Sélectionner l'élément à supprimer en cliquant sur son nom.
3	Cliquer sur l'icône "Supprimer" dans la barre d'outils principale.



Gérer les accès / Gérer les plages horaires

Gérer les plages horaires

Accès à la fenêtre de gestion des plages horaires et des jours fériés et exceptionnels

Pour accéder à la fenêtre des plages horaires, cliquer le bouton "**Plages Horaires**" depuis le "*Menu Principal*".

- · Pour accéder à la gestion des plages horaires, cliquer sur l'onglet "Plages horaires".
- Pour accéder à la gestion des jours fériés et exceptionnels, cliquer sur l'onglet "Jours fériés et exceptionnels".



Note

La gestion des plages horaires et des jours fériés et exceptionnels est accessible aux opérateurs disposant des droits de gestion des plages horaires.

Plages horaires

Une plage horaire est un ensemble de données permettant de décrire un état ou un changement d'état (par exemple, accès possible / pas possible) attendu à certaines heures du jour et de la nuit (par exemple, de 8h à 18h).

Ces plages horaires servent indifféremment à limiter les accès sur les lecteurs de badges et/ou à piloter des automatismes du système.

Pour chaque site, il existe 66 plages horaires réparties comme suit :

- 64 plages horaires modifiables comportant 2 ou 4 créneaux avec un mode de déclaration journalier, semaine et week-end ou sur 9 jours (mode de fonctionnement spécifique pour les jours fériés et les jours exceptionnels).
- 2 plages horaires prédéfinies et non modifiables qui sont la plage 24h/24 (toujours) et la plage interdite (jamais). Ces 2 plages sont visibles uniquement lors de la gestion des profils d'accès (voir le chapitre "Profils d'accès" dans ce manuel).

Ajouter une plage horaire

Pour ajouter une plage horaire, procéder comme suit :

Étape		Action
1	Sélectionner le site auquel la plage horaire sera ajouté.	
2	Cliquer sur le bouton	
3	Définir le cadre d'u	utilisation :
	Туре	Fonction
	СА	Les plages définies en C.A. sont utilisables pour la gestion des accès ou pour la gestion technique.
	GTB	Les plages définies en GTB ne sont pas utilisables dans la gestion des accès (création d'un profil,)



Gérer les accès / Gérer les plages horaires

Étape	Action	
4	Dans la liste déroulante, sélectionner une plage entre 1 et 64 (moins les n° déjà utilisés).	
5	Cocher "Tous les sites" au besoin (plage commune à tous les sites).	
6	Ajouter les créneaux horaires (jusqu'à 4 par jour) en cliquant droit sur le jour voulu dans le calendrier hebdomadaire	
7	Répéter l'opération 6 autant de fois que nécessaire	
	Astuce Il est possible de reproduire les mêmes créneaux horaires d'une journée entière pour toute la semaine. Pour cela, cliquer droit sur un créneau horaire, puis sélectionner l'option "Appliquer les créneaux à tous les jours".	
8	Cliquer sur le bouton 📙 pour sauvegarder la plage.	



Remarque

* Si la gestion multi-sites est active et en fonction des droits de l'opérateur.

Éditer une plage horaire

Une plage horaire peut être modifiée afin de l'adapter aux besoins du moment.

Liste des modifications possibles et méthode :

Élément	Méthode
Numéro de plage	Non modifiable
Description	Éditer le champ et enregistrer
Nom de supervision	Éditer le champ (20 caractères sans espaces) et enregistrer
Changer le cadre d'utilisation (CA/ GTB) *	Cocher le bon élément et enregistrer
Ajouter un créneau	 Cliquer droit sur le jour du calendrier à compléter et sélectionner "ajouter un créneau" ** modifier la valeur et enregistrer



Gérer les accès / Gérer les plages horaires

Élément	Méthode	
Modifier un créneau	 Heures de début et de fin Créneau de 09:00 à 18:00 Valider Annuler Double-cliquer sur le créneau à modifier Saisir les nouvelles valeurs dans la boite Valider et enregistrer 	
Découper un créneau **	 Cliquer droit sur le créneau à découper Modifier les créneaux Enregistrer 	
Supprimer un créneau	 Cliquer droit sur le créneau à supprimer et sélectionner "Supprimer le créneau" Enregistrer 	
Affecter à tous les sites ***	cocher la case "tous les sites" et enregistrer.	



Remarques

* Modification possible uniquement si la plage horaire n'est pas affectée dans un profil d'accès.

- ** Dans la limite de 4 créneaux maximum par jour.
- *** possible si le n° de plage horaire n'est pas utilisé dans un autre site.

Supprimer une plage horaire

Pour supprimer une plage, sélectionner la plage horaire dans la liste de gauche et cliquer sur

Remarque

Le message de confirmation précise s'il s'agit d'une plage horaire affectant un site ou tous les sites.

Jours fériés et exceptionnels

Les jours fériés, jours exceptionnels ou plages de jours exceptionnels permettent d'introduire des modes de fonctionnement particuliers dans la gestion du contrôle d'accès.

MICRO-SESAME autorise la saisie de 32 jours ou plages de jours fériés / exceptionnels.



Gérer les accès / Gérer les plages horaires

La fenêtre de gestion des jours fériés et exceptionnels se présente comme ci-dessous :





Ajouter des jours fériés et exceptionnels

Pour ajouter un jour férié ou exceptionnel, procéder de la manière suivante :

Étape	Action
1	Sélectionner le site concerné *
2	Sélectionner le jour ou la plage à créer dans le calendrier (Pour sélectionner une plage, faire glisser la souris en maintenant le bouton gauche appuyé).
3	Cliquer sur le bouton " Définir "
4	Dans la fenêtre qui s'ouvre, cocher les cases souhaitées et valider **
5	Le jour programmé apparaît dans la liste à gauche de la fenêtre.



Remarque

* Si la gestion multi-sites est active et en fonction des droits de l'agent utilisateur.

** Lorsque la case "Annuel" est cochée, la valeur de l'année est remplacée par 9999 (année générique) et apparaît dans tous les calendriers.


Gérer les accès / Gérer les plages horaires

Une plage de plusieurs jours consécutifs à l'attribut "**Exceptionnel**" uniquement. Si le jour programmé concerne tous les sites, cocher "**Tous les sites**".

Supprimer un jour programmé

Pour supprimer un jour programmé, procéder de la manière suivante :

Étape	Action
1	Cliquer droit sur le jour à supprimer dans le calendrier
2	Sélectionner "Supprimer" dans le menu contextuel





Gérer les accès / Gérer l'encodage



Gérer l'encodage

Encodage

L'encodage est utilisé pour inscrire les données dans les identifiants de manière sécurisée.

L'encodage d'un badge suppose l'utilisation de clés de sécurité qui servent à protéger les données stockées dans le badge.

Si l'option est correctement paramétrée, appliquer la procédure suivante pour encoder des badges.

La fonctionnalité "Encodage" est accessible depuis la fenêtre "Identifiés". Pour y accéder, cliquer sur l'icône "Encodage" dans la barre d'outils principale de la fenêtre "identifiés".

Utilisation de l'encodage

Le tableau suivant décrit la procédure d'encodage d'un badge :

Étape	Action	
1	 Si l'identifié n'existe pas, créer d'abord la fiche de l'identifié. Pour savoir plus, voir la page 43 Si l'identifié existe déjà dans la base de données, effectuer une recherche de l'identifié à l'aide de son identifiant (badge ou autre). Pour savoir plus, voir la page 37 	
2	Ajouter/vérifier les accès qui seront attribués à l'identifié. Pour plus d'information, voir la page 37	
3	Enregistrer les modifications effectuées avant de procéder à l'encodage.	
4	Encoder un badge pour l'identifié en cliquant sur l'icône "Encodage" : "	
5	La fenêtre "Choix du format du badge" permet d'indiquer comment la carte sera encodée : Choix du format d'encodage Plusieurs formats d'encodage sont définis, veuillez en choisir un pour encoder la carte Carte Desfire Téléphone mobile Fermer	
5	Une fois que le badge a été encodé, procéder à l'impression du badge en cliquant sur l'icône "imprimer" : "	
6	Pour vérifier que l'encodage du badge a été effectué correctement, effectuer une recherche de l'identifié à l'aide du badge qui vient d'être créé. Pour effectuer la recherche de l'identifié avec le badge, lancer une recherche avec l'enrôleur. Pour plus d'information, voirvoir la page 37.	
7	Si le badge a été encodé et imprimé correctement, les résultats de recherche afficheront correctement les données de l'identifié.	



Gérer les accès / Gérer l'encodage



Vérification par mot de passe

L'accès aux clés de sécurité du badge requiert que l'identifié fournisse une fois par jour le mot de passe pour chacune des technologies de contrôle d'accès associées à l'identifié.

Pour cette raison, la fenêtre suivante peut apparaître :

Décryptage du fichier .pkx	×
Mot de passe opérateur	
	ОК

Dans ce cas, indiquer le mot de passe opérateur puis cliquer sur "OK". Pour connaître le mot de passe, contacter le Responsable Sécurité.



Problèmes connus

Problème	Solution
Problème de fonctionnement de l'enrôleur	Vérifier la connexion USB de l'enrôleur. La fenêtre "Paramétrage local des enrôleurs" permet d'indiquer le port COM où l'enrôleur est connecté :
	Enroleur Lecteur portes online Prodis COM2 • • Enrôleur Enroleur DataReader PCSC Auto detection • • Enregistrer Cliquer sur "Enregistrer" pour sauvegarder les changements.
Problème de détection du badge	Vérifier le positionnement du badge sur l'encodeur.



Gérer les accès / Imprimer des badges



Imprimer des badges

Imprimer

Cette fonction permet d'imprimer un badge avec les données de l'identifié à partir d'une imprimante de badges.

Pour effectuer l'impression de badges, appuyer sur le bouton, sélectionner le format de badge dans la liste mise à disposition et lancer l'impression.



Impression de badges en format . DFC

Si des badges en format .DFC existent, l'option "Impression obsolète" s'affiche pour permettre d'imprimer ce type de badges.

La reste de badges sont gérés avec l'option "Impression".



Gérer l'historique



- 🔬 Présentation
- 🔊 La fenêtre "Historique"
- Nordets de la fenêtre "Historique"





Gérer l'historique / Présentation



Présentation

Introduction

L'historique permet d'accéder rapidement à des événements passés. L'affichage des évènements est réparti sur 5 catégories :

- Évènements liés au contrôle d'accès.
- Évènements techniques.
- Évènements système.
- Audit des modifications.
- Fusion de tous les évènements.

Licences MICRO-SESAME

L'utilisation de certaines applications abordées dans ce chapitre est protégé par un ou plusieurs codes licence :

Référence	Désignation	Obligatoire	Optionnelle
MS-CRB	Exploitation des courbes		Х



Note

Merci de contacter le service commercial de TIL TECHNOLOGIES pour déverrouiller l'utilisation de l'application.



Accès à la fenêtre Historique

Suivre les indications ci-dessous pour accéder à l'historique :

étape	action
1	Depuis le menu principal de MICRO-SESAME, accéder à "Journaux" pour déplier le sous-menu.
2	Cliquer sur "Historique".
3	La fenêtre "Historique" s'affiche.



Gérer l'historique / La fenêtre "Historique"

La fenêtre "Historique"

📓 La fenêtre Historique

Pour lancer votre première requête, cliquer sur "Rechercher (F5)" ou utiliser le raccourci clavier "F5".



Remarque

La requête remonte les informations historiques des éléments sur lesquels ont été placés une demande d'archivage. Contacter votre installateur en cas d'absences d'éléments souhaités. Il pourra ainsi vous conseiller sur :

- la durée de rétention de l'historique
- le type d'information à sauvegarder
- la requête à effectuer.

Après lancement de votre requête, la fenêtre de l'historique se présente comme ceci :



Remarque

La requête ne peut pas renvoyer d'événements inférieurs (en date) à la valeur de rétention maximum.

Par défaut, cette valeur est fixée à 30 jours.



Le tableau suivant décrit les différents éléments de la fenêtre :

Élément	Fonction
1	Barre d'outils principale (Voir page 80).
2	Zone de saisie de la période de recherche (Voir page 81)

Gérer l'historique / La fenêtre "Historique"

Élément	Fonction
3	Onglet d'affichage du résultat lié au Contrôle d'accès (Voir voir la page 83).
	Une filtration détaillée et restreinte est mise en place pour un affichage sélectif en fonction d'évènements produits sur le contrôle d'accès.
4	Onglet d'affichage du résultat lié aux évènements techniques (Voir voir la page 84).
	Une filtration détaillée restreinte est mise en place pour un affichage sélectif en fonction d'évènements techniques produits.
5	Onglet d'affichage du résultat lié aux évènements système (Voir voir la page 85).
	Une filtration détaillée restreinte est mise en place pour un affichage sélectif en fonction d'évènements système produits.
6	Onglet d'affichage du résultat lié à l'audit des modifications (Voir voir la page 86).
	Une filtration détaillée restreinte est mise en place pour un affichage sélectif en fonction d'évènements techniques produits.
7	Onglet d'affichage du résultat de la requête. Les informations affichées dans cet onglet sont générales (Voir voir la page 87).
8	Zone d'affichage de listes des filtres enregistrés.
	Il est possible d'enregistrer des requêtes. Elles seront affichées dans cette zone.
9	Zone d'affichage du résultat de la requête.
	Double clique sur un évènement permet de le visualiser dans son contexte temporel et sur une durée fixe. Cet évènement sera présenté dans l'onglet "Évènements chronologiques" en surbrillance grise.

Icônes de la barre d'outils

Élément	Intitulé	Description
	Exporter au format texte	Exporte le résultat de la requête dans un fichier texte.
Þ	Exporter au format PDF	Exporte le résultat de la requête dans un fichier PDF.
٢	Imprimer	Imprime le résultat de la requête.
	Voir les données fusionnées	Affiche la zone d' <i>Évènements</i> <i>chronologiques</i> en bas de fenêtre. Cette fenêtre affiche des informations liées à l'évènement sélectionné sur un intervalle de +/- 10min.
←]+	Retailler les colonnes	Permet de gérer la taille des colonnes.
	Afficher tous les résultats de la recherche (F7)	Charge dans la mémoire tous les résultats de la requête pour les visualiser en instantané (Raccourci clavier " <i>F7</i> ").

- 11 -





Gérer l'historique / La fenêtre "Historique"

81

Élément	Intitulé	Description
Notes	Ajouter ou afficher des notes	Permet l'accès à l'application d'ajout ou d'affichage de notes associées à un évènement en bas de la page.
***	Voir la courbe des variables sélectionnées	Lance l'outil d'affichage de la courbe
i	A propos de	Affiche la fenêtre d'information sur les produits.
Ø	Aide en ligne	Permet d'accéder à l'aide en ligne de la fenêtre en question (Raccourci clavier : F1).

Période de recherche

Le tableau ci-après décrit les différentes possibilités de recherche d'événements :

Élément	Description
"Prédéfinie"	La période de recherche prédéfinie est sélectionnée par défaut. Elle permet d'effectuer une requête sur des périodes prédéfinies (Par défaut, 7 jours). Cliquer sur le menu dépliant afin de changer la période prédéfinie.
"Durée"	La case "Durée" permet d'effectuer une requête à partir d'une date indiquée et pendant une durée spécifiée.
"Avancée"	La case "Avancée" permet d'effectuer une requête en sélectionnant la date et l'heure précises de début et de fin.



Tri chronologique

Indépendamment de la période sélectionnée pour la recherche, il est possible d'organiser les résultats de recherche par ordre chronologique normal ou inversé.

Tri chronologique



Après avoir indiqué la période de recherche, cliquer sur "Rechercher" ou le raccourci clavier "*F5*", pour exécuter la requête.

🔊 Les filtres prédéfinis

Les filtres prédéfinis offrent à l'utilisateur un gain du temps important. Ils sont spécifiques à l'onglet sélectionné, et permettent d'enregistrer les paramètres d'une requête.

Filtre: 📃 Public 📙 🕺 📖 📀

La zone d'enregistrement des filtres prédéfinis contient :

Gérer l'historique / La fenêtre "Historique"

Élément	Description
Filtre	Permet d'attribuer un nom au filtre à enregistrer.
Public	Si la case est cochée, le filtre sera visible à tous les opérateurs.
	Enregistre le filtre saisi.
×	Supprime le filtre sélectionné.
	Décoche et remet à zéro toutes les cases cochées.
۲	Masque/affiche les options de filtration.



Gérer l'historique / Onglets de la fenêtre "Historique"

Onglets de la fenêtre "Historique"

Contrôle d'accès

L'onglet "Contrôle d'accès" regroupe tous les évènements liés aux accès.

Après lancement de votre requête, la fenêtre de l'historique se présente comme ceci :

echniques Evénements syst	tèrre Audit des modifications Pusi	on (tous les évènements)		
Pitre: Badge autorisé	Public	8 🗆 🔞		۲
Evènements badges Aztorioé Arbiretour Site Tous les sites Naffiche que les t	Interde Interner Hors date	Hors plage		
Non Prénom +	commence par			
Choix des lecteur	.0	(v) Choice des groupes o	e lecceurs 🕖	
PORTAL DE SORTIE		STEGE ADC		0
V Statut	Date - Heure Lecteur	Nom Prénom		Visiteur
Autorisé	ENTREE 16/02/2012 15:38:04 PRINCIPALE S ADX	IEGE DEMANGE DANIEL	125483694	
Autorisé	16/02/2012 15:38:19 PRINCIPALE S ADX	IEGE WILLETTE PAUL- EMERIC (3)	1225093064	
4	nithtr.			
Connexion	Moniteur d'événements	DEMANGE Daniel	Profil opé	irateur de base
Autorisé	ENTREE PRINCIPALE SIEGE AD	ENNADIRI ABDELLAH	[2] 5448YE13	
Lists pairs	ENTREE DEPACTORIE STERE AT	ENNIODER ARDELLOW	D1 SARVET2	
Liste noire	PLATER LINE AND LOD APPER AND AND ADDRESS	ETTER AND A PROPERTY I	142 24401 Las	
Autorisé	ENTREE PRINCIPALE STEGE AD	DEMANGE DANEL [5]	12540369	4
	Consectors Consec	Characterize States Characterize Characterize States Characterize St	Concession Machane & Auto des mathications Paran fload in schementol) The Solge adverted Teacherste Solge Gene Teacherste Solge Gene Teacherste Solge Gene Concession Autorial Auto	Comession Menkture Klaukt standklauture Paren Douelles devenentet Paren Douelles devenentet Paren Bodge adaret Paren Bodge ada

Le tableau suivant décrit les différents éléments de l'onglet "Contrôle d'accès" :

Élément	Description
1	Zone d'affichage de la liste des filtres prédéfinis. Cette liste des filtres concerne uniquement l'onglet "Contrôle d'accès".
2	Zone d'enregistrement des filtres prédéfinis (Voir voir la page 81)
3	<i>Évènements badges</i> filtre le résultat en fonction du statut des badges. Une case cochée est égale à un filtre attribué.
4	Site : permet de filtrer par site.
5	N'affiche que les badges dont le champ filtre le résultat en fonction des champs prédéfinis.
6	<i>Choix des lecteurs</i> filtre le résultat par rapport à un ou plusieurs lecteurs. Cliquer une fois pour sélectionner un lecteur, 2 fois pour le désélectionner.
7	Choix des groupes de lecteurs filtre le résultat par rapport à un ou plusieurs groupes de lecteurs. Cliquer une fois pour sélectionner un groupe lecteurs, 2 fois pour le désélectionner.
8	Zone d'affichage du résultat de la requête. Double cliquer sur un évènement pour le visualiser dans son contexte temporel et sur une durée fixe. Cet évènement sera présenté dans l'onglet " <i>Évènements chronologiques</i> " (9) en surbrillance grise.
9	Évènements chronologiques est la zone d'affichage de tous les évènements sur une durée fixe, et en fonction d'un évènement sélectionné dans le résultat de la requête (8). Cette durée est comprise entre -10min et +10min, suivant l'évènement sélectionné. Cliquer sur le bouton dans la barre d'outils pour afficher cette zone.

Gérer l'historique / Onglets de la fenêtre "Historique"

Évènements techniques

L'onglet "Évènement techniques" regroupe tous les évènements liés aux variables.

Après lancement de votre requête, la fenêtre de l'historique se présente comme ceci :

Mois courant	(but-Durée	Période d Du 01, av 03,	le recherche /01/2012 00:00 + /03/2012 00:00 +	Recherche	r (FS)		
Contrôle d'acoits Evit	rements techniques	Evènements système	Audit des modifical	tions Fusion (tous i	es évènements)		
Fibres préditiris	Pitze	c		🗆 Azlık 🔋 関)	۲
		Cabègories					
	ENC	V Date - Heure	Valeur teitu	elle Descrip	tion [Nom	Numéro
		V Date - Heure	Valeur teistu	elle Descripi	Son [Nom	Numéro
vènements chronologiques	×	V Date - Heure	(Valeur textu	elle Descrip	bon [Nom	Numéro ,

Le tableau suivant décrit les différents éléments de l'onglet "Évènements techniques" :

Élément	Description
1	Permet de voir la courbe des variables sélectionnées. Ce bouton est disponible uniquement pour l'onglet " <i>Évènements techniques</i> ". Sélectionner une variable dans le résultat, puis cliquez sur ce bouton pour visualiser sa courbe.
2	Zone d'affichage de la liste des filtres prédéfinis. Cette liste des filtres concerne uniquement l'onglet "Évènements techniques".
3	Zone d'enregistrement des filtres prédéfinis (voir la page 81)
4	Le filtre détaillé autorise les critères suivantes : • Alarmes • Télécommandes • Autres évènements • Numériques • Seulement les valeurs forcées • Listes des variables • Catégories Une case cochée est égale à un critère autorisé.
5	Zone d'affichage du résultat de la requête. Double cliquer sur un évènement pour le visualiser dans son contexte temporel et sur une durée fixe. Cet évènement sera présenté dans l'onglet " <i>Évènements chronologiques</i> " (6) en surbrillance grise.





Gérer l'historique / Onglets de la fenêtre "Historique"

Élément	Description
6	Évènements chronologiques est la zone d'affichage de tous les évènements sur une durée fixe, et en fonction d'un évènement sélectionné dans le résultat de la requête (5). Cette durée est comprise entre -10min et +10min, suivant l'évènement sélectionné.
	Cliquer sur le bouton dans la barre d'outils, pour afficher cette zone.

Évènements système

L'onglet "*Évènements système*" regroupe tous les évènement liés au système MICRO-SESAME (opérations des opérateurs, téléchargement de modules,...) :

Fittres prédéfinis	Filze:		Public		0	(8	è)
0	Sévénité IZ Module IZ Autres évènements	V Pliote	Ciperation d	es opérateurs	0		
	S T Date Heure			-	-	Ophrateur Poste	
	20/01/2012 10:26:12	Déconnecion	Application inconnue	ADMINESTRAT	Profil opérateur Administrateur	ADMINISTRATE., VW7-I	a
	20/01/2012 10:26:52	Déconnecion	Gestion des	ADMINESTRAT	Profil opérateur Administrateur	ADMINISTRATE VW7-I	
	20/01/2012 10:26:53	Connexion	Gestion des opérateurs	ADMINESTRAT	Profil opérateur Administrateur	ADMINISTRATE VW7-I	
	20/01/2812 10:41:56	Déconnecion	GESTION DU PARAMETRAGE	ADMINISTRAT.,			
	20/01/2012 10:41:58	Déconnision	MENU PRINCIPAL	ADMINESTRAT			*
	· ·		11			,	
enements chronologiques						6	9 X
Date - Houre							
20/01/2012 10:41:56	Déconnexion 🕞	GESTION	DU PARAMETRAGE	ADMINISTRA	TEUR		
28/81/2012 10:41:58	Déconnexion	MENU PA	INCIPAL	ADMINISTRA	TEUR		
20/01/2012 10:42:00	Déconnexion	Gertion d	les opérateurs	ADMINISTRA	TEUR	Profil opérateur Adminis	trat
							1

Le tableau suivant décrit les différents éléments de l'onglet "Évènements système" :

Élément	Description
1	Zone d'affichage de la liste des filtres prédéfinis. Cette liste des filtres concerne uniquement l'onglet "Évènements système".
2	Zone d'enregistrement des filtres prédéfinis (voir la page 81)
3	Le filtre détaillé autorise les critères suivants : • Sévérité : jeu d'icônes pour déterminer l'ordre de sévérité d'un évènement, comme ci-après : – Information – Avertissement – Erreur • Module • Pilote • Opération des opérateurs • Autres évènements Une case cochée est égale à un critère autorisé.
5	Zone d'affichage du résultat de la requête. Double cliquer sur un évènement pour le visualiser dans son contexte temporel et sur une durée fixe. Cet évènement sera présenté dans l'onglet " <i>Évènements chronologiques</i> " (6) en surbrillance grise.





Gérer l'historique / Onglets de la fenêtre "Historique"

Élément	Description
6	Évènements chronologiques est la zone d'affichage de tous les évènements sur une durée fixe, et en fonction d'un évènement sélectionné dans le résultat de la requête (5). Cette durée est comprise entre -10min et +10min, suivant l'évènement sélectionné.
	Cliquer sur le bouton dans la barre d'outils, pour afficher cette zone.

Audit des modifications

L'onglet "Audit des modifications" récapitule toutes les modifications produites sur les accès (suppression de badges, ajout de lecteurs, modifications de lignes,...) :

Contrôle d'accès	Evènements te	chniques Evenements syste	ane Audit des	modifications Fus	ion (tous les évènemer	ts)	
Filtres prédéfinis		Fâze:		Public		0	۲
0)	Type Badge		Action Toutes	. 0		
		Action Date - He	are Type	Description Cha	mp Modificati	on Opérateur Poste	Applicatio
		< Modifica 16/02/2011 15:00:02	² Badge 🥑	ABDELLAH	Code 1	ADMINISTRA DEMOMS	Noyau Micro- Sésame
		/ Modifice 15/82/201	2 Badge	WILLETTE PAUL- EMERIC	Nom,Prin	on ADMINESTRA VW7- DEMOMS	Noyau Micro- Sésame
		/ Modifics 16/82/201	2 Badge	WOLLETTE RAUL- EMERIC	Service,N*	Po ADMINESTRA DEMOMS	Noyau Micro- Sérame
		69 Effaceme 16/82/201 15/82/43	2 Badge			ADMINISTRA VW7- DEMOMS	Noyau Micro- Sésame
		16/02/001	,	AGENTS		VM/7.	Noyau +
vènements chronolog	piques	3.9					
Date - Heure	110000	-					
2 16/82/2012 15:0	0:02	Modification (3)	ENNADO	d ABDELLAH		Code 1	
16/02/2012 15:0	0:15	Teléchargement	Tous les r	modules	ADMINESTRATE	JR Māj des a	ccés,
9, 16/02/2012 15:0	0:15	Début du process de téléchar	g				
< []							
l igne							_

Le tableau suivant décrit les différents éléments de l'onglet "Audit des modifications" :

Élément	Description
1	Zone d'affichage de la liste des filtres prédéfinis. Cette liste des filtres concerne uniquement l'onglet "Audit des modifications".
2	Zone d'enregistrement des filtres prédéfinis (voir la page 81)
3	Le filtre détaillé autorise les critères par type d'évènement et/ou par action effectuée sur cet évènement.
4	Zone d'affichage du résultat de la requête. Double cliquer sur un évènement pour le visualiser dans son contexte temporel et sur une durée fixe. Cet évènement sera présenté dans l'onglet " <i>Évènements chronologiques</i> " (5) en surbrillance grise.
5	 Évènements chronologiques est la zone d'affichage de tous les évènements sur une durée fixe, et en fonction d'un évènement sélectionné dans le résultat de la requête (4). Cette durée est comprise entre -10min et +10min, suivant l'évènement sélectionné. Cliquer sur le bouton dans la barre d'outils, pour afficher cette zone.



Gérer l'historique / Onglets de la fenêtre "Historique"

Fusion (tous les évènements)

Debis course Debis 41/0/2012 0000 Packberther (53) Cottellin dacks Debissers spatiant Auß des modificators Pasion (Dous lis 4-interverts) Cottellin dacks Debissers spatiant Auß des modificators Pasion (Dous lis 4-interverts) Cottellin dacks Debissers Scottabiol opientals. Pasion (Dous lis 4-interverts) Cottellin dacks Debiss Scottabiol opientals. Auß des modificators Pasion (Dous lis 4-interverts) Cottellin dack Debiss Scottabiol opientals. Auß des modificators Auß des modificators Pasion (Dous lis 4-interverts) Cottellin dack Connection Monitard theirements Auß des Tittatus Portil opientaux Adminis Cottellin dack Connection GETION LON IRAACTITAGE Auß des modificators Portil opientaux Adminis Cottellin dack Connection GETION LON IRAACTITAGE Auß des modificators Portil opientaux Adminis Cottellin dack Connection GETION LON IRAACTITAGE Auß des modificators Portil opientaux Adminis Cottellin dack Connection Administic di Administication Auß des modificators Portil opienta	Design of the second	_
Confedit dock Defenent's technique Defenent's technique Defenent's technique Confedit dock Scattation ginners Scattation ginners Audit des teodificance Audit des teodificance Quarter 11:11:11:11:11:11:11:11:11:11:11:11:11:	Control & Deciments techniquet Definiements système Audit des modifications Mouto (loss les devinements) Other & Name 3, 2011/2012 113:1819 Defout Scintration griefinite. Audit des modifications Mouto (loss les devinements) 3, 2011/2012 113:1819 Defout Scintration griefinite. Audit des modifications Audit des m	
Obsert Honore Contration grinfritik. 2, 701/2021 213-193 Connexion MINU PRVSDRJ. ADM BETTARTUR 2, 701/2021 213-193 Connexion MINU PRVSDRJ. ADM BETTARTUR Portil oprintex Admin 2, 701/2021 213-193 Connexion Monibur d'évienment ADM BETTARTUR Portil oprintex Admin 2, 701/2021 213-193 Connexion Monibur d'évienment ADM BETTARTUR Portil oprintex Admin 2, 701/2021 213-195 Connexion Genton de septement ADM BETTARTUR Portil oprintex Admin 2, 701/2021 213-195 Connexion Genton de septement ADM BETTARTUR Portil oprintex Admin 2, 701/2021 213-191 Connexion Adve en ligne ADM BETTARTUR Portil oprintex Admin 2, 701/2021 213-214 Connexion Adve en ligne ADM BETTARTUR Portil oprintex Admin 2, 701/2021 213-214 Connexion Adve en ligne ADM BETTARTUR Portil oprintex Admin 2, 701/2021 213-215 Connexion Adve en ligne ADM BETTARTUR Portil oprintex Admin 2, 701/2021 213-213 Deconexion GESTON DU CONTROLE ADM BET	Date in Novel Journal Stream Q. 2017/2021 2139-30 Default Sciuntation generative Q. 2017/2021 2139-31 Commission MNNU PRACTINA ADMR/2017MATUR Q. 2017/2021 2139-32 Commission Monthur direkterment ADMR/2017MATUR Q. 2017/2021 2139-35 Commission Monthur direkterment ADMR/2017MATUR Q. 2017/2021 2139-35 Commission Monthur direkterment ADMR/2017MATUR Q. 2017/2021 2139-35 Commission Gentra direkterment ADMR/2017MATUR Q. 2017/2021 2139-35 Commission Gentra direkterment ADMR/2017MATUR Q. 2017/2021 2139-35 Commission Gentra direkterment ADMR/2017MATUR Q. 2017/2021 2139-35 Commission Advent higher ADMR/2017MATUR Q. 2017/2021 2139-23 Direktermention Advent higher ADMR/2017MATUR Q. 2017/2021 2139-23 Direktermention Advent higher ADMR/2017MATUR Q. 2017/2021 2139-23 Direktermention Gentra direktermention Advent higher ADMR/2017MATUR Q. 2017/2021 2139-23 Direktermention Gention direktermenion <th></th>	
Bit Default Soundation generate. VARUAD23 1213-99 Default Soundation generate. ADM/RETINATURE VARUAD23 1213-21 Commission Monitory devinemental ADM/RETINATURE Profil opinitary Administry VARUAD23 1213-21 Devinemion Monitory devinemental ADM/RETINATURE Profil opinitary Administry VARUAD23 1213-21 Devinemion GESTION UD NARAMETRAGE ADM/RETINATURE Profil opinitary Administry VARUAD23 1213-21 Devinemion GESTION UD NARAMETRAGE ADM/RETINATURE Profil opinitary Administry VARUAD23 1213-21 Devinemion Add en lignet ADM/RETINATURE Profil opinitary Administry VARUAD23 1213-21 Devinemion Add en lignet ADM/RETINATURE Profil opinitary Administry VARUAD23 1213-21 Devinemion Add en lignet ADM/RETINATURE Profil opinitary Administry VARUAD23 1213-21 Devinemion Add en lignet ADM/RETINATURE Profil opinitary Administry VARUAD23 1213-21 Devinemion Gestion MOU CONTROLE ADM/RETINATURE Profil opinitary Administry VARUAD23 1213-23	Varial/2012 121949 OHont Southol spirintle. Varial/2012 121921 Connexion Manual PlayColling. AddMod2TRAFTUR Varial/2012 121921 Connexion Manual Revenues AddMod2TRAFTUR Varial/2012 121921 Discommission Manual Revenues AddMod2TRAFTUR Varial/2012 121921 Discommission Manual Revenues AddMod2TRAFTUR Varial/2012 121921 Connexision GetTom Get spirature AddMod2TRAFTUR Varial/2012 121921 Connexision GetTom Get spirature AddMod2TRAFTUR Varial/2012 121921 Connexision Add en Ispire AddMod2TRAFTUR Varial/2012 121921 Deconnexision Gettom de spiraturu AddMod2TRAFTUR Varial/2012 121921 Deconnexision Gettom de spiraturu AddMod2TRAFTUR Varial/2012 121921 Deconnexision Gettom de spiraturu	
By AVECUSAL 113:51 Commercian MAINU PRIVIDAL ADM BITMATURE By AVECUSAL 113:51 Commercian Monibus of devinements ADM BITMATURE PortI operature Admin By AVECUSAL 113:57 Deconnecion Monibus of devinements ADM BITMATURE PortI operature Admin By AVECUSAL 113:57 Commercian Gentra of devinements ADM BITMATURE PortI operature Admin By AVECUSAL 113:57 Commercian Gentra of devinements ADM BITMATURE PortI operature Admin By AVECUSAL 113:51 Commercian Gentra of devinements ADM BITMATURE PortI operature Admin By AVECUSAL 113:52 Deconnecian Add en Ingre ADM BITMATURE PortI operature Admin By AVECUSAL 113:51 Commercian Add en Ingre ADM BITMATURE PortI operature Admin By AVECUSAL 113:52 Commercian Add en Ingre ADM BITMATURE PortI operature Admin By AVECUSAL 113:52 Deconnecian Add en Ingre ADM BITMATURE PortI operature Admin By AVECUSAL 113:52 Deconnecian Getton to operature ADM BITMATURE PortI operature Admin	B_2012/1312132132 Commission MNNUPPRCINAL ADMR2TITAUTUR B_2012/132121323 Commission Monitrue d'evidements ADMR2TITAUTUR B_2012/132121323 Commission Monitrue d'evidements ADMR2TITAUTUR B_2012/132121323 Commission Monitrue d'evidements ADMR2TITAUTUR B_2012/132121323 Commission Genome Advent signature B_2012/132121323 Commission Genome Advent signature B_2012/132121323 Commission Genome Advent signature B_2012/13212123 Commission Genome Advent signature B_2012/132123 Commission Advent signature ADMR2TITAUTUR B_2012/132123 Commission Getton de speinteur ADMR2TITAUTUR B_2012/132123 Déconnesion Getton de speinteur ADMR2TITAUTUR B_2012/132123 Déconnesion Getton de CONTROLE ADMR2TITAUTUR B_2012/13212322 Déconnesion GETON de CONTROLE ADMR2TITAUTUR B_2012/13212323 Déconnesion GETON de CONTROLE ADMR2TITAUTUR	
By UNULUSI LINER Connection Monibul d'évinementa ADMIGITIVATURE Public pointeux Admin By UNULUSI LINER Connection GETION UN NAMESTRATE ADMIGITIVATURE Public pointeux Admin By UNULUSI LINER Connection GETION UN NAMESTRATE ADMIGITIVATURE Public pointeux Admin By UNULUSI LINER Connection GETION UN NAMESTRATE ADMIGITIVATURE Public pointeux Admin By UNULUSI LINER Connection Add en lignet ADMIGITIVATURE Public pointeux Admin By UNULUSI LINER Connection Add en lignet ADMIGITIVATURE Public pointeux Admin By UNULUSI LINER Connection Add en lignet ADMIGITIVATURE Public pointeux Admin By UNULUSI LINER Connection Add en lignet ADMIGITIVATURE Public pointeux Admin By UNULUSI LINER Connection Add en lignet ADMIGITIVATURE Public pointeux Admin By UNULUSI LINER Connection Gettoon UNU CONTROLE ADMIGITIVATURE Public pointeux Admin By UNULUSI LINER Connection GETION UNU CONTROLE ADMIGITIVATURE Public pointeux Admin	Buttorial 112:22 Connexion Montus d'Avlements AUMQETINATUR S. 2014/032 12:35 Déconnexion Montus d'Avlements AUMQETINATUR S. 2014/032 12:35 Déconnexion GétTIND UN PARAMETRAGE AUMQETINATUR S. 2014/032 12:36 Connexion GétTIND UN PARAMETRAGE AUMQETINATUR S. 2014/032 12:31:36 Connexion GétTIND UN PARAMETRAGE AUMQETINATUR S. 2014/032 12:32:31 Déconnexion Aide en ligne AUMQETINATUR S. 2014/032 12:32:31 Déconnexion Aide en ligne AUMQETINATUR S. 2014/032 12:32:32 Déconnexion Aide en ligne AUMQETINATUR S. 2014/032 12:32:32 Déconnexion GétIND de controls AumQETINATUR S. 2014/032 13:30:32 Déconnexion GétIND de controls AUMQETINATUR S. 2014/032 13:30:32 Déconnexion GétIND de controls AUMQETINATUR S. 2014/032 13:30:32 Déconnexion GétIND de CONTROL & AUMQETINATUR AUMQETINATUR S. 2014/032	
Varius Decompsion Monibur devinment ADM/BITMATUR Portil opinter Admin Varius Varius Composition Gettom for opinature Administry Portil opinter Administry Varius Varius Composition Gettom for opinature Administry Portil opinter Administry Varius Varius Composition Gettom for opinature Administry Portil opinter Administry Varius Varius Adm/BITMATUR Portil opinter Administry Portil opinter Administry Varius Varius Composition Add en Ingre ADM/BITMATUR Portil opinter Administry Varius Varius Composition Add en Ingre ADM/BITMATUR Portil opinter Administry Varius Varius Composition Add en Ingre ADM/BITMATUR Portil opinter Administry Varius Varius Composition Add en Ingre ADM/BITMATUR Portil opinter Administry Varius Varius Composition Add en Ingre ADM/BITMATUR Portil opinter Administry Varius Varius Commesion Getston Opic Controls	Valuation Montane diversments ADM025TRATER Valuation Commission Montane diversments ADM025TRATER Valuation Commission Gettion de spiratura ADM025TRATER Valuation Commission Gettion de spiratura ADM025TRATER Valuation Commission Gettion de spiratura ADM025TRATER Valuation Commission Aide en ligne ADM025TRATER Valuation Commission Gettion de spiratura ADM025TRATER Valuation Commission Commission Commission Adm025TRATER Valuation Commission Commission Commission Commission Valuation Commission Commission	Profil opérateur Adminis
VarVar221121036 Connexion GETION UD NARAMETHAGE ADM/BETINATUR VarVar2212121036 Connexion Getion des opériteurs ADM/BETINATUR Profil opériteur Admin VarVar2212121037 Connexion Adde Inligne ADM/BETINATUR Profil opériteur Admin VarVar2212121037 Déconnexion Adde Inligne ADM/BETINATUR Profil opériteur Admin VarVar2212121037 Déconnexion Adde Inligne ADM/BETINATUR Profil opériteur Admin VarVar2212121037 Déconnexion Adde Inligne ADM/BETINATUR Profil opériteur Admin VarVar2212121032 Déconnexion Getion des opériteurs ADM/BETINATUR Profil opériteur Admin VarVar221212122 Déconnexion Getion des opériteurs ADM/BETINATUR Profil opériteur Admin VarVar221212122 Déconnexion GETION DU CONTROLE ADM/BETINATUR Profil opériteur Admin VarVar221212122 Déconnexion GETION DU CONTROLE ADM/BETINATUR Profil opériteur Admin VarVar221212122 Déconnexion GETION DU CONTROLE ADM/BETINATUR Profil opériteur Admin VarVar2	VarVar221212165 Connection 06170100 URANAMETRAGE ADMONSTRATERA VarVar221212164 Connection Gettion des spertneture ADMONSTRATERA VarVar221212164 Connection Addre nitigne ADMONSTRATERA VarVar221212167 Disconsion Addre nitigne ADMONSTRATERA VarVar221212121 Disconscion Gettion dis sperateuru ADMONSTRATERA VarVar221212121 Disconscion Gettion dis sperateuru ADMONSTRATERA VarVar221213212 Disconscion Gettion dis sperateuru ADMONSTRATERA VarVar221132120 Disconscion GETION DU CONTROLE ADMONSTRATERA QurVar22113212020 Disconscion GETION DU CONTROLE ADMONSTRATERA <t< td=""><td>Profil opérateur Adminis</td></t<>	Profil opérateur Adminis
U., MULTADE 113.056 Connection Genome Genom	U, MUL2032 113/b6 Connexion Gettion der spirateuru ADMRETITAUTUR V, MUL2032 113/b7 Connexion Aide en figme ADMRETITAUTUR V, MUL2032 113/b3 Connexion Gettion der spirateur ADMRETITAUTUR V, MUL2032 113/b3 Connexion Gettion der spirateur ADMRETITAUTUR V/MUL2032 113/b3 Connexion DECON ADMRETITAUTUR V/MUL2032 113/b3 Deconnexion GETION DU CONTROLE ADMRETITAUTUR V/MUL2032 113/b3 Deconnexion GETION DU CONTROLE ADMRETITAUTUR V/MUL2032 113/b3 Deconnexion GETION DU CONTROLE ADMRETITAUTUR V/MUL2032 113/b3 Deconnexion GETION DU DU DU PARAMETITAUTUR GETION DU CONTROLE<	
JUNUZUSI 111021 Connexion Ade to lignet ADM/BITIVATUR Public optimizatura Admin JUNUZUSI 111021 JUNUZUSI 111021 Deconnexion Ade to lignet ADM/BITIVATUR Public optimizatura Admin JUNUZUSI 111021 JUNUZUSI 111021 Deconnexion Ade to lignet ADM/BITIVATUR Public optimizatura Administratura Admin JUNUZUSI 111021 JUNUZUSI 111021 Deconnexion Getto optimizatura GetTONE UC ONTROLE ADM/BITIVATUR Public optimizatura Public optimizatura GETONE UC ONTROLE ADM/BITIVATUR Public optimizatura Public	JUNU2021 L12/07 Connession Addre in Syne ADMR/ETITAUTUR JUNU2022 L12/07 Déconnession Gettion de speinteurs ADMR/ETITAUTUR JUNU2022 L13/07 Déconnession Gettion de speinteurs ADMR/ETITAUTUR JUNU2022 L13/07 Déconnession GETION DU CONTROL & ADMR/ETITAUTUR JUNU2022 L13/07 Déconnession GETION DU CONTROL & ADMR/ETITAUTUR JUNU2022 L13/07 Déconnession GETION DU CONTROL & ADMR/ETITAUTUR JUNU202 L13/07 Déconnession GETION DU CONTROL & ADMR/ETITAUTUR JUNU202 L14/08 Déconnession GETION DU CONTROL F	Profil opérateur Adminis
J., MMU2012 120:20 Decommism Adds to light ADM/METRATUR Profit opertatur. Admin UNUTVORD 120:20 V., MU2022 120:20 Decommism Adds to light ADM/METRATUR Profit opertatur. Admin UNUTVORD 120:20 V., MU2022 120:20 Decommism Adds to light ADM/METRATUR Profit opertatur. Admin UNUTVORD 120:20 V., MU2022 120:20 Decommism Gettion des operatur. ADM/METRATUR Profit operatur. Admin UNUTVORD 120:20 V., MU2022 120:20 Decommism GETTON DU CONTROLE QUACCES ADM/METRATUR Profit operatur. Admin UNUCCES V., MU2022 120:20 Decommism GETTON DU CONTROLE QUACCES ADM/METRATUR Profit operatur. Admin UNUCCES V., MU2022 120:20 Decommism GETTON DU SAMATTRAGE ADM/METRATUR E V., MU2022 120:25 Connexion GETTON DU SAMATTRAGE ADM/METRATUR Profit operatur. Admin UNUCCES V., MU2022 120:25 Connexion Page: Nonine ADM/METRATUR Profit operatur. Admin UNUCCES V. MU2022 120:25 Decommism Page: Nonine ADM/METRAGE ADM/METRAGE V. MU2022 120:25 Decommism Page: Nonine	J. MUL2012 113/23 Déconnesion Ade en ligne ADMRETRATER J. MUL2012 113/24 Connesion Ade en ligne ADMRETRATER J. MUL2012 113/24 Connesion Ade en ligne ADMRETRATER J. MUL2012 113/24 Déconnesion Ade en ligne ADMRETRATER J. MUL2012 113/24 Déconnesion Ade en ligne ADMRETRATER J. MUL2012 113/24 Déconnesion Getation des spériture ADMRETRATER J. VMUL2012 113/24 Déconnesion Getation des spériture ADMRETRATER J. VMUL2012 113/24 Connesion Déconnesion Connesion AdmRETRATER J. VMUL2012 113/24 Déconnesion Gétation Du CONTROLE ADMRETRATER ADMRETRATER J. VMUL2012 113/24 Déconnesion Gétation Du CONTROLE ADMRETRATER ADMRETRATER J. VMUL2012 113/24 Déconnesion Gétation Du CONTROLE ADMRETRATER ADMRETRATER J. VMUL2012 113/24 Déconnesion GÉTATOR DU CONTROLE ADMRETRATER ADMRETRATER	Profil opérateur Adminis
U_BUTURDES123024 Connection Adve to light ADM/BITSTATUR PutIl operator. Advert U_BUTURDES123025 Déconnecion Adve to light ADM/BITSTATUR PutIl operator. Advert U_BUTURDES123025 Déconnecion Génico des operator. ADM/BITSTATUR PutIl operator. Advert U_BUTURDES123025 Déconnecion Génico des operator. ADM/BITSTATUR PutIl operator. Advert U_BUTURDES123025 Déconnecion GÉTION DU CONTROLE ADM/BITSTATUR PutIl operator. U_BUTURDES121025 Déconnecion GÉTION DU CONTROLE ADM/BITSTATUR PutIl operator. U_BUTURDES121025 Déconnecion GÉTION DU CONTROLE ADM/BITSTATUR PutIl operator. U_BUTURDES1216256 Connecion GÉTION DU CONTROLE ADM/BITSTATUR PutIl operator. U_BUTURDES1216256 Connecion Déconnecion GÉTION DU CONTROLE ADM/BITSTATUR PutIl operator. U_BUTURDES1216256 Connecion Pulget hoaves ADM/BITSTATUR PutIl operator. U/BUTURDE11655 Connecion Pulget hoaves ADM/BITSTATUR PutIl operator.	Variable 2112/21.4 Connection Addre in ligner ADMRETINATION Variable 2112/21.4 Déconnection Addre in ligne ADMRETINATION Variable 2112/21.5 Déconnection Gettion des spirateurs ADMRETINATION Variable 2112/21.5 Déconnection Gettion des spirateurs ADMRETINATION Variable 2112/21.5 Déconnection Gettion des spirateurs ADMRETINATION Variable 2112/21.5 Déconnection GETION DU CONTROLE ADMRETINATION Variable 2114/21.5 Déconnection GETION DU CONTROLE ADMRETINATION	Profil opérateur Adminis
JULIUD22 13:0:5 Deconnoion Aide to light ADMEDTRATUR Portil opinituue Admini Deconnoion JULIUD22 13:0:5 Deconnoion Gestion des opinituue ADMEDTRATUR Portil opinituue Admini Deconnoion JULIUD22 13:0:50 Commexion GESTION DU CONTROLE DECONNOION ADMEDTRATUR Portil opinituue Admini Deconnoion JULIUD22 13:0:51 Deconnoion GESTION DU CONTROLE DECONNOION ADMEDTRATUR Portil opinituue Admini Deconnoion JULIUD22 13:0:51 Deconnoion GESTION DU CONTROLE DECONNOION ADMEDTRATUR Portil opinituue Admini Deconnoion JULIUD22 13:0:55 Connoion GESTION DU CONTROLE Deconnoion ADMEDTRATUR Portil opinituue Admini Deconnoion JULIUD22 13:0:55 Connoion Page: Nonine Page: Nonine Deconnoion ADMEDTRATUR Portil opinituue Admini Deconnoion JULIUD22 13:0:55 Deconnoion Page: Nonine Page: Nonine Deconnoion ADMEDTRATUR Portil opinituue Admini Deconnoion JULIUD22 13:0:55 Deconnoion Page: Nonine ESTION DU SAMARTENAGE ADMEDITATUR Portil opinituue Admini Deconnoion	Value Decomption Address Repair ADMPERTRATURE Value Value Commission Gettion des operation Address Repaire Value Value Commission Gettion du controls Le Address Repaire Value Value Decommission Gettion du controls Le Address Repaire Value Value Decommission Gettion du controls Le Address Repaire	Profil opérateur Adminis
Byter/DD21211022 Deconnecion Gention des speleteurs ADM/ESTIVATUR Punif opireteur Adente DACCS 0; VIEU/DD2121022 Connecion GETONO UL CONTROLE DACCS ADM/ESTIVATUR Punif opireteur Adente DACCS 0; VIEU/DD2121020 Deconnecion GETONO UL CONTROLE DACCSS ADM/ESTIVATUR Punif opireteur Adente DACCS 0; VIEU/DD21216108 Deconnecion GETONO UL CONTROLE DACCSS ADM/ESTIVATUR Punif opireteur Adente DACCSS 0; VIEU/DD21216105 Connecion GETONO UL CONTROLE DACCSS ADM/ESTIVATUR Punif opireteur Adente DACCSS 0; VIEU/DD2116055 Connecion Playst honaires ADM/ESTIVATUR Punif opireteur Adente Adm/ESTIVATUR Punif opireteur Admini DACCSS 0; VIEU/DD21116055 Deconnecion Playst honaires ADM/ESTIVATUR Punif opireteur Admini DACCSS 0; VIEU/DD21116055 Deconnecion Playst honaires ADM/ESTIVATUR Punif opireteur Admini DACCSS 0; VIEU/DD21116055 Deconnecion Playst honaires ADM/ESTIVATUR Punif opireteur Admini DACCSS	Jr. 2017.0232 33.0.222 Deconnosion Geton de speinteura ADMRETINUTUR G. 2017.0212 33.0.223 Commosion GETINN DU CONTROLE ADMRETINATUR G. 2017.0212 33.0.223 Commosion GETINN DU CONTROLE ADMRETINATUR G. 2017.0212 33.0.223 Deconnosion GETINN DU CONTROLE ADMRETINATUR G. 2017.0212 33.0.233 Deconnosion GETINN DU CONTROLE ADMRETINATUR G. 2017.0212 33.0.234 Deconnosion GETINN DU CONTROLE ADMRETINATUR G. 2017.0212 33.0.234 Deconnosion GETINN DU CONTROLE ADMRETINATUR	Profil opérateur Adminis
Description Description Description Description 1, WML/WH2 110:20 Deconnesion GETDIO UD CONTROLE CARCES ADM/BITINATUUR 1, WML/WH2 110:20 Deconnesion GETDIO UD CONTROLE CARCES ADM/BITINATUUR 2, WML/WH2 110:20 Deconnesion GETDIO UD CONTROLE CARCES ADM/BITINATUUR 2, WML/WH2 114:20 Connesion GETDIO UD CONTROLE DAVID ADM/BITINATUUR 2, WML/WH2 114:25 Connesion Description Description 2, WML/WH2 114:25 Connesion Description Description 3, WML/WH2 114:35 Connesion Page homes ADM/BITINATUR Page/Mainter 3, WML/WH2 114:35 Connesion Page homes ADM/BITINATUR Partil opiritikur Admin (WML/WH2 114:45 Operation	Q. 2014/2012 1332.30 Connecton DECONTROLE ADMINISTRATUR DACCES DECONTROLE ADMINISTRATUR DACCES DECONTROLE DACCES DECONTROLE DACAMEDITALITUR DECONNECTOR SETTON DU CONTROLE DECONNECTOR SETTON DU CONTROLE	Profil opérateur Adminis
Decomposion Optimum Optimum Optimum ADM/05TRATURE 3, VMU/2012 110:03 Decomposion GETON DU CONTROLE ADM/05TRATURE 3, VMU/2012 110:03 Decomposion GETON DU CONTROLE ADM/05TRATURE 3, VMU/2012 110:03 Composion GETON DU CONTROLE ADM/05TRATURE 0, VMU/2012 110:05 Composion DPACK55 ADM/05TRATURE 0, VMU/2012 110:05 Composion Pages homains ADM/05TRATURE 0, VMU/2012 110:05 Decomposion Pages homains ADM/05TRATURE 0, VMU/2012 110:05 Decomposion Pages homains ADM/05TRATURE Public opiniteur Admini 0, VMU/2012 110:015 Decomposion Pages homains ADM/05TRATURE Public opiniteur Admini 0, VMU/2012 110:015 Decomposion Pages homains ADM/05TRATURE Public opiniteur Admini 0, VMU/2012 110:015 Decomposion RESTON DU INAMARTINAGE ADM/05TRATURE Public opiniteur Admini	Q. 20/91/2922 11:22:23 Déconnesion Déconseion Déconseion Déconseion GETTION DU CONTROLE ADMINISTRATEUR Déconnesion GETTION DU DARAMETRAGE ADMINISTRATEUR GETTION DU CONTROL CONTROL CONTROL CONTRO	
Put/PU212114:09 Defconnesion GGTDN DU OU REAMATTAGE ADMBGTBATUR 0, 79/01/2012114:016 Connesion GETON DU CONTROLI ADMBGTBATUR 0, 79/01/2012114:016 Connesion Playst Analiss ADMBGTBATUR Profil opiniteur Admin 0, 70/01/2012116:015 Connesion Playst Analiss ADMBGTBATUR Profil opiniteur Admin 0, 70/01/2012116:015 Deconnesion Playst honaires AdMBGTBATUR Profil opiniteur Admin 0, 70/01/2012116:015 Deconnesion Playst honaires ADMBGTBATUR Profil opiniteur Admin 0, 70/01/2012116:015 Deconnesion Playst honaires AdmBGTBATUR Profil opiniteur Admin	20/01/2012 11:41:30 Deconnexion GESTION DU PARAMETRAGE ADMINISTRATEUR GESTION DU CONTROLE	
Q. 2001/2012 114:01 Connexion GESTION DUI CONTROLE 2004/051 ADM/051TRATEUR Q. 2001/2012 114:05 Connexion Plags honixei ADM/051TRATEUR PenRI opiniteur Admin 2004/0711 Q. 2001/2012 114:05 Connexion Plags honixei ADM/051TRATEUR PenRI opiniteur Admin 2004/0711 Q. 2001/2012 114:05 Connexion Plags honixei ADM/051TRATEUR PenRI opiniteur Admin 2004/0711 Q. 2001/2012 114:05 Connexion Plags honixei ADM/051TRATEUR PenRI opiniteur Admin 2004/0711 Q. 2001/2012 114:015 Connexion Plags honixei ADM/051TRATEUR PenRI opiniteur Admin 2004/0711	GESTION DU CONTROLE	
Question Plags housies ADMRETIBATUR Period operations Admin (Question) QUESTION 21 11:4035 Occommono Plags housines ADMRETIBATUR Period operations Admin (Question) QUESTION 12 11:4035 Occommono Plags housines ADMRETIBATUR Period operations Admin (Question) QUESTION DU INABAMETIBADE Commonion GESTION DU INABAMETIBADE ADMRETIBATUR Period operations Admin (Question)	© 20/01/2012 11:41:36 Connecion D'ACCES ADMINISTRATEUR	
Option Plage honsites ADMNISTRATEUR Profil operateur Admin Z00/02/2012 11:44:15 Connection GESTION DU BARAMETRAGE ADMNISTRATEUR	Q 20/01/2012 11:42:56 Connexion Plager horaires ADMINISTRATEUR	Profil opérateur Adminis
9, 20/01/2012 12:44:15 Connection GESTION DU PARAMETRAGE ADMINISTRATEUR	20/01/2012 13:49:15 Déconnexion Plages horaires ADMINISTRATEUR	Profil opérateur Adminis
Research and the second s	20/01/2012 11/44:15 Connexion GESTION DU PARAMETRAGE ADMINISTRATEUR	
*///11/2012 11:44:15 Connecton Deston des operateurs AUMINISTRATEUR Prohi operateur Admir	20/01/2012 11:44:16 Connexion Gestion des opérateurs ADMINISTRATEUR	Profil opérateur Adminid

L'onglet "*Fusion (tous les évènements)*" affiche le résultat de la requête sans filtration. Il permet d'afficher tous les évènements par ordre chronologique.



Générer des rapports



🔬 Rapports





Générer des rapports / Rapports

Rapports

Accès à l'interface "Édition des rapports"

Suivre les indications du tableau pour accéder à l'interface "Édition des rapports" :

étape	action
1	Depuis le menu principal de MICRO-SESAME, accéder à "Journaux" pour déplier le sous-menu.
2	Cliquer sur "Édition des rapports".
3	La fenêtre "Édition des rapports" s'affiche.

Description de l'interface

L'interface d'édition de rapports est décrite ci-après :

électionnez un état dans la liste :		
Liste des états disponbles		-
Liste des identifiés en liste noire	Générer PDF	Générer XLS
Liste des modifications des accès		
Nombre de sister per beure	🥙 Paramètres du rapport	
Nombre de visites par jour	Inprimé par ADMINISTRATEUR	
Nombre de visites par semaine	Libelé ingrimé par lingrimé par :	
Passages des identifiés Passages interdits	Date de début 13/10/2014	
Répartition des lecteurs par Util	Date de fin 13/11/2014	-

élément	description			
1	Liste d'états disponibles et prédéfinis.			
2	Bouton de génération de rapports en format PDF.			
3	Bouton de génération de rapports en format XLS (feuille de calcul).			
4	Paramètres du rapport. Cette section permet de sélectionner : • un libellé personnalisé • les dates de début et de fin.			

Générer des rapports

Suivre les indications ci-dessous afin de générer des rapports :



Générer des rapports / Rapports

étape	action		
1	Dans le menu principal de MICRO-SESAME, cliquer sur le bouton Rapports.		
2	La fenêtre d'édition de rapports s'affiche.		
3	La liste des états disponibles permet de sélectionner des types de données prédéfinies afin de pouvoir générer un rapport.		
	Cliquer sur un des états puis choisir la période comprise dans le rapport dans les champs qui s'affichent à droite.		
4	Sélectionner le format du rapport : PDF ou XLS.		
	 Le bouton "Générer PDF" permet de créer un fichier PDF avec les données sélectionnées. Le bouton "Générer XLS" permet de créer un fichier XLS avec les données sélectionnées. 		



Surveillance GTC









Surveillance GTC / Surveillance GTC



Surveillance GTC

Accès

Pour accéder à cette fonctionnalité, suivre les indications ci-dessous :

Étape	Action					
1	Lancer la scrutation en même temps que MICRO-SESAME 2015.					
2	Dans le menu principal de MICRO-SESAME, cliquer sur "Supervision".					
3	Dans le menu "Supervision", cliquer sur "Surveillance GTC".					
4	La fenêtre "Surveillance GTC" s'ouvre :					

Description

La fenêtre "Surveillance GTC" contient les éléments suivants :

MICRO-SESAME [Surveillance GTC- ADMINISTRATEUR Admin]	• 💌
U 🕗 🕙 🖕 Aucune alarme en cours	
6	*
4	*
, Liste des états	
O	*
4	۲
Liste des télécommandes	
8	^
4	*





Surveillance GTC / Surveillance GTC

Élément	Description				
1	L'icône "Identification de l'opérateur" ouvre la fenêtre permettant de changer d'opérateur.				
	🕝 Identification Opérateur				
	Identification				
	Opérateur :				
	Mot de passe :				
	Langue : Français				
	Connexion				
	La fonctionnalité Surveillance GTC n'est disponible que si l'opérateur a les droits d'accès nécessaires.				
	Pour paramétrer les droits, consulter la gestion des profils opérateurs (voir la page 17).				
2	L'icône "Filtrage des variables affichées" permet de sélectionner les informations qui seront affichées pour :				
	les alarmes,				
	les états,				
	les télécommandes.				
	MICRO-SESAME [Filtrage des voies affichées]				
	Pas de filtrage Filtrage simple Filtrage détaillé				
	Les options de filtrage disponibles sont :				
	Pas de filtrage : les voies seront affichées sans filtres				
	Filtrage simple : filtrer les voies par catégories				
	Filtrage détaillé : filtrer les voies par alarmes, états et télécommandes				





Surveillance GTC / Surveillance GTC

Élément	Description				
3	L'icône "Affiche une ou plusieurs courbes" permet la définition et l'affichage de graphiques générés en base aux voies sélectionnées.				
	Si aucune courbe n'existe, il est nécessaire d'abord de les définir :				
	MICRO-SESAME [Définition des courbes]				
	Texte du menu :				
	Voies associés :				
4	Ce bouton permet la fermeture de la fenêtre Surveillance GTC.				
5	Les cases à cocher dans cette zone permettent l'affichage des informations suivantes				
	Alarmes. Si la case "Alarmes" a été cochée, les alarmes en cours sont affichées ici (6).				
	 Télécommandes. Si la case "Télécommandes" a été cochée, les états en cours sont affichées ici (8). 				
	États. Si la case "États" a été cochée, les états en cours sont affichées ici (7).				





Surveillance des zones



SURVEILLANCE DES ZONES

- 🔬 Présentation
- 🔊 Surveiller les zones
- 🔬 Liste noire
- Plan d'opération interne (POI)





Surveillance des zones / Présentation

98

Présentation

Introduction

Dans le cadre d'un système de contrôle d'accès gérant une ou plusieurs zones, les éléments suivants doivent être pris en considération pour chacun des sites :

- · Le nom et l'adresse du site (identification et géolocalisation),
- La nature du site et s'il est partagé avec d'autres entreprises,
- Les services à proximité du site et les risques naturels de la zone
- Le nombre de personnes actuel et potentiel du site.

Une zone se caractérise par un groupe de lecteurs en entrée et éventuellement un groupe de lecteurs en sortie.

Pour le comptage des personnes, une variable numérique est affectée comme compteur : elle est automatiquement incrémentée et décrémentée en fonction des entrées et des sorties.

La fonctionnalité "Surveillance des zones" permet la gestion des différentes zones du (des) site (s) dans MICRO-SESAME 2015.



Zones

Une zone est un lieu (bureau, étage, bâtiment,...) qui nécessite une gestion particulière de type :

- Comptage/ décomptage de présence
- Anti-Retour (logique ou temporisé)
- Plan d'opération interne
- Autres types de zones

Une zone répond à des règles précises :

- Elle doit posséder un groupe de lecteurs en entrée
- Elle doit posséder un groupe de lecteurs en sortie
- Son étanchéité physique garantit son bon fonctionnement. On entend par "étanchéité", l'impossibilité d'entrer ou de quitter la zone sans être contrôlé.
- Le nombre de zones est limité à 128 (limites système)
- La création et/ou la gestion d'une zone est soumise à droits opérateur.

La zone permet aussi :

- De contrôler l'éjection automatique d'un badge (temporisation)
- D'activer les mécanismes de classe (suivi d'une population spécifique)
- De verrouiller l'accès à d'autres zones (groupe de lecteurs dépendants))

Pour savoir plus sur la surveillance des zones paramétrées, voir voir la page 97

Licences MICRO-SESAME

L'utilisation de certaines applications abordées dans les chapitres suivants est protégé par un ou plusieurs codes licence. Le tableau suivant présente les licences *MICRO-SESAME* nécessaires :





Surveillance des zones / Présentation

Référence	Désignation	Obligatoire	Optionnelle
MS-SCAxxxx	Licence Serveur MICRO-SESAME	Х	

Note

Merci de contacter le service commercial de TIL TECHNOLOGIES pour déverrouiller l'utilisation de l'application.

Accès à la surveillance sécurité

Pour accéder à la surveillance des zones dans MICRO-SESAME, suivre les étapes ci-après :

Étape	Action			
1	Accéder au menu principal de MICRO-SESAME			
2	Cliquer sur "Supervision"			
3	Dans le menu "Supervision", cliquer sur "Surveillance des zones".			
4	La fenêtre "Surveillance des zones" s'ouvre.			



Prérequis

- L'utilisateur doit être doté du droit "Surveillance Sécurité".
- La scrutation et le service Master Agent doivent avoir été lancés au préalable afin que "Surveillance Sécurité" soit opérationnelle.
- Des zones créées dans le système sont nécessaires afin de pouvoir visualiser le bouton d'accès à la Surveillance Sécurité.



Description de l'interface

L'interface de surveillance des zones contient les éléments suivants :

Filtres & paramètres d'Allichage 2022 (a) V Délai de rahrächesement 60 passage(s) de badge 20 Préquence de rahrächesement 60 passage(s) de badge 20 V Masquer les zones POI	Décom Informations(s) supplémentaire(s) à d'Acher :
Dr Rederde AR D P-Rederde Non [®] Herodatage	
0	

Étape	Action
1	Sélection de site (si configuration multi-site).



Surveillance des zones / Présentation

Étape	Action					
2	Réorganisation des zones affichées par type ou par nom de zone.					
3	Information sur le module de surveillance de zones :					
	💐 A propos de					
		Surveillance des zones				
	Versio	Version de produit Version de fichier				
	2015.1	.0.0	11.0.0.0			
	Produ	it	Société			
	MICRO	-SESAME	TIL TECHNOLOGIES			
	Chemi	in d'accès au program	me			
	D:/MSe	same/PROG31/SE_SRVC/	4.exe			
	Dossie	er de configuration				
	D:/MSe	same/Config/MS20151				
	Dossie	er courant				
	D:/MSe	D:/MSesame/Config/MS20151				
	Trace	Traceur				
		O DEBUG O WARNING				
	 INF 	INFO C ERROR				
	APP+9	APP+SQL				
4	Filtres et paramètres d'affichage.					
5	Décompte total d'identifiés sur les zones.					
6	Filtrage de zones, permet la recherche d'une zone.					
7	Liste d'identifiés dans la zone affichée.					
8	Informations de mise à jour des données de surveillance des zones.					



Surveillance des zones / Surveiller les zones

Surveiller les zones

Visualiser les zones

La surveillance des zones permet de visualiser des alarmes, des identifiés et d'autres informations relatives au contrôle d'accès des zones du site.

Chaque ligne de la liste (zone) correspond à un identifié présent dans la zone concernée.

Suivre les indications ci-dessous :

Étape	Action			
1	Dans la partie supérieure à gauche de la fenêtre de surveillance de zones, choisir le site concerné l'aide du menu dépliant (si la configuration multi-site est utilisée) :			
	Surveillance des zones - [ADMINISTRATEUR - Profil opérateur Administrateur] Aix Réorganisation par type Réorganisation par type Réorganisation par type Filtres & paramètres d'affichage			
	P ← Recherche			
2	Utiliser les boutons "Réorganisation" afin de visualiser les zones par type de zone ou par nom de zone. Note Plusieurs zones peuvent être visualisées simultanément :			
	Ref: Souveillance de cancer, - JACARDETTATUR Adminis - Fronte apartamentariane j Teles generations per rope Reforgenerations per rope			
	File Image: Second se			



Surveillance des zones / Surveiller les zones

Étape	Action
3	Cliquer sur l'icône pour déplier la section "Filtres & paramètres d'affichage" afin d'obtenir l'affichage de zones souhaité :
	Filtres & paramètres d'affichage Image: Comparison of the second of
	 L'option "Masquer les zones POI" permet de ne pas afficher les zones de type POI.
	 Le bouton d'Information(s) supplémentaire(s) à afficher" permet d'ajouter des colonnes additionnelles aux informations de la zone. Les colonnes par défaut sont "Nom" et "Horodatage". Le maximum est 6 colonnes. Selection d'information(s) supplémentaire(s) (limitée à 6 colonnes) Elément(s) attribué(s) Eléments disponibles Recherche Nom des colonnes ADRESSE, MAIL ADRESSE, MAIL ADRESSE, BACIK COMMENTAIRE DATE_FIN_VALIDITE DATE_INAISSANCE DH_CREATION DH_CREATION DH_CREATION DH_CREATION
	ID_OOLETE IDENTIFIANT_PASSERELLE LIB 01
	UK Annuler
	Utiliser le bouton "Enregistrer" pour sauvegarder les paramètres et le type d'affichage sélectionné.
4	Dans "Filtres & paramètres d'affichage", cocher la case "Liste noire" afin d'activer la fonctionnalité liste noire pour cette zone.
	Cette fonctionnalité permet de déclencher en temps réel une alarme dès qu'un identifié en liste noire présente son identifiant sur l'un des lecteurs de l'installation.
5	Utiliser le bouton "Enregistrer" pour sauvegarder les paramètres et le type d'affichage sélectionné.

Chaque ligne de la liste correspond à une personne présente dans la zone sélectionnée. On retrouve le nom de la personne, la date et l'heure de son dernier passage sur un lecteur d'entrée dans la zone.

Forcer la présence/absence d'un identifié dans une zone

4

102

Faire clic droit sur l'identifié afin d'afficher les options pour forcer la présence/absence dans la zone :







Surveillance des zones / Surveiller les zones

élément	description
1	Forcer la présence d'un ou plusieurs identifiés dans la zone concernée
2	Forcer la sortie de tous les identifiés de la zone concernée
3	Obtenir des informations sur la zone concernée. Cette option ouvre la fenêtre de gestion de zones.





Surveillance des zones / Liste noire



Liste noire

Liste noire

Cette fonctionnalité permet de déclencher en temps réel une alarme dès qu'un identifié en liste noire présente son identifiant sur l'un des lecteurs de l'installation. L'intérêt est de recevoir une alarme en cas de détection d'un identifiant indésirable (perdu, volé...) sur le site.



Avertissement

Le fait qu'un badge soit inscrit dans la liste noire n'implique pas de modification de son comportement sur ses accès au site.

Si on souhaite interdire l'accès à l'identifié en liste noire, il suffit d'invalider l'identifiant associé. Dans ce cas, l'alarme sera quand même déclenchée si l'identifiant est présenté sur les lecteurs du site.



Avertissement

Afin de tracer les identifiés en liste noire, il est nécessaire de créer une zone contenant tous les lecteurs, ou un group contenant tous les lecteurs.





Surveillance des zones / Plan d'opération interne (POI)



Plan d'opération interne (POI)

Définition

L'utilisation de zones peut permettre, par extension, l'utilisation du POI (Plan d'Opération Interne). Celui-ci est appliqué par les industriels en cas d'accident à l'intérieur d'un établissement.

Pour plus d'informations à ce sujet, consulter l'aide en ligne installateur.



Définition

En cas d'accident à l'intérieur d'un établissement, les industriels appliquent leur **Plan d'Opération Interne (POI)**. Celui-ci concerne les moyens à mettre en place à l'intérieur de l'établissement en cas d'accident. C'est le chef d'entreprise qui prend en charge la direction des opérations internes.

Le POI définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant doit mettre en oeuvre pour **protéger le personnel**, les populations et l'environnement.

Il est principalement demandé pour les installations présentant les risques les plus importants pour les personnes et l'environnement (notamment les installations faisant l'objet d'un **plan particulier d'intervention : PPI**).

Le POI est régit par les textes suivant :

- Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (JO du 8 octobre 1977)
- Décret n° 77- 1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi citée ci-dessus)

Licences MICRO-SESAME

L'utilisation de certaines applications abordées dans les chapitres suivants est protégé par un ou plusieurs codes licence. Le tableau suivant présente les licences *MICRO-SESAME* nécessaires :

Référence	Désignation	Obligatoire	Optionnelle
MS-CVA	Contrôle visuel des accès	Х	

0

Note

Merci de contacter le service commercial de TIL TECHNOLOGIES pour déverrouiller l'utilisation des applications.

Utilisation d'un POI

L'application du POI (Plan d'Opération Interne) intégrée dans MICRO-SESAME intervient dans le processus de **protection du personnel** par les fonctions suivantes :

- Fourniture de la liste des personnes présentes sur site en temps réel (gestion des zones).
- Suivi en temps réel de la migration du personnel des zones de travail vers les zones sécurisées (points de rassemblement) après déclenchement du plan d'opération.
- Recherche d'une personne pour connaître sa localisation (zone sécurisée ou non).
- Édition du nom des personnes avec trombinoscope par zones sélectionnées.



Surveillance des zones / Plan d'opération interne (POI)

• L'affichage des habilitations à la demande (voir paramètres du fichier de configuration).



Note

La fenêtre de gestion du POI est prioritaire pour toute la durée du processus d'évacuation.

Pour utiliser un POI déjà paramétré, suivre les indications ci-dessous :

Étape	Action
1	Dans le synoptique de commande, cliquer sur le bouton "Alerte POI".
2	Après déclenchement, vous pouvez observer le mouvement des badges depuis la fenêtre "Gestion des zones sécurisées/non sécurisées" : Certion des zones Sécurisées / Non Sécurisées : 3 FIN DE POI Von Sécurisées : 3 EDITION PDF Zones POI Sécurisées : 4 Cone: PARKING 4 ENNAORI ADELLAH 2/103/2012 15:25:31 DEMANGE ADELLAH 2/103/2012 15:25:31 DEMANGE ADELLAH 2/103/2012 15:52:31 DEMANGE ADELA
	Recherche POI Non Sécurisé Recherche POI Sécurisé Raffraichir

Opérations disponibles depuis la fenêtre "Gestion des zones sécurisées/non sécurisées" :

Élément	Fonction
Bouton de "FIN	Le bouton de commande de fin de POI permet :
DE FOI	 L'enregistrement du transfert de toutes les personnes des zones non sécurisées vers une zone sécurisée ou non, en fonction des paramètres de configuration (voir "Paramètres du fichier de configuration")
	La fermeture de la fenêtre après acquittement du message de confirmation.
Bouton "EXPORT"	Le bouton "EXPORT" génère un fichier texte au format CSV de l'intégralité des données gérées par le POI (zones non sécurisées et zones sécurisées).
	Ces données peuvent être incorporées dans un tableau Excel. Le nom et le lieu de sauvegarde sont définis dans les paramètres de configuration.
"Zone POI Non Sécurisées"	Nombre et liste des personnes en zones non sécurisées.
"Zone POI Sécurisées"	Nombre et liste des personnes en zones sécurisées.
Bouton "Rafraichir"	En situation de crise, l'agent peut rafraîchir la liste, sans attendre le rafraîchissement automatique.

Le bouton "Édition PDF" permet de générer un fichier PDF.



Surveillance des zones / Plan d'opération interne (POI)

En fonction du choix du mode d'impression, le fichier généré pourra se présenter selon ces 2 formes :



Mode "Avec photo"





Note

Pour déplacer manuellement un identifié d'une zone non sécurisée à une zone sécurisée, double cliquer sur l'identifiant à déplacer et valider la zone d'accueil dans la liste proposée.




Moniteur d'évènements



MONITEUR D'ÉVÈNEMENTS

🔬 Présentation

🔊 Moniteur d'évènements





Moniteur d'évènements / Présentation

Présentation

Introduction

Le "Moniteur d'évènements" est un utilitaire destiné à l'affichage des évènements remontant dans la scrutation générale.

Il permet d'effectuer une filtration des évènements adaptée aux besoins de l'opérateur.

Licences MICRO-SESAME

L'utilisation de certaines applications abordées dans les chapitres suivants est protégé par un ou plusieurs codes licence. Le tableau suivant présente les licences *MICRO-SESAME* nécessaires :

Référence	Désignation	Obligatoire	Optionnelle
MS-SCAxxxx	Licence Serveur MICRO-SESAME	х	

Note

Merci de contacter le service commercial de TIL TECHNOLOGIES pour déverrouiller l'utilisation des applications.

Accès au moniteur d'évènements

Pour accéder au Moniteur d'évènements, suivre les étapes du tableau :

Étape	Action
1	Accéder au menu principal de MICRO-SESAME
2	Cliquer sur "Supervision"
3	Dans le menu "Supervision", cliquer sur "Moniteur d'évènements".
4	La fenêtre "Moniteur d'évènements" s'ouvre.



Moniteur d'évènements / Moniteur d'évènements

Moniteur d'évènements

Description de la fenêtre

Au cours d'utilisation de *MICRO-SESAME*, la fenêtre de "*Moniteur d'évènements*" peut s'afficher comme ceci :

itres 😢							
					Détais	0	e ×
Prequence de rahachissens	ent (en secondes) 2	권				1	
😨 Badges autorisés 🛛 😨 I	ladges intendits	📝 Alames 😨 Evèrements 📝	Téléconmandes 🛛 📝 Tous les é	ivènements systèmes			
Date - Heure				-		100	
12/03/2012 10:13:00	Interdit	SORTH PRINCIPALE SEGE ADX	DEMANGE DANIEL [5]	125483694		a car	
12/03/2012 10:13:06	Interdit	PORTAB, D'ENTREE AU SIEGE ADC	DEMANGE DANIEL [5]	125483694			
12/03/2012 10:13:15	Interdit	SORTE PRINCIPALE SEGE ADX	WILLETTE PAUL-EMERIC [1]	122501784			
12/03/2012 10:13:21	Lute noire	SORTIE PRINCIPALE SIEGE AIX	ENINADIRI ABDELLAH [2]	5448YE13			
12/03/2012 10:13:21	Interdit	SORTE PRINCIPALE SEGEAD	ENMADOR VEDELLYH [3]	5448YE13	100.00		_
12/03/2012 10:13:23	Interdit	SORTE PRINCIPALE SIEGE ADC	WILLETTE PAUL-EMERIC [3]	22256YX84	WELL	ETTE	
12/03/2012 10:13:32	Déconnexion	GESTION DU PARAMETRAGE	ADMINISTRATEUR		PALE	EMERIC	
12/03/2012 10:13:35	Connesion	Plages horaires	ADMINISTRATEUR	Profil opérateur A	1.000		
12/03/2012 10:13:36	Déconnexion	Plages horaires	ADMINISTRATEUR	Profil opérateur A			
12/03/2012 10:13:38	Connellion	SURVEILLANCE SECURITE	ADMINISTRATEUR				
12/03/2012 10:13:39	Deconnexion	SURVEILLANCE SECURITE	ADMINISTRATEUR				
12/03/2012 10:13:41	Interdit	SORTE PRINCIPALE SEGE ADX	WILLETTE PAUL-EMERS; [J]	122501784			
12/03/2012 10:13:47	Connecion	SURVEILLANCE GTC	ADMINISTRATEUR				
12/03/2012 10:13:40	Deconnexion	SURVEILLANCE GTC	ADMINISTRATEUR				
12/05/2012 10:13:54	Conneison	ANIMATION DE SYNOPTIQUES	ADMINISTRATEUR				
12/03/2012 10:13:56	Déconnexion	ANIMATION DE SYNOPTIQUES	ADMINISTRATEUR				
12/03/2012 10:14:01	ävterdit	SORTE PRINCIPALE SIEGE ADC	DEMANGE DANIEL [5]	125483694			
27/07/2012 10:14:18	Interdit	SORTE FRENCIPALE SEGE AD:	WILLETTE PAUL-EMERIC [3]	1225010084	-		

Élément	Fonction
1	Barre d'outils principale. Elle contient les icônes nécessaires à la manipulation de la fenêtre, à savoir :
	: démarre le rafraîchissement.
	: arrête le rafraîchissement.
	· démarre/arrête le défilement automatique.
	: efface tous les évènements du résultat.
	: permet d'uniformiser la taille des colonnes.
	: change le sens d'insertion des évènements.
	• (voir le détail de l'élément sélectionné.
	Tous les sites : permet d'afficher le résultat en fonction du site sélectionné.





Moniteur d'évènements / Moniteur d'évènements

Élément	Fonction
2	Zone de filtres comprenant :
	 Fréquence de rafraîchissement : permet de gérer la durée de rafraîchissement. Cette durée est comprise entre 2 et 3600 secondes.
	• < : Masque/affiche la zone de filtration.
	Le filtre autorise les critères suivants :
	Identifiants autorisés
	Identifiants interdits
	• Alarmes
	Évènements
	• Télécommandes
	Tous les évènements
3	Zone d'affichage des évènements produits.
	Par défaut, la fenêtre affiche les évènements dans l'ordre chronologique (le plus récent est en bas).
	Pour changer l'ordre d'affichage, cliquez sur le bouton 🔸 .
4	Détails : Affiche les détails d'un identifiant sélectionné. Cette zone permet d'accéder à la modification de ce badge.
	La zone est detachable et peut être affichée grâce au bouton
5	Annuler l'anti-retour permet d'ôter la protection "anti-retour" sur l'identifiant sélectionné qui possède cette option.



112



Gérer les visiteurs



🔊 La gestion de visiteurs

L'application se_visit





Gérer les visiteurs / La gestion de visiteurs

114



La gestion de visiteurs

Présentation

Sur un site équipé en contrôle d'accès, un visiteur doit pouvoir être enregistré, voire être muni d'un identifiant pour pouvoir circuler dans les zones qui lui sont autorisées.

La Gestion des visiteurs est composée des outils suivants :

- Gestion des rendez-vous
- Accueil des visiteurs
- WEB-SESAME

Le processus le plus complet est le suivant :

- 1. Le rendez-vous d'un visiteur avec une personne appartenant au site ("personne visitée") est déclaré.
- 2. Le jour de son arrivée prévue, le visiteur est déclaré comme "attendu", avant qu'il ne se présente et que lui soit remis un badge visiteur.
- 3. Le visiteur peut alors être placé "en attente", avant d'être officiellement déclaré comme "enregistré" et que ses accès (paramétrables) soient effectifs.

Si des zones ont été déclarées dans *MICRO-SESAME*, il est alors possible d'obtenir un suivi en temps réel des visiteurs enregistrés.

Enfin, là où une sortie "normale" correspond à la remise du badge par le visiteur une fois sa visite terminée, la Gestion des visiteurs permet de gérer le cas des badges perdus, ou encore de celui d'une sortie temporaire (par exemple, retour du visiteur le lendemain).

Dans le cadre d'une installation de gestion de visiteurs, l'image ci-dessous :

- représente les divers intervenants,
- clarifie où se situent les différents postes d'accueil et de gestion des rendez-vous.



L'accueil de visiteurs

L'accueil des visiteurs permet de prendre en charge un visiteur, avec ou sans rendez-vous, dès son arrivée. Une fois les informations rapatriées (depuis l'outil de Gestion des rendez-vous) ou saisies (directement dans la fenêtre de l'Accueil de visiteurs), il est éventuellement possible de délivrer un identifiant temporaire puis d'assurer un suivi visiteur.



Gérer les visiteurs / La gestion de visiteurs

Cet outil permet la gestion de différents états pour les visiteurs (attendus, en attente, enregistrés), pour leur sortie du site (sortie normale, badge perdu, liste noire, sortie temporaire), le suivi des visiteurs via les zones MICRO-SESAME, et différentes fonctions de recherche et d'historique.



Note

Ce guide décrit en détail l'outil d'accueil de visiteurs.

Pour plus d'information sur l'outil de gestion des rendez-vous et WEB-SESAME, consulter le guide "Gestion de visiteurs : WEB-SESAME et l'outil de gestion des rendez-vous".

L'Accueil des visiteurs permet de visualiser une liste de visiteurs par état. Les différents états possibles pour un visiteur sont les suivants:

- visiteur attendu
- visiteur en attente
- visiteur enregistré
- sortie temporaire
- visiteur sur zones

La sortie d'un visiteur peut s'effectuer avec un des états suivants :

- sortie normale
- sortie badge perdu
- sortie liste noire
- sortie temporaire

La gestion des rendez-vous

Cet outil permet de réaliser le pré-enregistrement d'un visiteur par la saisie de son identité et de celle de la personne visitée.

La fiche d'un rendez-vous comprend également des informations sur la date et l'heure de la visite, son motif, mais aussi les droits d'accès qui y seront associés. Il est également possible de pré-imprimer le badge correspondant.

Enfin, l'outil comprend une fonction de recherche de rendez-vous déjà créés.



Note

Pour plus d'information, consulter le chapitre Gestion des rendez-vous

Accès

Pour accéder à l'outil de l'accueil de visiteurs, lancer l'application se_visit.exe depuis le répertoire de

programmes de MICRO-SESAME ou depuis son icône V



Gérer les visiteurs / L'application se_visit

116

L'application se_visit

La fenêtre principal

Le tableau ci-dessous décrit les différentes zones dans la fenêtre de l'Accueil de visiteurs :



élément	description
1 - Barre d'outils d'affichage	 Le bouton "Réorganiser" permet de réorganiser les différentes fonctionnalités affichées en fenêtre individuelles, permettant de les réorganiser librement. Le bouton "Affichage" permet de passer en mode affichage d'onglets vers affichage de fenêtres et vice-versa. Le bouton "Fenêtres" permet de déplier un menu. Ce menu permet de choisir les fenêtres à afficher dans cette interface
2 - Barre d'outils d'actions	Le bouton "V" nermet de passer en mode rendez-vous ou en mode visite
	Cliquer à nouveau pour changer le mode d'affichage.
	 Le bouton "Nouveau élément" permet de créer une nouvelle visite / un nouveau rendez-vous
	Le bouton "Enregistrer" valider les modifications effectuées
	permet d'enregistrer au format PDF
	L'icône d'impression permet l'impression d'un bordereau de visite
3	Cette partie de l'écran affiche les différentes fonctionnalités et modules. Des sous-menus peuvent s'afficher pour les modules.

Gestion des visites

Le tableau ci-dessous décrit les fonctionnalités disponibles dans l'onglet "Gestion des visites" :



Gérer les visiteurs / L'application se_visit



élément	description
1 - Barre d'outils d'affichage.	Voir description de la fenêtre principal.
2 - Barre d'outils d'actions	Le bouton V permet de passer en mode rendez-vous (gestion des rendez- vous). Cliquer à nouveau pour changer le mode de gestion.
3 - Personne visitée	Affiche l'image et les données de la personne accueillant des visiteurs. La barre de recherche permet d'effectuer des recherches dans la base de données.
4 - Visite	Cette partie affiche les données de la visite (ou du rendez-vous, si en mode rendez-vous). Un sous-menu est disponible à gauche :

117



Gérer les visiteurs / L'application se_visit

élément	description
5 - Visiteurs	Cette partie permet d'afficher ou de saisir les données du ou des visiteurs. Un sous-menu est disponible à gauche : Donnés de l'identifié (le visiteur) Données de l'identifiant fourni au visiteur Compléments d'identité pour le visiteur (si configurés) Libellés supplémentaires (si configurés) Données de contact du visiteur Commentaires Commentaires Commentaires
6 - Barre d'outils d'état des visiteurs	 Faire entrer le visiteur et ajouter un nouveau Faire entrer le visiteur et imprimer une carte de visite Faire sortir le visiteur Imprimer une carte de visite



->

Note

Quand les icônes sont grisés ou pas visibles, l'action concernée n'est pas disponible.

Gestion des rendez-vous

Le tableau ci-dessous décrit les fonctionnalités disponibles dans l'onglet "Gestion des rendez-vous" :





Gérer les visiteurs / L'application se_visit



élément	description
1 - Barre d'outils d'affichage	Voir description de la fenêtre principal.
2 - Barre d'outils d'actions	Le bouton permet de passer en mode visite (gestion des visites). Cliquer à nouveau pour changer le mode de gestion.
3 - Personne visitée	Affiche l'image et les données de la personne accueillant des visiteurs. La barre de recherche permet d'effectuer des recherches dans la base de données.
4 - Visite	Cette partie affiche les données de la visite (ou du rendez-vous, si en mode rendez-vous). Un sous-menu est disponible à gauche :



entri.



Gérer les visiteurs / L'application se_visit

élément	description
5 - Visiteurs	Cette partie permet d'afficher ou de saisir les données du ou des visiteurs.
	Un sous-menu est disponible à gauche :
	Donnés de l'identifié (le visiteur)
	Données de l'identifiant fourni au visiteur
	Compléments d'identité pour le visiteur (si configurés)
	Libellés supplémentaires (si configurés)
	Données de contact du visiteur
	Commentaires
	Remise à zero du formulaire visiteur
6 - Barre d'outils d'état des visiteurs	Ajouter le visiteur au rendez-vous
	Imprimer une carte de visite



Note

Quand les icônes sont grisés ou pas visibles, l'action concernée n'est pas disponible.

Liste des visites

L'onglet liste des visites contient des informations sur

- les visiteurs attendus
- les visiteurs enregistrés

Les informations affichées dans cet onglet correspondent à l'ensemble des informations affichées dans les onglets "Visiteurs attendus" et "Visiteurs enregistrés".

Consulter les chapitres dédiés pour plus d'informations.

Visiteurs attendus

Note

Un visiteur attendu est un visiteur pré-enregistré via la Gestion des rendez-vous.

Il ne s'est cependant pas encore présenté sur le site.

La liste de visiteurs attendus est affichée en bas de la page.

Il est possible de filtrer/enregistrer cette liste à l'aide des options suivantes :



Gérer les visiteurs / L'application se_visit

	A Mondo, Los Zelligiani II no Lo Zelligiani II 0 Kondo calare Anno de la conserve estate Anno de la conserve estatee Anno de la conserve estateestatee				
élément	description				
1	Visiteurs attendus pendant la période indiquée. Pour filtrer par date, cocher la case "Prévus du " puis sélectionner les dates de début et de fin.				
2	Société du visiteur. Pour filtrer par le nom de la société du visiteur, utiliser le champ "Recherche".				
3	Nom du visiteur. Pour filtrer par le nom du visiteur, utiliser la champ "Recherche".				
4	Personne visitée. Pour filtrer par le nom de la personne visitée, utiliser la champ "Recherche".				
5	Rafraîchir la liste				
6	Ajuster les colonnes aux données				
7	Enregistrer au format PDF				
8	Imprimer la liste en cours				

Visiteurs enregistrés



Note

Un visiteur enregistré est entré sur le site.

La liste de visiteurs enregistrés est affichée en bas de la page.

Il est possible de filtrer/enregistrer cette liste à l'aide des options suivantes :

Sichts de videne 🚯	Ren da vallaur 🙆	Persone visitie 🚱	0000
P Interio	P tacheche	P talada	S 🗗 🖓 🕾

élément	description
1	Société du visiteur.
	Pour filtrer par le nom de la société du visiteur, utiliser le champ "Recherche".
2	Nom du visiteur.
	Pour filtrer par le nom du visiteur, utiliser la champ "Recherche".
3	Personne visitée.
	Pour filtrer par le nom de la personne visitée, utiliser la champ "Recherche".
4	Rafraîchir la liste
5	Ajuster les colonnes aux données
6	Enregistrer au format PDF
7	Imprimer la liste en cours





Gérer les visiteurs / L'application se visit

Historique des visites

L'historique des visites permet d'afficher toutes les visites reçues. Les résultats sont affichés en bas de la fenêtre.

Il est possible de filtrer cette liste à l'aide des filtrer suivants :

	Malary and de las 2002005 - au las 2002005 - O Sond de note-O Plantarios Plantarios Plantarios Plantarios
élément	description
1	Visiteurs arrivés du Indiquer les dates de filtrage de l'historique.
2	Société du visiteur. Pour filtrer par le nom de la société du visiteur, utiliser le champ "Recherche".
3	Nom du visiteur. Pour filtrer par le nom du visiteur, utiliser la champ "Recherche".
4	Personne visitée. Pour filtrer par le nom de la personne visitée, utiliser la champ "Recherche".
5	Rafraîchir la liste
6	Ajuster les colonnes aux données

Sortie d'un visiteur

L'accueil de visiteurs permet plusieurs types de sorties pour les visiteurs :

- · Sortie normale : Une sortie normale clôt la visite en cours, fait donc disparaître le visiteur de la liste des visiteurs enregistrés, et rend à nouveau le badge visiteur disponible.
- Sortie temporaire :

Cette fonctionnalité est à utiliser si un visiteur doit rendre son badge mais que sa visite n'est pas terminée (par exemple, visite sur plusieurs jours). Les informations de la visite (date d'arrivée, ...) seront alors conservées. Le badge est invalidé le temps de la sortie temporaire, et le visiteur apparaît dans une liste dédiée.



Retour d'un visiteur

Il est impératif que l'agent d'accueil demande au visiteur si il a une visite en cours. Dans le cas où l'agent d'accueil renseignerait une nouvelle visite avec des informations sensiblement différentes (nom, prénom, champ personnalisable), deux visites seraient enregistrées pour le même visiteur.



Gérer les licences



- 📣 La fenêtre A Propos
- NISTALLER LA CLÉ LOGICIELLE MICRO-SESAME
- Renouveler la licence AMCO





La fenêtre A Propos

Introduction

Pour accéder à la fenêtre "A Propos", suivre les indications ci-dessous :

• Dans le menu principal de MICRO-SESAME, cliquer sur les informations de version

	MICRO-SESAME 2015.2	Copyright © 2015 TIL TECHNOLOGIES.
Dans le menu princir	oal de MICRO-SESAME, sui	vre Maintenance > A propos 💈

La fenêtre "A Propos" contient des informations détaillées sur le logiciel MICRO-SESAME. Naviguer dans le menu à gauche pour accéder aux différentes sections et informations.

	Repertoire des programmes : D:/Mbesame/PROG	
Version des programmes	Version produit max : 2015.1.0.0	
	Version du noyau : 2015.1.0.0 (11.0.0.0)	
	P* Recherche	
Licences	Produit	Description
	N WINTECH SOFTWARE DESIGN	
	A TIL TECHNOLOGIES	
Base de données	S VISIO-SESAME	Génération des fichiers Visio-Sésame
_	VISIO-SESAME	MatriceGenetec.exe
>	VISIO-SESAME	Pilote
	% VISIO-SESAME	Outil de paramétrage
Services	VISIO-SESAME	Librairie de connexion universelle Visio
>	SISIO-SESAME	Visio-Sésame
	VISIO-SESAME	Librairie d'interface Visio-Sésame / PC
Automates	% VISIO-SESAME	Programme d'écoute des évènements
	% VISIO-SESAME	Générateur d'évènements pour XProte
٠	200 VISIO-SESAME	Interface AXIS IP
2	VISIO-SESAME	Interface BOSCH DIVAR2
Réseau	VISIO-SESAME	Interface BOSCH DIVARXF
	VISIO-SESAME	Interface Geutebruck Geviscope-Repo
	VISIO-SESAME	Interface Hymatom Visiospace
	VISIO-SESAME	Envoi d'une commande de type matri
	< III	4



Le tableau ci-dessous décrit les fonctionnalités disponibles dans la fenêtre "A Propos" :

élément	description
Version des programmes	Indique l'emplacement du répertoire contenant les programmes MICRO-SESAME ainsi que la version logicielle et la liste détaillée des programmes.



MICRO-SESAME 2015.2 - MANUEL UTILISATEUR

Gérer les licences / La fenêtre A Propos



Gérer les licences / La fenêtre A Propos

élément	description
Licences	Contient les informations de la clé ainsi que l'outil de gestion des licences.
	Informations de la clé :
	Numéro de la clé correspond au type de clé (licence)
	 Date de la clé indique la validité de la clé connecté Type de clé permet de savoir si une clé physique ou logicielle est en cours d'utilisation.
	Gestion des licences :
	Cet outil permet de gerer l'installation/renouvellement de licences.
	Note
	Pour savoir plus, consulter "Installation d'une clé logicielle MICRO- SESAME".
Base de données	La section "Base de données" contient les sections suivantes :
	 "Paramètres de la base de données" permet de connaître l'emplacement de la configuration MICRO-SESAME et les paramètres de la base de données.
	 "Éléments déclarés et limites en fonction des licences" permet de consulter la quantité d'éléments et ses limites maximales (par exemple, 16 lecteurs sur 4096 disponibles).
Services	Cette section contient :
	la liste des services disponibles
	I'indicateur d'état (installé, démarré, arrêté).
Automates	Liste des automates MICRO-SESAME :
	Le service MASTER AGENT démarre les automates présents ET cochés dans cette liste (Case "Actif" cochée).
	Une description est disponible pour chacun des automates de la liste.
Réseau	Liste de paramètres réseau avec les valeurs associées.
	La barre de recherche permet de localiser un composant précis de la liste.



Gérer les licences / Installer la clé logicielle MICRO-SESAME

Installer la clé logicielle MICRO-SESAME

Génération de la clé logicielle

Lancer *MICRO-SESAME* en mode Administrateur, puis cliquer sur l'icône "*point d'interrogation*" pour accéder à la fenêtre "A Propos".

Procéder comme indiqué dans le tableau ci-après pour générer la clé logicielle :





Gérer les licences / Installer la clé logicielle MICRO-SESAME

Étape	Action
2	Dans la fenêtre de gestion de clés logicielles "SuperPro Field Exchange Utility", aller à l'onglet
	"Software Key" 0:
	SuperPro Field Excorge Utility Hardware Key Hardware Key Serial Number License Name
	EJAKJLDGDLGRBPCIEFFMGBHHERAJDPBHIQIKBOHJ
	Update License Help
3	Pour effectuer la signature de la machine locale, sélectionner "New" O puis cliquer sur "Get Locking Code"
4	 Pour extraire le code affiché, deux possibilités sont disponibles : A l'aide du bouton "Copier" (1), faire un copier-coller du code complet de cette zone dans un fichier texte .
	OU Cliquer sur le bouton "Enregistrer" ⁽⁵⁾ pour sauvegarder directement le code dans un fichier texte.
5	Envoyer cette signature (Fichier de type "*.LOC") accompagné du numéro du bon de commande au service de livraison de <i>TIL TECHNOLOGIES</i> .
	Le service de livraison vous renvoie un fichier d'activation de type "*.LIC".





Gérer les licences / Installer la clé logicielle MICRO-SESAME

Étape	Action
6	Après avoir reçu le code de signature à activer, deux possibilités sont disponibles :
	SuperPro Field Exchange Utility
	Hardware Key Software Key
	• New C Use Existing
	Serial Number License Name
	JRFPEYEKIQIKBOHJJRFPEYEKDFBBIWDRBKGIJSEO CQFQISDKDRAYARATDQBCEOJMHXGVAYHRIQIKBO
	Get Locking Code
	EVFVHPFZHREYBIAFFCFABTDUBZBNBFFPIXHBBCBT BYCMCHEMFQCMHAAOGQBHHBAUFBIEFNCQHLEAA
	Update License
	Help
	OU
	•
	Copier le code contenu dans le fichier, puis coller le à l'aide du bouton " Coller "
7	Cliquer sur le bouton " Update License " 3 pour activer la clé logicielle.
8	Un message apparaîtra pour indiquer que la licence a bien été activée.



ATTENTION

La signature de la machine locale est un code **unique**. Ce code correspond à la signature numérique de la machine sur laquelle fonctionnera le serveur *MICRO-SESAME*.

La clé logicielle est attachée à plusieurs éléments physiques et virtuels de la machine, comme :

- N° de série des disques durs,
- adresses physiques des cartes réseaux,



Gérer les licences / Installer la clé logicielle MICRO-SESAME

• compte utilisateur Windows qui a généré le fichier "*.LOC"

Toutes modifications ou suppressions d'un de ces éléments entraîneront la perte de la licence en cours. Cela nécessitera l'achat d'une nouvelle clé logicielle avec la nouvelle signature.



Note

Veuillez faire parvenir votre fichier de signature par e-mail à l'adresse suivante : livraisons@til-technologies.fr

Le service de livraison échangera ce dernier avec le fichier de signature à activer (fichier d'extension "*.*LIC*") et le fichier de licence *MICRO-SESAME* "*MSESAME.DAT*".

Activation de la clé logicielle MICRO-SESAME

Pour activer la clé logicielle MICRO-SESAME, veuillez procéder comme indiqué dans le tableau suivant :

Étape	Action
1	Cliquer sur " <i>rafraîchir la liste</i> " open qu'elle soit prise en compte par <i>MICRO-SESAME</i> .
	Andrew Status (Mindow) More Status (M
2	Activation de la licence MICRO-SESAME : • Option 1 : Entrer le code clé de la licence 2, puis cliquer sur le bouton " <i>Ajouter le code</i> " 3
	Ou Option 2 : Cliquer sur l'icône "Charger un fichier licence" MSESAME.DAT" contenant les licences MICRO-SESAME.





Gérer les licences / Installer la clé logicielle MICRO-SESAME

Étape	Action
3	
	Selectionner le fichier "MSESAME.DAT" Vilvre par TIL Technologies, puis cliquer sur "Ouvrir".
	Image: Transmission of the second
	Organiser ▼ Nouveau dossier III ▼ □ 0
	Parties enregist Recherches Téléchargemen Téléc
	Image: Construction Image: Construct
	Image: ScriptsSql 08/08/2012 10:35 Dossier de fil
	> > WebHelp 08/08/2012 10:35 Dossier de fic > Wamp imsesame.dat imsesame.dat 08/08/2012 10:32 Fichier DAT
	▷ □ DATA (D:) ▷ □ Lecteur de DVC ▼
	Nom du tichier : msesame.dat v ".dat v Ougrir v Annuler
4	
	Vérifier que la licence est bien prise en compte. (icône en face de l'élément à activer)
	Image: Second and the property of the term Image: Second and the property of the term Image: Second and the property of the term Image: Second and term <
	Version des programmes Version des programmes Version des de
	Exec de Sonnies
	Constraintie Code Web-Steame MS Extra (Mon Offline MS 5CA (no. SV) W Smooth (Mon Offline MS 5CA (no. SV) MS 5CA (no. SV)
	Central AMCO CENTR
	www.chitechasiogae.ft
5	Contrat AMCO :
	dans la barre à gauche, sélectionner l'onglet " <i>Contrat AMCO</i> " (Contrat d'Assistance au Maintien en Conditions Opérationnelles).



Gérer les licences / Installer la clé logicielle MICRO-SESAME

Étape	Action
6	More dame if Angeni : Reta inner Winson das programmas Userses Userses Wei - Staner Control dashed in the format Userses Wei - Staner Control dashed in the format Userses Wei - Staner Control dashed in the format Userses Userses Control dashed in the format Userses Control dashed in the format Control dashed in
	Renseigner les informations suivantes :
	Numéro de contrat
	Intégrateur partenaire
	Téléphone
	Client utilisateur
7	Quitter la fenêtre pour enregistrer les données saisies.



Rappel

Lorsque *MICRO-SESAME* est sous protection d'une clé logicielle, il est obligatoirement associé à un contrat *AMCO PRIVILÈGE*.

Renouvellement de la validité de la clé logicielle

La validité de la clé logicielle est soumise au renouvellement de la licence AMCO (licence du contrat d'Assistance au Maintien en Conditions Opérationnelles).

Pour savoir plus, consulter voir la page 132



Gérer les licences / Renouveler la licence AMCO

Renouveler la licence AMCO

Introduction

Le logiciel *MICRO-SESAME* intègre un mécanisme de rappel de renouvellement du contrat *AMCO PRIVILÈGE*.

45 jours avant la fin du contrat, MICRO-SESAME affichera le message suivant :





Rappel

Le contrat doit être renouvelé tous les ans à sa date anniversaire

Actualiser la licence du contrat AMCO PRIVILÈGE

Pour renouveler le contrat AMCO PRIVILÈGE, veuillez poursuivre la procédure ci-après :

Étape	Action
1	Lancer MICRO-SESAME en mode Administrateur, puis cliquer sur l'icône "point d'interrogation".





Gérer les licences / Renouveler la licence AMCO

Étape	Action
2	<section-header></section-header>
3	Cliquer sur l'icône du cadenas O pour lancer l'outil de gestion des clés logicielles.





Gérer les licences / Renouveler la licence AMCO

Étape	Action
4	SuperPro Field Excerge Utility Hardware Key New Use Existing Serial Number License Name Qx10079 TIL Technologies IRIQBPENGABTDICTBRIIEYF.JIBFGIZFCDLIOAKAHEKA IRIQBPENGABTDICTBRIIEYF.JIBFGIZFCDLIOAKAHEKA HEHBZEJBNDHJLEMENHZAOEBJR Image: Construction of the state of th
5	Pour récupérer la signature de la machine locale déjà faite, sélectionner "Use Existing" O puis cliquer sur "Get Locking Code"
6	 Pour extraire le code affiché, deux possibilités sont disponibles : A l'aide du bouton "Copier" (1), faire un copier-coller du code complet de cette zone dans un fichier texte . OU Cliquer sur le bouton "Enregistrer" (5) pour sauvegarder directement le code dans un fichier texte.
7	Envoyer cette signature (Fichier de type "*.LOC") accompagné du numéro du bon de commande au service de livraison de TIL Technologies. Le service de livraison vous renvoie un fichier d'activation de type "*.LIC".



Gérer les licences / Renouveler la licence AMCO

Étape	Action
8	Après la réception du code de signature à activer, deux possibilités sont disponibles :
	SuperPro Field Exchange Utility
	Hardware Key Software Key
	C New C Use Existing
	Serial Number License Name
	0x10079 TIL Technologies
	Get Locking Code
	DDAEPCSALAPJSBKASECAUHZAYDMJJJSFBJMECHQI JHNAWGKJOBLGXCPBBGACZCXJFCSJAEVFVHPFZHB
	EYBIAFFCFABTDUBZBNBFFPIXHBBCBTBYCMCHEMF QCMHAAOGQBHHBAUFBIEFNCQHLEAAJAABIIWHDG
	Cliquer sur le bouton " Ouvrir " 💛 et sélectionner le ficher " <i>*.LIC</i> "
	OU
	Copier le code contenu dans le fichier, puis coller le à l'aide du bouton " Coller "
9	
-	Cliquer sur le bouton " Update License " ೮ pour activer la clé logicielle.
10	Un message apparaîtra pour indiquer que la licence a bien été activée.



Note

Veuillez faire parvenir votre fichier de signature par e-mail à l'adresse suivante : livraison@tiltechnologies.fr

Le service de livraison échangera ce dernier avec le fichier de signature à activer (fichier d'extension ".*lic*")