DVR HRDP

Performance Séries Système d'enregistrement numérique et de transmission

Guide utilisateur

Avertissements et Précautions

Révisions

Édition	Date	Révisions
А	05/08	Version initiale
В	06/08	Mise à jour de la télécommande

Avertissements et Précautions

Avertissements et Précautions

DÉCLARATION DE FCC

Cet équipement a été testé et a été certifié conforme aux limites imposés de la Classe A des appareils numériques, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre des interférences nuisibles pendant le fonctionnement de l'équipement dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise, et peut émettre une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'instruction, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle provoquera probablement des interférences nuisibles auquel cas l'utilisateur aura à les corriger à son propre compte.

Mises en garde importantes

- 1. **Lisez le manuel utilisateur** Après déballage de ce produit, lisez attentivement le manuel utilisateur, et respectez toutes les instructions d'utilisation et autres instructions.
- 2. Source d'alimentation Ce produit ne doit être alimenté que d'une source électrique de type indiqué sur l'étiquette. En cas de doute sur le type d'alimentation électrique chez vous ou dans votre lieu de travail, veuillez consulter votre revendeur ou votre société d'énergie électrique.
- 3. Ventilation Les fentes et les ouvertures sur l'armoire sont destinées à la ventilation et assurent un fonctionnement correct du produit et le protègent d'une surchauffe, et ces ouvertures ne doivent jamais être bougées ou couvertes. Le produit ne doit pas être placé dans une installation encastrée telle qu'une bibliothèque ou étagère à moins qu'une ventilation appropriée soit assurée ou que ce soit conforme aux instructions de Honeywell.
- 4. **Chaleur** Le produit doit être mis loin de toute source de chaleur tels que des radiateurs, une bouches de chaleur, des poêles, ou d'autres produits qui génèrent de la chaleur.
- 5. **Eau et humidité** Ne pas utiliser ce produit à proximité de l'eau. Ne pas dépasser les spécifications d'humidité du produit précisées dans ce manuel

- 6. **Nettoyage** Débranchez ce produit de la prise d'alimentation avant de le nettoyer. Ne pas utiliser de produits liquides ou des aérosols. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.
- 7. Protection du cordon électrique Les cordons électriques ne doivent pas être acheminés avec le risque être marché dessus ou pincés par des objets placés contre eux, en accordant une attention particulière aux cordons sur les prises électriques, aux fiches, et au point de départ depuis le produit.
- 8. **Surcharge** Ne pas surcharger les prises murales, les cordons d'extension, ou les prise de courant car il y a risque d'incendie ou de décharge électrique.
- 9. Éclairs Pour une protection supplémentaire de ce produit pendant les tempêtes, ou quand il est sans surveillance et sans utilisation pendant des périodes longues, débranchez le de la prise murale. Ceci évite des dommages au produit en raison des éclairs et des surtensions de la ligne électrique.
- 10. Points d'entrée d'objets et de liquide Ne jamais introduire des objets étrangers dans le DVR, autre que les types de supports numériques approuvés par Honeywell, car ils peuvent venir en contact avec des points de tension électrique ou un court-circuit pouvant provoquer un incendie ou une décharge électrique. Ne jamais renverser du liquide de tout genre sur le produit.
- Accessoires Ne pas placer ce produit sur un chariot instable, un support, un trépied, une console ou une table. Le produit risque de tomber, entrainant de sérieuses blessures corporelles et des dommages importants au produit.
- 12. **Plateau de disque** Faites attention à vos doigts lors de la fermeture du plateau de disque. Une négligence éventuelle peut causer de sérieuses blessures personnelles.
- 13. **Charge** Ne pas placer un objet lourd ou mettre son pied sur le produit. L'objet risque de tomber, entrainant de sérieuses blessures corporelles et des dommages importants au produit.
- Disque Ne pas utiliser un disque fissuré, déformé ou réparé. Ces disques peuvent être facilement cassés et peuvent entrainer de sérieuses blessures corporelles et un dysfonctionnement du produit.
- 15. **Fusibles** AVERTISSEMENT Pour une protection régulière contre le risque d'incendie, remplacez uniquement par des fusibles de même capacité.
- 16. **Piles remplaçables** AVERTISSEMENT : Il y a risque d'explosion en cas d'utilisation d'une pile non appropriée. Disposez les piles usagées conformément aux instructions.
- 17. **Prise avec mise à la terre** Cet équipement doit être connecté à une prise avec une mise à la terre appropriée.
- Emplacement de la prise Cet équipement doit être installé à moins de deux mètres d'une prise facilement accessible.
- 19. **Dommages nécessitant réparation** Débrancher l'unité de la prise et adressez vous à un personnel d'entretien qualifié sous les conditions suivantes :

Dans le cas où le cordon d'alimentation électrique est endommagé.

Si du liquide à été versé, des objets sont tombés sur l'unité.

Si l'unité a été exposée à la pluie ou de l'eau.

Si l'unité ne fonctionne pas normalement en suivant les instructions d'utilisation. Réglez uniquement les commandes expliquées par les instructions d'utilisation, car des réglages non appropriés des autres commandes risque des dommages et exige souvent des travaux importants par un technicien qualifié pour la remise en état de l'unité. Si l'unité est tombée ou l'enceinte a été endommagée.

Quand l'unité présente un changement prononcé dans les performances – ceci indique le besoin d'un entretien.

- 20. Entretien Ne pas essayer de faire un entretien par vous même à ce produit. L'ouverture et la fermeture des couvercles fait exposer l'utilisateur à une tension électrique dangereuse ou à d'autres dangers. Confiez tout entretien à un personnel qualifié.
- 21. Pièces de rechange Quand des pièces de rechange sont nécessaires, assurez-vous que le technicien d'entretien a utilisé des pièces de rechange indiquées par Honeywell. Une substitution non autorisée risque de provoquer un incendie, une décharge électrique ou d'autres dangers.
- Contrôles de sécurité Après tout entretien ou réparation de cette unité, demandez au technicien d'entretien d'effectuer des contrôles de sécurité pour déterminer que l'unité est en bon état de fonctionnement.

Notes sur la manutention

Veuillez conservez le carton d'expédition original et/ou les matériaux d'emballage fournis avec ce produit. Afin d'assurer l'intégrité de ce produit lors d'une expédition ou d'un déplacement, réemballez l'unité comme à sa réception la première fois de chez Honeywell.

Ne pas utiliser des liquides volatiles, tel que les bombes d'aérosol, à proximité de ce produit. Ne pas laisser des objets en caoutchouc ou en plastique en contact avec ce produit pendant des périodes trop longues. Ils laisseront des marques sur le revêtement.

Le dessus et l'arrière de l'unité peuvent devenir tièdes après une longue utilisation. Ceci n'est pas une défaillance de fonctionnement.

Notes sur l'emplacement

Placez l'unité sur une surface plane. Ne pas l'utiliser sur une surface peu stable telle une table rugueuse ou un support incliné.

Si cette unité est placée à proximité d'une télé, une radio, ou un VCR, l'image vidéo risque d'être médiocre et le son défectueux. Si c'est le cas, mettez le DVR loin de la télé, de la radio ou du VCR.

Notes dur le nettoyage

Utilisez un chiffon doux et sec pour le nettoyage.

Pour la crasse difficile, faites imbiber le chiffon par une solution d'un détergent faible, essorez convenablement et essuyez. Utilisez un chiffon sec pour l'essuyer à sec. N'utilisez aucun type de solvant, comme un diluant ou du benzène, car ils risquent d'abimer la surface de DVR.

En cas d'utilisation de tissu chimique saturé pour le nettoyage de l'unité, suivez les instructions du produit.

Notes sur la maintenance

Ce DVR est conçu pour durer longtemps. Pour maintenir ce DVR toujours opérationnel, nous recommandons une maintenance d'inspection régulière (nettoyage des organes ou le remplacement). Pour des détails, veuillez contacter le revendeur le plus proche.

Notes sur la condensation de l'humidité

La condensation de l'humidité risque d'endommager le DVR. Lisez attentivement les informations suivantes.

La condensation de l'humidité peut se produire dans les conditions suivantes:

En cas de déplacement du produit directement depuis un endroit frais à un endroit tiède.

En cas de déplacement de ce produit vers un endroit chaud et humide depuis un endroit frais.

En cas de déplacement de ce produit vers un endroit frais et humide depuis un endroit tiède.

En cas d'utilisation de ce produit dans une pièce où la température fluctue.

En cas d'utilisation de ce produit à proximité d'un conduit de climatisation.

En cas d'utilisation de ce produit dans un endroit humide.

Ne pas utiliser le DVR en cas de risque de formation d'une condensation de l'humidité.

Si le DVR est utilisé en telle situation, il y a risque d'endommagement des disques et des pièces internes. Retirez tous les disques, reliez le cordon du DVR à la prise murale, allumez le DVR, et laissez le ainsi pendant deux à trois heures. Après deux ou trois heures, le DVR va se réchauffer et faire évaporer l'humidité. Laissez le DVR relié à la prise murale et l'humidité ne se produira que rarement.

Instructions de sécurité – Montage sur étagère

A) Fonctionnement dans une température ambiante élevée – En cas d'une installation sur une étagère fermée ou à plusieurs étagères, la température ambiante de fonctionnement risque d'être plus élevée que la température de la pièce. Il y a donc lieu de prendre en compte lors de l'installation de l'équipement dans un environnement compatible avec la température maximale ambiante (Tma) précisée par le fabricant.

B) Réduction du flux d'air – L'installation de l'équipement dans une étagère est effectuée de sorte que la quantité du flux d'air pour un fonctionnement e, sécurité n'est pas compromise.

C) Charge mécanique – Le montage de l'équipement dans l'étagère est effectué de sorte qu'une situation dangereuse n'est pas obtenue en raison d'une charge mécanique non équilibrée.

D) Surcharge du circuit – Il y a lieu de prendre en compte le branchement de l'équipement au circuit d'alimentation et l'effet qu'une surcharge des circuits risque d'avoir sur la protection de la surintensité et le câblage d'alimentation. Il faut se référer aux indications de la plaque signalétique de l'équipement en abordant cette question.

E) Une mise à la terre fiable – Il s'assurer d'une bonne mise à la terre pour l'équipement monté sur étagère. Une attention particulière est donnée aux connexions d'alimentation en dehors des connexions directes vers un raccordement (exemple : utilisation d'un ruban adhésif).

AVERTISSEMENT

AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ. UNE HAUTE TENSION DANGEREUSE EST PRÉSENTE DANS L'ENCEINTE. NE PAS OUVRIR L'ARMOIRE. NE CONFIER LES TRAVAUX D'ENTRETIEN QU'À UN PERSONNEL QUALIFIÉ.

ATTENTION



1	Avertissements et Précautions	5
2	Sommaire	11
3	Introduction	17
	Description du produit	17
	Fonctionnalités	18
	Liste des compatibilités PTZ	19
	Guide de démarrage rapide	20
	Ouverture d'une session pour la première fois	20
4	Installation	21
	Commandes du panneau frontal	21
	Connecteurs sur panneau arrière	22
	4 Chaînes	22
	8 Chaînes	23
	16 Chaînes	23
	Télécommande	24
	Guide de connexion	25
	Connexion du moniteur	25
	Entrées vidéo et sorties en boucle	25
	Connexion à un réseau	25
	Connexion audio	25
	Connexion d'une caméra PTZ	
	Connexion à une entrée du capteur	26
	Connexion à une sortie de relais	26
	Installation du kit Rackmount (en option)	27
	Allumage du DVR	27
5	Configuration	29
	Menus de configuration	29

Système	30
Configuration du système	30
Assistant de configuration	31
Configuration du disque	32
Format	32
Écrasement	33
Check (Vérification)	33
SMART Check (vérification SMART)	34
User Configuration (configuration utilisateur)	34
Server (serveur)	35
Client	36
Configuration	37
Shutdown (arrêt)	37
Caméra	37
Configuration caméra	37
Color Setup (réglage des couleurs)	38
Configuration des PTZ	38
Configuration de spot / séquence	39
Configuration du moniteur	40
Enregistrement	41
Record Configuration (configuration de l'enregistrement)	41
Frame (trame)	41
Programme (schedule)	42
Audio	42
Enregistrement instantané	43
Utilisation de l'enregistrement instantané	43
Motion/Event Configuration (configuration du mouvement/évènement)	44
Input (entrée)	44
Paramétrage de l'enregistrement de détection du mouvement	45
Capteur	46
Action	47
Moniteur d'alarme	47
Réseau	48
Configuration du réseau	48
Configuration en série	49
Configuration du client	50
Configuration du courriel	51
Information	52
System Log View (journal des évènements système)	52
Status View (affichage état)	52
Version View (affichage de la version)	53

6	Fonctionnement	55
	Search (recherche)	55
	Recherche des données enregistrées	55
	Méthodes de recherche	56
	Express Search (Recherche rapide)	56
	Recherche d'un évènement	56
	Recherche des sauvegardes de jour	57
	Go To First (allez au premier)	57
	Go To Last (allez au dernier)	57
	Go To Jump (allez à un saut)	57
	Détails de recherche	57
	Recherche avec le Popup Menu	57
	Contrôle	58
	Choisissez une chaîne	58
	Menu temps réel « Popup Menu »	59
	Sauvegarde (Export)	60
	Manual Export (exporter manuellement)	60
	Relecture de l'image sauvegardée	61
	Actualisation S/W	61
	Enregistrez les paramètres	62
	Enregistrez les paramètres	62
	Paramètres d'import	62
	Commande de caméra PTZ	63
	Créer une position PTZ préréglée	63
7	Logiciel pour accès à distance	65
	Paramétrage d'une connexion à distance	65
	Configuration du DVR	65
	Configuration d'un PC pour accès à distance	66
	Informations par défaut du logiciel de connexion à distance	66
	Accédez par connexion à distance	67
	Utilisation du logiciel d'accès à distance	67
	Réglage de l'heure et de la date	67
	Visualisation en temps réel	68
	Vue caméra	69
	Boutons de division de l'écran	70
	Vue d'ensemble de la configuration	71
	Vue d'ensemble sur l'écran de configuration	71
	Camera Setup (configuration caméra)	71
	Camera Setup (configuration caméra)	71
	PanTilt Setup (configuration de PanTilt)	72
	Sequence Setup (configuration sequence)	72

	Configuration du SPOT Configuration de l'enregistrement	
	Configuration du temps	
	Configuration du programme	73
	Mouvement / Entrée d'évènement	73 74
	Configuration du DD	74
	Configuration du capteur	75
	Capteur Configuration système	75 76
	Gestion des utilisateurs	76
	Actualisation d'un microprogramme	
	vue a ensemble sur la fonction recherche	
	Commandes de lecture	/8/
	Lancer une recherche simple	
	Réglez la luminosité d'une image	78
	Effectuant un zoom sur une image	79
	Le zoom sur une partie de l'image	79
	Sync	79
	Elimination de l'après image	80
	Impression d'une image	80
	Sauvegarde d'un clip	81
	Status Search (recherche état)	83
	Lancer une recherche de l'état	83
	Vue d'ensemble sur PTZ	84
	Accès aux menus PTZ	84
	Commande d'une caméra PTZ	84
	Utilisation de la commande graphique PTZ	85
	Utilisation d'un compas sur écran	86
	Vue d'ensemble d'un explorateur web	87
	Connexion au DVR à l'aide d'un explorateur web	88
	Fermeture de l'explorateur web	88
	Vue d'ensemble d'un vérificateur numérique	89
	Utilisation du vérificateur numérique	89
8	Appendice	91
	DVR FAQFAQ du DVR	91
	GeneralGénéral	91
	Commande en temps réel	91
	Enregistrement	92
	Recherche et lecture d'une vidéo	92
	Sauvegarde	92
	Réseau	92

Guide utilisateur du DVR Performance Series

Divers	93
Dépannage	93
Caractéristiques (HRDP)	94

Introduction

Description du produit



Le DVR Série Performance HRDP est puissant, mais à prix abordable, appareil pour une solution de la gestion vidéo conçu pour une installation et un fonctionnement faciles. Préconfiguré pour un enregistrement en continu, sans configuration supplémentaire, le DVR Série Performance offre une recherche rapide, installation et des fonctionnalités de sauvegarde.

Le DVR Honeywell est livré prêt pour une intégration rapide et cohérente au sein de votre infrastructure de système d'information. Le HRDP offre une stabilité inégalée, une sécurité et une facilité d'utilisation dans un châssis 2U. En conséquence, votre investissement dans la sécurité n'a jamais été si facile à assurer. Plusieurs utilisateurs sont connectés à travers les réseaux numériques tels que LAN et WAN pour visionner simultanément et en direct, et pour une recherche numérique. Ce puissant logiciel permet aux utilisateurs de visionner une vidéo en direct, d'effectuer des recherches et commander des caméras PTZ. Il offre aussi aux utilisateurs système et administrateurs des fonctionnalités supplémentaires tels que l'établissement de programmes d'enregistrement et des zones de détection de mouvement. Avec les derniers progrès du logiciel du DVR Série Performance, la recherche et l'indexation de votre archive vidéo n'ont jamais été aussi faciles.

Fonctionnalités

Les DVR Série Performance de Honeywell comprennent les fonctionnalités suivantes :

- Connecteurs d'entrée vidéo composés 4/8/16
- Compatible avec les sources vidéo couleur (NTSC et PAL) et Noir et Blanc
- Plusieurs critères de recherches (date/temps/évènement)
- Enregistre 120 images par seconde NTSC / 100 images par seconde PAL
- Affichage vidéo en temps réel (480 images par seconde NTSC / 400 images par seconde PAL)
- Sorties vidéo en boucle 4/8/16
- Auto Termination (75 Ohm) sur sorties en boucle
- Enregistrement en continu avec le mode écrasement sur disque
- Enregistrement en continu d'archivage, transmission à distance et relecture
- Enregistrement basé sur le mouvement spécialement configurable pour chaque chaine
- Grilles de détection de mouvement personnalisées configurables pour chaque chaine
- Plusieurs modes d'enregistrement (manuel / programme / évènement)
- Enregistrement et relecture audio (mono)
- Entrées capteur intégrées 4 / 8 / 16 (ouvert normalement ou fermé normalement)
- Sorties relais intégrées 1/4 (16 chaines DVR uniquement) (ouvert normalement ou fermé normalement)
- Accès à distance par Ethernet et/ou Modem
- Commande de caméra PTZ
- Supports DVD-RW internes et média DVD-RW

Liste des compatibilités PTZ

Les DVR série performance Honeywell supportent un éventail de choix de protocoles de caméra PTZ:

Honeywell MAXPRO	HMC-250
Honeywell VCL	HSCP
Honeywell (GC-655P)	Inter-M (VRX-2101)
Honeywell (HSD-250)	Inter-M (VSD-640)
Honeywell (HSD-251)	LG (LPT-A100L)
American Dynamics	LG (LVC-A70x s)
OpenEye 500	LG SpeedDome
OpenEye 510	Merit Li-Lin
OpenEye – Pelco D	Merit Li-Lin V6
AcutVista	NVCC-Z42N
AlfaVision	NICE CAM
KalatelDome	NIKO
Cynix Speed Dome	Pelco-D
CoVi EVQ-1000	Pelco-P
CRR-1600I	PIH-7600
DMP23-H2	SAE
Dongyang	Samsung (SCC-C420X)
DRX-500	Samsung (DVR-502A)
DRX-502A	Samsung (MRX-1000)
DS120	Samsung (SCC-641)
DSC-230/240	Samsung (SPD-1600)
DY-255RXB	Sensormatic
DynaColor	Sungjin
ERNA Tech	Tamron
EyeView Dome	Toshiba
FastraxII	ViconSpeedDome
FilTech (DSC-230/PT-201)	Visiontech
Focvision	WONWOO
Ganz-PT	WSD-7425D

Guide de démarrage rapide

- 1. Allumez le DVR Consultez la section d'allumage du DVR pour plus de détails
- Ouvrir une session –Utilisez les boutons numériques pour saisir le mot de passe à sa demande – Le mot de passe est <aucun> - Appuyez sur ENTER.
- Complétez la configuration du système pour régler la date, le temps et l'identification système. Consultez la section de configuration du système pour plus de détails.
- Complétez la configuration du capteur pour activer tout dispositif externe connecté aux entrées du capteur ou aux sorties des relais. Consultez la section de configuration Mouvement/Évènement pour plus de détails.
- Complétez la configuration du disque pour fixer les options d'écrasement et activer le contrôle SMART. Consultez la section de configuration Mouvement/Évènement pour plus de détails.
- Complétez la configuration utilisateur pour modifier le mot de passe administrateur et ajouter des utilisateurs. Consultez le système > configuration utilisateur pour plus de détails.
- 7. Complétez la configuration caméra pour toutes les caméras reliées. Consultez la section de configuration caméra pour plus de détails.
- 8. Complétez la configuration PTZ pour toutes les caméras Pan / Tilt / Zoom reliées. Consultez la section de configuration PTZ pour plus de détails.
- 9. Établissez un programme d'enregistrement. Consultez la section d'enregistrement pour plus de détails.
- 10. Complétez la configuration Motion/Event pour lancer l'enregistrement sur un évènement mouvement, capteur, perte de vidéo. Consultez la section de configuration Mouvement/Évènement pour plus de détails.
- 11. Le DVR est maintenant configuré pour enregistrer, rechercher et relire la vidéo. Consultez la section de mise en marche dans ce manuel pour plus d'information sur l'utilisation du DVR.

Ouverture d'une session pour la première fois

Informations par défaut de l'administrateur pour l'ouverture d'une session :

ID: admin Password: <aucun>

Installation

Commandes du panneau frontal



Connecteurs sur panneau arrière

Le panneau arrière du DVR contient pratiquement tous les connecteurs que vous aurez à utiliser. Le diagramme ci-dessous résume l'emplacement et la description de chaque connecteur :

4 Chaînes



8 Chaînes



16 Chaînes



Télécommande



*The ID Select button allows you to use one remote control for several DVRs.

Guide de connexion

Connexion du moniteur

Ce sont les trois sorties moniteur disponibles sur le DVR Série Performance.

- Sortie moniteur composé pour moniteur CCTV BNC (indiqué MAIN)
- Sortie VGA pour moniteur VGA Mini-Sub D15
- Sortie vidéo Mini-Din 4 (16 Chaines uniquement)

Entrées vidéo et sorties en boucle

Le DVR Série Performance est équipé jusqu'à 16 entrées vidéo BNC sur l'arrière de son châssis. Chaque entrée vidéo dispose d'une sortie BNC en boucle correspondante située en dessous pour le passage du signal vidéo à un autre appareil de comande/enregistrement.

Connexion à un réseau

Utilisez le jack RJ45 ou le port RS232, dans le ca d'utilisation d'un modem serial, sur l'arrière du DVR lors de la connexion à un réseau.



Connexion audio

Pour enregistrer l'audio sur le DVR, connectez la source audio au port Audio In (blanc) sur l'arrière du châssis.

Pour écouter en direct ou enregistrer l'audio, connectez le port de sortie audio (rouge) à un système d'amplificateur haut-parleur.

Note La sortie audio du DVR est une source de niveau de ligne qui nécessite un système d'amplificateur à haut-parleur. L'entrée audio peut provenir d'une source amplifiée ou directement d'un microphone.

Connexion d'une caméra PTZ

Le connecteur RS485 est utilisé pour commander le Pan / Tilt / Zoom des caméras. Consultez le manuel de caméra PTZ du fabricant pour la configuration de la connex.

Note Utilisez le connecteur RS485 pour les systèmes de commande externes comme un clavier de commande. Connectez RX-/TX- et RX+/TX+ du système de commande au TX-/RX- et TX+/RX+ (respectivement) du DVR.



Connexion à une entrée du capteur

Pour effectuer des connexions de la bande de raccordement d'alarme, appuyez et maintenez le bouton enfoncé et insérez le fil dans l'orifice au dessus du bouton. Pour déconnecter le fil appuyez et maintenez le bouton sous le fil enfoncé et tirez

Alarm In

Utilisez un appareil externe pour envoyer un signal au DVR quand un évènement se produit. Les interrupteurs mécaniques ou électriques peuvent être câblés à Alarm In et aux connecteurs de mise à la terre (GND).



Note Tous les connecteurs marqués GRD sont communs. Connectez le côté mise à la terre de l'entrée alarme et/ou la sortie alarme au connecteur GND.

Connexion à une sortie de relais

Pour effectuer des connexions de la bande de raccordement d'alarme, appuyez et maintenez le bouton enfoncé et insérez le fil dans l'orifice au dessus du bouton. Pour déconnecter le fil appuyez et maintenez le bouton sous le fil enfoncé et tirez.

Alarm Out

Le DVR peut activer des appareils externes comme les sonnettes ou les lumières. Connectez l'appareil externe à Alarm Out et aux connecteurs de mise à la terre (GRD) Consultez la configuration du capteur dans le manuel pour plus de détails.

Installation du kit Rackmount (en option)

Attention II doit y avoir un minimum d'un espace 1U entre le DVR et tout autre éléments sur le rack.

- 1. Attachez les fixations du Rackmount par les vis fournies sur chaque côté du DVR. Ne pas enlever les protège-coins en plastique.
- 2. Montez le DVR sur votre rack.

Allumage du DVR

- 1. Reliez le câble d'alimentation.
- 2. Connectez les câbles de caméra.
- 3. Connectez le câble réseau et le câble moniteur.
- Mettez le bouton d'allumage situé à l'arrière du DVR en position « ON » et attendez jusqu'à ce que le menu principal est affiché sur le moniteur connecté; ce processus prendra environ deux minutes.

Conseil Consultez la section guide de connexion pour plus de détails.

Installation

NOTES:

Configuration

Menus de configuration

	Honeywell
SETUP MENU	
SYSTEM CAMERA RECORD NETWORK > INFORMATION SETUP WIZARD	NETWORK CONFIGURATION SERIAL CONFIGURATION CLIENT CONFIGURATION E-MAIL CONFIGURATION

Utilisez les menus de configuration pour configurer tous les paramétrages du DVR, programmer les enregistrements, les connexions réseaux et l'arrêt.

Appuyer sur le bouton Setup sur le panneau frontal du DVR ou la télécommande pour accéder aux menus de configuration et ouvrir une session. Consultez la section du guide démarrage rapide en cas d'accéder la configuration pour la première fois. Utilisez les boutons ▲ et ▼ sur le panneau frontal du DVR ou sur la télécommande pour naviguer sur les différents menus et utilisez les boutons ◀ et ▶ pour le choix d'un nouveau menu de configuration

Système

Configuration du système

SYSTEM CONFIGURA	TION
VIDEO FORMAT LANGUAGE DVR ID	NTSC ENGLISH 0
DATE FORMAT DATE TIME TIME ZONE USE DST NTP	MM-DD-YYYY 11/06/2006 10:44:48 GMT-08:00 OFF OFF
KEYPAD BEEP AUTO LOG OFF	OFF OFF
SAVE	CANCEL

Pour accéder à la configuration système, appuyez sur le bouton Setup sur la face du DVR et appuyez sur ENTER pour choisir la configuration système. Utilisez les boutons flèches sur le panneau frontal du DVR ou la télécommande pour naviguer sur l'affichage. Sélectionnez Save et appuyez sur ENTER pour la mise à jour des paramètres.

Format de vidéo - NTSC / PAL.

Langue - ENGLISH / SPANISH [choix de la langue].

System ID – « Identification système » : exigé pour le fonctionnement de plusieurs unités en utilisant la télécommande IR fournie. Chaque système doit avoir une identification (ID) unique pour fonctionner convenablement.

Date Format – US (MM-JJ-AAAA) / EURO (JJ-MM-YYYY) / ASIE (AAAA-MM-JJ) - [choix de l'utilisateur].

Date – Appuyez sur ENTER pour choisir la date et à l'aide du pavé numérique et/ou les boutons flèches, saisissez la date. Appuyez sur ENTER une fois de plus pour désélectionner.

Time (l'heure) - Appuyez sur ENTER pour choisir l'heure et à l'aide du pavé numérique et/ou les boutons flèches, saisissez l'heure. Appuyez sur ENTER une fois de plus pour désélectionner.

Time zone (zone horaire) – Appuyez sur ENTER pour avoir la fenêtre Time Zone (fuseau horaire). Use the arrow keys to navigate the list and press ENTER to make selection. Select Exit and press ENTER to close the window.

Note La date et l'heure sont réglés manuellement ; le changement du fuseau horaire ne changera pas automatiquement l'affichage de l'heure/date.

Configuration du système (suite)

Use DST – Après avoir terminé le réglage du fuseau horaire, mettez en surbrillance USE DST et appuyez sur ENTER pour activer/désactiver « Daylight Saving Time » (horaire d'économie en lumière).

NTP – Mettez en surbrillance NTP (Network Time Protocol) et appuyez sur ENTER pour SYNC le DVR avec l'heure du réseau.

Keypad Beep (son clavier) – ON / OFF [active/désactive le son clavier de confirmation].

Auto Log Off (déconnexion auto) – OFF (désactivé) ou 1-10 minutes [cette fonction ferme le menu de configuration après XX minutes d'inactivité. Ceci est une fonctionnalité de sécurité].

Assistant de configuration

L'assistant de configuration vous permet de définir les paramètres généraux d'enregistrement pour un programme d'enregistrement personnalisé sur le DVR.

EXPRESS RECORDING CONFI	GUR ATION
GLOBAL RESOLUTION	352X240
MOTION/CONTINUOUS	CONTINUOUS
AVERAGE DAYS TO RECORD	8.1 DAYS
AVERAGE IPS	1 IPS
AVERAGE PICTURE QUALITY	LOW
SAVE	CANCEL

Résolution globale - 352 x240 / 704 \times 240 / 704 \times 480.

Motion/Continuous - Mouvement / Continu.

Average Days to Record (nombre de jours moyen d'enregistrement) – {Le nombre de jours estimé pour l'enregistrement détermine par la résolution, IPS (Images Par Seconde), qualité d'image, et espace de stockage disponible]

Average IPS (IPS moyen) - 1-8 [maximum, varie avec la résolution]

Average Picture Quality (qualité d'image moyenne) – Low (faible) / Normal / High (élevé) / Ultra (super).

Configuration du disque

Format

Affiche les disques durs installés et l'état des autres dispositifs de stockage reliés.

DIDIE OO	NFIGURAT	TION		FORMAT
TYPE HDD1 CD-RW HDD2 HDD3	SIZE 249GB - NONE NONE	STATUS REC - EMPTY EMPTY	FORMAT FORMAT ERASE FORMAT FORMAT	
FORMAT	ALL	USB RESET		
101000	1			
FORMAT	OVE	RWRITE	CHECK	SMART

Pour formater un disque, utilisez les boutons flèches pour le choix du disque approprié et appuyez sur ENTER. Sélectionnez OK pour confirmer le formatage et appuyez sur ENTER.

Pour rafraichir la liste d'un lecteur USB, sélectionnez **USB Reset** et appuyez sur ENTER.

Note Après formatage d'un disque, toutes les vidéos et données stockées sur le disque seront définitivement effacées et ne peuvent être récupérées.

Écrasement

Fixe les options pour écraser les données une fois le disque dur est plein.

DISK CONFIGURATION	OVERWRITE
HDD OVERWRITE	ENABLE
DISK-FULL WARNING REMAIN TIME USED SPACE	ON 30 MIN 90%
DISK-FULL ALARM DISK-FULL BUZZER DISK FULL MESSAGE	0 OFF OFF
FORMAT OVERWRIT	E CHECK SMART CANCEL

Activez **HDD Overwrite** (écrasement DD) pour permettre au DVR d'écrire sur des donnés enregistrées précédemment, en commençant par la date la plus ancienne, quand le disque dur est plein. En cas d'activer « OFF », le DVR n'enregistre aucune donnée une fois le DD est plein. (par défaut)

Activez Disk Full Warning (avertissement disque plein) pour une notification quand le DD deviant plein et HDD Overwrite (écrasement DD) est désactivé.

Check (Vérification)

Vérifie les erreurs et les défaillances du DD

SMART Check (vérification SMART)

SMART = Self Monitoring Analysis & Reporting Technology. Active une vérification SMART pour détecter des signes de défaillances du DD.

		DISK CONFIGURATIO	DN	SMART	
		ENABLE SMART CHECK INTERVAL TEMP. THRESHOLD S.M.A.R.T. WARNING CHECK NOW HDD INFORMATION	ENABLE 1 HOUR 60 C POPUP		
		FORMAT OVERV	VRITE CHECK E CANCEL	SMART	
1.	Choisissez désactiver.	∝ SMART Enable →	⊳ et appuyez sur	ENTER pour	activer ou
2.	Réglez un	intervalle de vérifica	tion entre 1 et 24	heures.	
3.	Définissez	un seuil de tempéra	ture et choisisse:	z Celsius ou	Fahrenheit.
Not	te La ter recon	mpérature supérieur nmandée pour le DI	e optimale de for Dest entre 104°F	nctionnemen à 122°F (40°	t C à 50°C).
4.	Choisissez	un avertissement à	activer lorsque le	e DD atteint l	e seuil défini
5.	Sélectionne paramètres	ez Save et appuyez 3.	sur ENTER pour	sauvegarder	rles

Conseil Choisissez HDD INFORMATION (information DD) et appuyez sur ENTER pour voir les informations des lecteurs DD, DVD et USB.

User Configuration (configuration utilisateur)

Utilisez User Configuration pour ajouter ou supprimer des utilisateurs.

Server (serveur)

Utilisez le menu Server pour gérer les utilisateurs qui accèdent localement au DVR.

USER CONFIGURATION				SERVER
AU	THORIZATI	ON ADMIN		
1	admin	ADD/CHANGE	DEL	
2	NONE	ADD/CHANGE	DEL	
3	NONE	ADD/CHANGE	DEL	
4	NONE	ADD/CHANGE	DEL	
5	NONE	ADD/CHANGE	DEL	
6	NONE	ADD/CHANGE	DEL	
	SEF	EVER SAVE	CLIENT	

Pour ajouter un nouvel utilisateur:

 Choisissez le niveau d'autorisation pour afficher les noms des utilisateurs à ce niveau (Admin, SuperUser (utilisateur privilégie), User (utilisateur)) en choisissant le type d'utilisateur en haut de l'écran et en appuyant sur ENTER pour passer au niveau suivant.

User (utilisateur)	SuperUser (utilisateur privilégié)	Admin
Live View (vue directe) Replay (relecture) PTZ	User Privileges (privilèges des utilisateurs) Search (recherche) Backup (sauvegarde)	Privilèges du SuperUser Configuration

- 2. Choisissez ADD (ajouter) / CHANGE (modifier) sur une rangée inutilisée et appuyez sur ENTER.
- 3. Utilisez le clavier sur écran pour saisir le nom utilisateur.
- 4. Choisissez OK.
- 5. Fixer le mot de passe utilisateur à l'aide du clavier sur écran ou les boutons sur le panneau frontal ou la télécommande. Répétez le mot de passe pour confirmer.
- 6. Répétez les étapes ci-dessus pour établir d'autres utilisateurs avec le niveau d'autorisation appropriée.
- 7. Sélectionnez Save et appuyez sur ENTER pour sauvegarder les paramètres.

Client

Utilisez le menu Client pour gérer les utilisateurs qui accèdent au DVR à distance. Les utilisateurs à distance sont définis sur cette page. Seuls les utilisateurs définis ici peuvent accéder au DVR à distance. Ajouter jusqu'à 18 utilisateurs en plus des deux utilisateurs Admin.

USER CC	NFIGURATI	ON	CLIENT
	LOGIN ID	PASSWORD	PERMISSIONS
ADMIN1	adminl	****	•
ADMIN2	admin2	****	•
USER1	userl	****	•
USER2	user2	****	•
USER3	user3	****	•
USER4	user4	****	•
USER5	user5	****	•
USER6	user6	****	•
USER7	user7	****	•
USER8	user8	****	•
PAGE1	PAGE2		
	SERVER		CLIENT
	SAV	E CAN	CEL

Pour ajouter un nouvel utilisateur:

- 1. Choisissez un Login ID (nom utilisateur) et appuyez sur ENTER pour changer de Login ID.
- 2. Utilisez le clavier sur écran pour saisir le nom utilisateur.
- 3. Fixer le mot de passe utilisateur à l'aide du clavier sur écran ou les boutons numériques sur le panneau frontal ou la télécommande. Répétez le mot de passe pour confirmer.
- 4. Fixez les permissions de l'utilisateur.

Playback (relecture) - ON/OFF	Live View (vue en temps réel) – 1~16,
Backup (sauvegarde) - ON/OFF	ALL (tout), OFF
Health Check (verification de l'intégrité) - ON/OFF	PTZ Control (commande PTZ) – 1~16, ALL (tout), OFF

- 5. Répétez les étapes ci-dessus pour paramétrer d'autres utilisateurs.
- 6. Sélectionnez Save et appuyez sur ENTER pour sauvegarder les paramètres.
Configuration

Importer et exporter les paramètres actuels Consultez les détails dans la section enregistrement de paramètres.

Shutdown (arrêt)

Utilisez Shutdown pour arrêter le système en toute sécurité.

- 1. Sélectionnez System > Shutdown.
- 2. Choisissez OK pour confirmer et appuyez sur ENTER pour arrêter le système en toute sécurité.
- 3. Éteignez le DVR une fois l'arrêt est complet en utilisant le commutateur sur l'arrière de l'appareil.
- **Note** Un arrêt non approprié risque de faire perdre les données et une corruption du système.

Caméra

Configuration caméra

CH—Canaux Caméra

NAME (nom) – Utilisez le clavier sur écran pour saisir le nom de la caméra [fixer par l'utilisateur]

ENABLE (activer) - On / Off

HIDDEN (caché, sur moniteur principal) - Off / On

ADJUST (réglage) – paramètres détaillés de l'affichage caméra

CAME	RA CONF	IGURATION	ſ	
CH▼ 1 2 3 4 5 6 7 8 9CH-1	NAME C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 6CH	ENABLE ON ON ON ON ON ON ON	HIDDEN OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF	ADJUST
		SAVE	CANCEL	

Color Setup (réglage des couleurs)

S ,			
Camera – 1 \sim 16 [camera à laquelle les	COLOR SETUP - LIVE		
paramètres de couleurs sont appliquées]	CAMERA I		
Screen Mode (mode écran) – Live (direct)	SCREEN MODE LIVE		
/ Record (enregistrement)	BRIGHT 0		
Bright (clair)25 \sim 25	SATURATION 0		
Bright (clair) 25 ~ 25	POSITION AVA		
Saturation25 \sim 25			
Hue (nuance) 25 ~ 25	SAVE CANCEL		

Position - ▲ ▼ ◀ ▶ [position de la vidéo depuis cette caméra sur écran]

Apply All (appliquer tout) – Appliquez les paramètres couleurs courants à toutes les caméras

Configuration des PTZ

PTZ CO	PTZ CONFIGURATION						
Сн▼	PORT	ID	PROTOCOL				
1	4800-8N1	1	NONE				
2	4800-8N1	2	NONE				
3	4800-8N1	3	NONE				
4	4800-8N1	4	NONE				
5	4800-8N1	5	NONE				
6	4800-8N1	6	NONE				
7	4800-8N1	7	NONE				
8	4800-8N1	8	NONE				
9CH-16CH							
SAVE CANCEL							

CH-Canaux Caméra

PORT – Fixe les informations port pour la caméra reliée. [Consultez la documentation fournie par le fabricant de caméra pour obtenir ces informations.]

ID – Fixe le nom de PTZ de 1-255

PROTOCOL -Sélectionnez un protocole PTZ

Configuration de spot / séquence

SPOT SPOT	SEQUENCE CO	ONFIGURAT	FION					
NO.	SEQUENCE	CAMERA	INTERVAL	CURRENT				
1	OFF	ALL	2 SEC	CAM 1				
2	OFF	ALL	2 SEC	CAM 1				
3	OFF	ALL	2 SEC	CAM 1				
SEQU PAGE CAMI CUST	SEQUENCE PAGE DWELL TIME 2 SEC CAMERA DWELL TIME 2 SEC CUSTOM SELECT ALL							
	SAVE CANCEL							

Spot

Sequence - On/Off [Séquence via les caméras sélectionnées].

Camera – Sélectionnez les caméras à inclure dans la séquence.

Interval - 1 \sim 60 secondes [fixe le temps d'intervalle de la séquence].

Current – Camera 1 ~ Camera 16 [fixe la caméra en cours].

Séquence

Page Dwell Time - $0 \sim 100$ secondes [fixe le temps d'intervalle de séquence de la page entière].

Page Dwell Time - $0 \sim 100$ secondes [fixe le temps d'intervalle de la séquence pour les caméras individuelles].

Custom Select - 1 \sim 16 / All (tout) [Fixe les cameras à afficher sur le moniteur de spot].

Configuration du moniteur

MONITOR CONFIGURATIO	'n
DATE/TIME CAMERA LABEL OPTIONS BORDER COLOR TRANSPARENCY SETUP CCTV TYPE VGA RESOLUTION SCREEN POSITION VGA ADJUSTMENT	ON ALL BLACK 0 VGA 1024X768 60Hz ▲ ▼ ◀ ►
SAVE	CANCEL

Date/Time - On / Off [Affichage sur écran de Date/Heure].

Camera Label Options (options du nom de la camera) – All (tout) / Name (nom) / Number (numéro)/ Off.

Border Color (couleur de bord) – Black (noir) / White (blanc) / Grey (gris) [Fixe la couleur du bord de la grille pour l'affichage principal de la chaine].

Transparency Setup $- 0 \sim 20$ [Fixe la transparence de la fenêtre de configuration].

CCTV Type – VGA / Analog [Fixe le type de moniteur d'affichage].

VGA Resolution - Fixe la resolution du moniteur.

Screen Position – Règle la position de l'écran de l'affichage de la chaine principale.

VGA Adjustment - Fixe la luminosité, le contraste, la saturation et la position.

Enregistrement

Record Configuration (configuration de l'enregistrement)

Utilisez Record Configuration pour configurer le programme d'enregistrement et le taux de capture de trame. Dans Schedule Setup (configuration programme), les utilisateurs peuvent établir les programmes d'enregistrement :

- Day (jour)
- Night (nuit)
- Weekend

Frame (trame)

RECO	ORD CONH	IGURATI	ON			FRAME
DAY						
Сн▼	SIZE	R-MODE	C-FPS	M-FPS	QUALITY	POST-A
1	704X240	C+M	1	4	HIGH	5 SEC
2	704X240	C+M	1	4	HIGH	5 SEC
3	704X240	C+M	1	4	HIGH	5 SEC
4	704X240	C+M	1	4	HIGH	5 SEC
5	704X240	C+M	1	4	HIGH	5 SEC
6	704X240	C+M	1	4	HIGH	5 SEC
7	704X240	C+M	1	4	HIGH	5 SEC
8	704X240	C+M	1	4	HIGH	5 SEC
INFO	RMATION					
9CH-	16CH (U	sed FPS)	C: 128	8/128	M:64	128
	C: C	ONTINÚC	DUS,	M:	MOTION/E	EVENT
FRA	ME	CHEDULE	2 [AUDIO	INST	ANT
		SAVE		ANCEL		

Configurez le FPS pour chaque programme – Day (jour) / Night (nuit) / Weekend.

- Size (taille) 352 × 240 / 704 × 240 / 704 × 480. [Résolution]
- **R-Mode -** C / M / C+M / N/A. [Mode enregistrement](Défaut c'est C+M) C: Continu
 - M: Motion (mouvement) / Event (évènement)
- C-FPS 1-30 [Enregistrement continu FPS]

M-FPS – 1-30 [Enregistrement de mouvement FPS]

Quality (qualité) - Low (faible) / Normal / High (élevée) / Ultra (supérieure)

Post-A – 5-100 seconds [Enregistrement Post Alarm]

Programme (schedule)

RECORD C	RECORD CONFIGURATION		
NIGHT WEEKEND	FROM 00:00:00 N/A	TO 00:00:00 N/A	
INFORMATI BY DEFAUL DIFFERENT ADJUST THE ABOVE.	ON I DAYTIME IS SCHEDULE F NIGHTIME P	24/7. TO SET UP A OR NIGHTTIME O IND WEEKEND OF	R WEEKENDS TIONS
FRAME	SAVE	E AUDIO CANCEL	INSTANT

Night (nuit) – Fixe temps de nuit (exemple : si 18 :00 à 6 :00 est défini comme temps de nuit, 6 :00 à 18 :00 est défini comme temps de jour).

Weekend – Défini le weekend.

AUDIO RECORD CONFIGURATION DAY DISABLE DISABLE NIGHT WEEKEND DISABLE LIVE DISABLE SEARCH DISABLE VOLUME 7 FRAME SCHEDULE AUDIO INSTANT SAVE CANCEL

- Précisez le niveau du volume et les paramètres audio pour l'enregistrement selon un programme préétabli et une recherche en mode réel.
- 2. Choisissez Enable (activer)/Disable (désactiver) pour chaque mode de programme.
- 3. Choisissez Enable (activer)/Disable (désactiver) pour chaque le mode live (temps réel)/search (recherche).
- 4. Fixez le volume audio.

Audio

Enregistrement instantané

RECORD CO	ONFIGURATION	INSTAN	T RECORDING
FPS QUALITY SIZE	4 NORMAL 352X240		
FRAME	SCHEDULE	AUDIO	INSTANT
	SAVE	CANCEL	

Configure les paramètres d'enregistrement pour l'enregistrement instantané à utiliser lorsqu'il est activé.

FPS – Fixe le FPS (vitesse d'enregistrement).

Quality (qualité) - Fixe la qualité d'image (influe sur la taille).

Size (taille) – Fixe la résolution de l'image vidéo.

Utilisation de l'enregistrement instantané

Pour activer l'enregistrement instantané sur le DVR :

- 1. Appuyez sur le bouton avec le point rouge sur le panneau frontal du DVR ou de la télécommande.
- 2. Choisissez OK pour lancer un enregistrement continu.
- 3. Appuyez sur ENTER. L'écran affichera un message d'enregistrement instantané.

Pour arrêter l'enregistrement instantané sur le DVR :

- 1. Appuyez sur le bouton avec le point rouge sur le panneau frontal du DVR ou de la télécommande.
- 2. Choisissez OK pour reprendre l'enregistrement programmé.
- 3. Appuyez sur ENTER.

Motion/Event Configuration (configuration du mouvement/évènement)

Motion / Event configuration a quatre sections, Input (entrée), Sensor (capteur), Action, et Alarme Monitor (moniteur d'alarme). Quant un évènement arrive à l'entrée (Input) le DVR enregistre l'image selon sa configuration (configuration caméra) et actionne l'alarme (Action).

Input (entrée)

MOT	ON/EVEI	NT CONFI	GUR A	FION		INPUT
Сн▼	MOTION	SENS	AREA	SENSOR	V-LOSS	TEXT-IN
1	ON	NORMAL	•	OFF	OFF	ON
2	ON	NORMAL	•	OFF	OFF	ON
3	ON	NORMAL	•	OFF	OFF	ON
4	ON	NORMAL	•	OFF	OFF	ON
5	ON	NORMAL	•	OFF	OFF	ON
6	ON	NORMAL	•	OFF	OFF	ON
7	ON	NORMAL	•	OFF	OFF	ON
8	ON	NORMAL	•	OFF	OFF	ON
9CH-	9CH-16CH					
INPUT SENSOR ACTION ALARM MONITOR						
SAVE CANCEL						

CH – ▲ Canaux 1-8 / ▼ Canaux 9-16

MOTION (movement)– On/Off [Précise si l'entrée movement est utilisée ou non.]

SENS (Sensitivité) – Low (faible) / Normal / High (élevée) / Highest (la plus élevée)

AREA (zone) - Défini la zone de détection du mouvement.

SENSOR (capteur) - Associe un capteur avec le canal d'une caméra.

V-LOSS (perte de vidéo) – Choisissez un canal sur lequel est reporté une perte de vidéo.

TEXT-IN (texte) - On / Off

Paramétrage de l'enregistrement de détection du mouvement

MOTI	MOTION/EVENT CONFIGUR ATION					INPUT
СН▼	MOTION	SENS	AREA	SENSOR	V-LOSS	TEXT-IN
1	ON	NORMAL	•	OFF	OFF	ON
2	ON	NORMAL	•	OFF	OFF	ON
3	ON	NORMAL	•	OFF	OFF	ON
4	ON	NORMAL	•	OFF	OFF	ON
5	ON	NORMAL	•	OFF	OFF	ON
6	ON	NORMAL	•	OFF	OFF	ON
7	ON	NORMAL	•	OFF	OFF	ON
8	ON	NORMAL	•	OFF	OFF	ON
9CH-16CH						
INPUT SENSOR ACTION ALARM MONITOR						
	[SAVE		CANCEL		

Pour enregistrer les données uniquement quand un mouvement est détecté :

- 1. Appuyez sur Setup sur la face du DVR ou de la télécommade.
- Choisissez Record > Motion/Event Configuration et mettez MOTION sur On.
- 3. Fixez le niveau de SENS. [Normal / High (élevé) / Highest (max) / Low (faible)].
- 4. Choisissez AREA (zone) et appuyez sur ENTER pour fixer la zone du mouvement (paramètre général ; chaque canal peut être configuré individuellement).
- 5. Utilisez les boutons flèches et boutons numériques 1,2 et 3 pour naviguer sur la grille de la zone de mouvement. (Les zones de mouvement sélectionnées sont en surbrillance verte sur la grille).

1 = Mode fixé 2 = Mode libre 3 = Mode déplacement

- a. Appuyez sur 3 sur la face du DVR ou de la télécommande.
- b. Utilisez les boutons flèches pour déplacer le curseur à la position désirée sur l'écran.
- c. Appuyez sur 1 sur la face du DVR ou de la télécommande.
- d. Utilisez les boutons flèches pour mettre en surbrillance la zone de détection désirée du mouvement.
- e. Répétez les étapes ci-dessus pour créer des zones de détection supplémentaires du mouvement.
- 6. Une fois le choix des zones de mouvement effectué, appuyez sur ENTER sur la face du DVR ou de la télécommande pour sauvegarder les changements.
- 7. Répétez pour chaque canal en cas de besoin.
- 8. Une fois la configuration de la zone de mouvement est terminée, choisissez SAVE pour sauvegarder les paramètres et sortir de la configuration.

Capteur

MOTION/E	VENT CONFI	GUR ATION	Ī	SENSOR		
NO.▼ 1 2 3 4 5 6 7 8	TYPE N/O N/O N/O N/O N/O N/O	NO. 1 2 3 4 SET	SIGNAL ON ON ON CLEAR			
9CH	9CH-16CH					
INPUT SENSOR ACTION ALARM MONITOR SAVE CANCEL						

Configuration du capteur

- Utilisez les boutons flèches pour choisir Sensor 1 (capteur) et appuyez sur ENTER pour changer à N/O (normalement Ouvert) ou N/C (normalement fermé).
- 2. Répétez pour tous les capteurs.
- 3. Choisissez SAVE et appuyez sur ENTER pour sauvegarder les paramètres et sortir de la configuration du capteur.

Configuration du relais

- 1. Utilisez les boutons flèches pour choisir Relay 1 (relais) et appuyez sur ENTER pour éteindre (OFF) ou allumer (ON).
- 2. Répétez pour tous les relais.
- 3. Choisissez SAVE et appuyez sur ENTER pour sauvegarder les paramètres et sortir de la configuration du capteur.

Action

MOTI	MOTION/EVENT CONFIGUR ATION						
Сн▼	ALARM	DELAY	DURATION	PRESET			
1	OFF	OFF	OFF	OFF			
2	OFF	OFF	OFF	OFF			
3	OFF	OFF	OFF	OFF			
4	OFF	OFF	OFF	OFF			
5	OFF	OFF	OFF	OFF			
6	OFF	OFF	OFF	OFF			
7	OFF	OFF	OFF	OFF			
8	OFF	OFF	OFF	OFF			
9CH-1 EVEN	9CH-16CH EVENT POPUP OFF						
INPUT SENSOR ACTION ALARM MONITOR							
SAVE CANCEL							

CH – ▲ Canaux 1~8 / ▼ Canaux 9~16

Alarm – OFF / 1~4 [Associe un relais alarme avec un canal].

Delay (délai) - 0~100 Secondes [délai avant l'activation du relai].

Duration (durée) - 0~100 Secondes [temps pendant lequel le relais est actif].

Preset (préréglé) – 0~100 [Active la camera PTZ à se déplacer vers une position préréglée quand un évènement se produit. Consultez la commande de PTZ pour plus d'informations.]

Event Popup - ON / OFF [Affiche le canal associé avec l'évènement].

Moniteur d'alarme

Envoi l'information de l'évènement vers un client à distance en utilisant un logiciel de moniteur d'alarme.

MOT	ION/EVENT CONFIGU	RATION	ALARM MONITOR
SENE	TO ALARM MONITOR	ON	
NO. 1 2 3 4 5	IP ADDRESS 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0	PORT 2001 2001 2001 2001 2001	
INP	UT SENSOR AC		LLARM MONITOR

- 1. Choisissez Enable (activer) et appuyez sur ENTER pour choisir ON.
- 2. Saisissez l'adresse IP du client à distance.
- 3. Saisissez le numéro de port (Port Number).

Réseau

Configuration du réseau

Configurez les paramètres du réseau.

	UOST NAME dree
IP ADDRESS	000.000.000
SUBNET MASK	000.000.000.000
GATEWAY	000.000.000.000
DNS	000.000.000.000
DDNS-	
DDNS SERVER	HWddns.com
ID	user
PASSWORD	****
HOST NAME	host
ROUTER ID	OFF
CTATIC	CHECK IINCHECKED
SIAIUS	CHECK UNCHECKED

DHCP Choisissez – Le système acquiert l'adresse IP depuis le server DHCP.

Libre – L'utilisateur doit définir manuellement une adresse IP statique. Contactez l'administrateur réseau pour cette information.

Host Name - Nom du DVR.

IP Address – DHCP ou Statique. Contactez votre administrateur réseau pour cette information.

DDNS Server - The current DDNS server.

ID - Nom utilisateur pour le compte serveur DDNS.

Password - Mote de passé pour le compte serveur DDNS.

Host Name - nom de l'hote pour le compte serveur DDNS.

Configuration en série

Configurez un matériel connecté en série.

RS232	
TYPE MODEL PORT	EXTERNAL CONTROLLER NONE 9600-8N1
RS485 TYPE TARGET PORT	TEXT-IN NONE 9600-8N1
	SAVE CANCEL

Type – None (aucun) / External Controller (contrôleur externe) / Text-In

External Controller (contrôleur externe)

Model – Choisissez le modèle approprié à partir de la liste supportée.

Port - [Baud Rate (taux de modulation) / Data Bit (bit de données) / Parity (parité) / Stop Bit (bit d'arrêt]

Text-In

.

Target (cible) – [Fixé par l'utilisateur]

Port - [Baud Rate (taux de modulation) / Data Bit (bit de données) / Parity (parité) / Stop Bit (bit d'arrêt]

Modèles de contrôleurs externes supportés :

Honeywell HJZTP •

05-255 .

.

- Hitron HID2404CEN • Hunt HKB-300
- WTX-1500/2000 .

WC-2500/3000J

7323 DKB-06 .

Configuration du client

Configurez l'accès à distance général.

CLIENT CONFIGURATI	ON
REMOTE PORT WEB PORT REMOTE CONFIG MAX TRANSFER SPEED	4000 80 ENABLE 100 Mbps
SAVE	CANCEL

Remote Port (port de commande à distance) – Utilisez ce numéro de port lors de la configuration du logiciel d'accès à distance. Le port par défaut est 4000 mais peut être modifié

Web Port (port web) – Utilisé pour les connexions à distance à l'aide d'un explorateur web. Ce port doit être ouvert sur le router. Le port web par défaut est 80.

Remote Config (Configuration pour l'accès à distance) – Activez pour permettre à un administrateur de changer les configurations en utilisant un logiciel d'accès à distance.

Max Transfer Speed (vitesse maximale de transfert) – Fixe la largeur de bande du réseau. Si le réseau est à faible vitesse, fixez cette valeur comme le réseau (appelé aussi : étranglement de la largeur de bande).

Configuration du courriel

Le DVR peut envoyer une notification par courriel à concurrence de six adresses courriel définies lorsqu'un évènement se produit.

E-MAIL SERVER USER NAME USER E-MAIL SERVER PORT ID PASSWORD	R SETUP SMTP SERVER USERNAME email@ddnsdvr.com ddnsdvr.com 25 USERID ****
[SAVE CANCEL

E-mail Server (serveur courriel) - DVR/SMTP [Configure le DVR pour l'utilisation d'un serveur courriel.]

Schedule (programme) – On/Off [Active l'envoi de notifications courriel uniquement pour les évènements qui se produisent dans une plage de temps définie.]

Time (heure) – Définit l'heure d'une journée pour l'envoi d'une notification par courriel des évènements (exemple : 19 :00-6 :00 – après les heures de travail).

Option – Définit le type d'évènement qui enclenche une notification par courriel.

Pic (image) - Active l'envoi d'une image de l'évènement.

E-mail Address (adresse courriel) – Saisissez l'adresse courriel.



Information

System Log View (journal des évènements système)

Affiche le journal des évènements système.

D317 07/17 12:00:21 Login Suc D316 07/17 12:00:11 Logout D318 07/17 10:33:14 Login Suc D314 07/17 10:32:45 Logout D313 07/17 10:22:41 Login Suc D313 07/17 10:21:12 Logout D312 07/17 10:21:12 Logout	cess(ID : root) cess(ID : root) cess(ID : root)
0316 07/17 12:00:11 Legout 0318 07/17 10:33:14 Legin Suc 0314 07/17 10:32:45 Legout 0313 07/17 10:32:45 Legout 0313 07/17 10:32:41 Legin Suc 0312 07/17 10:22:41 Legont Suc 0312 07/17 10:22:12 Legout Suc	cess(ID : root) cess(ID : root)
0315 07/17 10:33:14 Login Suc 0314 07/17 10:32:45 Logout 0313 07/17 10:22:41 Login Suc 0312 07/17 10:21:12 Logout	cess(ID : root) cess(ID : root)
0314 07/17 10:32:45 Logout 0313 07/17 10:22:41 Login Suc 0312 07/17 10:21:12 Logout 0311 07/17 10:10:21:12 Logout	cess(ID : root)
0313 07/17 10:22:41 Login Suc 0312 07/17 10:21:12 Logout 0311 07/17 10:21:12 Logout	cess(ID : root)
0312 07/17 10:21:12 Logout	
0211 07/17 10:11:07 Login Sug	
0311 01/11 10.11.01 LOQUEBUG	cess(ID : root)
0310 07/17 10:11:01 Logout	
0309 07/17 10:01:00 Login Suc	cess(ID : root)
PREV NEXT	USB-EXPORT

Status View (affichage état)

Affiche les écrans de l'état pour :

CONTENT	STATUS
RECORDING START RECORDING END DISK CAPACITY USED SPACE AVALLABLE SPACE HDD OVERWRITE	07/06/07 12:85:47 07/11/06 13:05:00 249GB 533MB (0%) 249GB (100%) 249GB (100%) ENABLE
AVAILABLE SPACE HDD OVERWRITE	249GB (100%) ENABLE



STATU	S VIEW	
STATUS	AUDIO	
NO.	RECORD	
1	OFF	
		EXIT

STATUS	VIEW		
STATUS	RECORD		
CAM	FPS	RESOLUTION	QUALITY
1 2 3 4 5 6 7 8	10/15 10/15 4/4 4/2 4/0 4/0 4/0 4/0 4/0	352X240 352X240 352X240 352X240 352X240 352X240 352X240 352X240	NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
		EXIT	

Record (Enregistrement)

Audio

Version View (affichage de la version)

Affiche l'information système et l'information de la version du système pour le DVR.

VERSION VIEW	
VIDEO FORMAT DVR PROGRAM PTZ MODULE DRIVER MODULE FIRMWARE MAC ADDRESS VIDEO MUX VIDEO CODEC VIDEO I/O	NTSC 2.5.5.H15 2.0 7.01-16-N 6.02.21 00:19:19:01:04:8D 51005.0 60115.0 40618.0
	EXIT

Configuration

Fonctionnement

Search (recherche)

Recherche des données enregistrées

Honeywell SEARCH MENU
SEARCH
EXPRESS SEARCH
EVENT SEARCH
JUMP TO FIRST SAVED DATA
JUMP TO LAST SAVED DATA
DAY.LIGHT SAVINGS SEARCH
TARGET HDD

Recherche de la vidéo enregistrée sur le DVR pour trouve un moment précis ou un évènement.

- 1. Appuyez sur le bouton Search sur le face du DVR ou sur la télécommande pour accéder au mode recherche.
- 2. Choisissez le support cible (HDD, DVD-RW, USB)
- 3. Choisissez la méthode de recherche désirée.
- 4. Choisissez Exit (sortie) pour retourner au Live Mode.

Méthodes de recherche

Express Search (Recherche rapide)

Les utilisateurs peuvent choisir la date et l'heure d'enregistrement des données pour la recherche.

EXPR	RESS SEARCH
NO. 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4	DATE 2007 / 7 / 17 2007 / 7 / 16 2007 / 7 / 15 2007 / 7 / 14 2007 / 7 / 13 2007 / 7 / 12 2007 / 7 / 11 2007 / 7 / 10 2007 / 7 / 09 2007 / 7 / 08
	PREV NEXT
	EXIT

- 1. Choisissez Express Search.
- 2. Choisissez une date depuis la liste et appuyez sur ENTER.
- Définissez l'heure en utilisant les boutons flèches pour déplacer la barre à travers la grille (les blocs de l'heure en surbrillance représentent les données enregistrées). Appuyez sur ENTER pour aller de l'heure désirée à la sélection des minutes.
- 4. Choisissez Play (lecture).
- 5. Utilisez les commandes de lecture sur la face du DVR ou la télécommande pour la recherche de la vidéo.

Recherche d'un évènement

Définissez une recherche sur la base d'une donnée enregistrée d'un évènement.

- 1. Choisissez Event Search.
- 2. Définissez la date et l'heure à rechercher.
- 3. Définissez le type d'évènement qui s'est produit à inclure dans la recherche.
- Fixez les caméras à inclure dans la recherche ou choisissez toutes les caméras.

Recherche des sauvegardes de jour

La recherche des sauvegardes de jour est utilisée pour trouver les données enregistrées après changement de l'heure à la fin de la période des sauvegardes de jour. Le système enregistrera les données avec l'heure identique pour deux heures lorsqu'ils sont répétés. S'il y a des données à des heures qui chevauchent, le système affichera les heures sur cette page.

Go To First (allez au premier)

Affiche les données enregistrées au plus tôt

Go To Last (allez au dernier)

Affiche les données enregistrées les plus récentes

Go To Jump (allez à un saut)

Affiche la vidéo depuis une période de 24 heures

Note	Quand le DVD-RW est choisi comme support cible, seul les options
	Express Search, Go To First Recorded Data et Go To Last Recorded
	Data Search sont disponibles.

Détails de recherche

Dans le mode recherche les utilisateurs peuvent accéder le menu Popup Menu pour des options supplémentaires ; consultez la section Popup Menu.

Recherche avec le Popup Menu

Utilisez pour accéder les options d'affichage en mode recherche (Search Mode).

- 1. Appuyez sur ENTER pour mettre en surbrillance une boite de la chaine.
- 2. Utilisez les boutons flèches pour choisir la chaine désirée.
- 3. Appuyez sur ENTER une fois de plus pour ouvrir le menu Popup Menu.

Time Selection (Choix du moment) – changer la date /heure à rechercher.

Live Cam Change - Change la boite de la chaine pour afficher la chaine live choisie.

Live Cam Change - Change la boite de la chaine pour afficher la chaine de relecture choisie.

Save JPEG (sauvegarde JPG) – (désactivé)

POPUP MENU 1:1

TIME SELECTION LIVE CAM CHANGE PLAY CAM CHANGE SAVE JPEG EXIT

Contrôle

Choisissez une chaîne

- Utilisez les boutons numériques sur la face du DVR ou la télécommande pour choisir une chaîne spécifique pour un affichage à plein écran. (exemple : Appuyez sur 1 pour afficher la chaîne 1)
- Appuyez sur le bouton LIVE pour changer le mode d'affichage. Affiche les commutateurs dans cet ordre quand le bouton LIVE est appuyé successivement.













• Appuyez sur le bouton ROTATE pour tourner à travers les chaînes restantes au sein du mode affichage ou tourner la configuration de l'affichage.

Menu temps réel « Popup Menu »

Utilisez pour accéder les options d'affichage en mode live (Live Mode).

- 1. Appuyez sur ENTER pour mettre en surbrillance une boite de la chaîne.
- 2. Utilisez les boutons flèches pour choisir la chaîne désirée.
- 3. Appuyez sur ENTER une fois de plus pour ouvrir le menu Popup Menu.

Hide Live View (cacher vue live) – [cache l'affichage live de la caméra choisie]

Record Change (changement d'enregistrement) - Change les paramètres d'enregistrement pour cette chaîne y compris FPS, la qualité et la résolution.

Sequence – Démarre/Annule la séquence caméra.

POPUP MENU 1:1

HIDE LIVE VIEW - ON RECORD CHANGE SEQUENCE EXIT

Sauvegarde (Export)

Manual Export (exporter manuellement)

Sauvegarde les données enregistrées sur un CD-RW, DVD-RW ou un lecteur USB connecté.

EXPORT				MANUA	AL EXPORT	1
TYPE TARGET FROM TO CHANNEL	MANUAI DVD-RW 07/05/20 07/17/20 ALL	EXPORT 007 12:55 007 13:30:	47 03			
RECORDING 2007/07/05 10 RECORDING 2007/07/17 09	START TIM):00:00 END TIME):59:59	Ε				
REQUIRED SP. FREE SPACE	ACE 0	0.00MB IONE				
ES'	TIMATE	WRITE		HELP		
		EXIT				

- 1. Appuyez sur le bouton Backup sur la face du panneau ou la télécommande et ouvrez une session.
- 2. Choisissez un lecteur (TARGET) cible.
- 3. Fixez FROM (de) et TO (à) date et heure.
- 4. Choisissez CHANNELS (chaînes) à inclure dans la sauvegarde.
- 5. Insérez le support.
- 6. Choisissez ESTIMATE (estimation) pour afficher la taille estimée des données et l'espace libre disponible.
- 7. Choisissez WRITE (écriture) pour démarrer la sauvegarde.

Avertissement Ne pas éteindre le système pendant le processus de sauvegarde.

Relecture de l'image sauvegardée

Lecture d'une vidéo enregistrée sur PC utilisant un lecteur multimédia propriétaire inclus avec chaque fichier sauvegardé.

- 1. Insérez le CD, DVD ou connectez un lecteur USB au PC.
- 2. Naviguer vers les fichiers sur le CD, DVD ou le lecteur USB.
- 3. Double cliquez sur l'application DvrPlayer.
- 4. Cliquez sur l'icône Open Video File et choisissez le fichier à visionner depuis le dossier de la date désirée.

Actualisation S/W

Si vous utiliser Performance Series OS version 2.5.1.X ou plus recent, obtenez la dernière version du logiciel et sauvegarder le fichier sur un CD, DVD ou un lecteur USB. Veuillez vérifier le site du produit www.honeywellvideo.com ou contactez le support technique pour le dernier logiciel. Consultez la couverture arrière pour les informations de contact.

- 1. Insérez un CD, DVD ou un lecteur USB contenant les fichiers de mise à jour.
- 2. Choisissez System > Shutdown et choisissez Restart (redémarrer).
- 3. Choisissez OK pour confirmer le redémarrage. Le DVR redémarrera et trouvera automatiquement les fichiers de mise à jour.
- 4. Choisissez Start quand la fenêtre d'actualisation apparait.
- 5. Retirer le support d'actualisation et choisissez OK quand la fenêtre Upgrade Success apparait.
- 6. Redémarrer le DVR.

Enregistrez les paramètres

PROFILE	LOAD	SAVE	SAVE DATE	DEL
NONE	LOAD	SAVE	NONE	DEL
NONE	LOAD	SAVE	NONE	DEL
NONE	LOAD	SAVE	NONE	DEL
NONE	LOAD	SAVE	NONE	DEL
NONE	LOAD	SAVE	NONE	DEL
NONE	LOAD	SAVE	NONE	DEL
EXPORT	IMPORT			

Utilisez le menu configuration système pour exporter ou importer les paramètres systèmes sauvegardés ou d'usine par défaut.

Enregistrez les paramètres

- 1. Appuyez sur le bouton Setup sur la face du panneau ou la télécommande pour ouvrir une session.
- 2. Choisissez System > Configuration et ouvrez une session.
- Choisissez un profile vide et définissez un nom pour la configuration des paramètres. Pour enregistrer les paramètres sur un lecteur USB, choisissez Export.
- 4. Choisissez Save et confirmez pour continuer le processus d'export.

Paramètres d'import

- 1. Appuyez sur le bouton Setup sur la face du DVR ou de la télécommande.
- 2. Choisissez System > Configuration et ouvrez une session.
- Choisissez un profile sauvegardé précédemment et choisissez Load (charger). Pour importer un profile sauvegardé sur un lecteur USB, choisissez Import.
- Choisissez le type de paramètres à importer (CAMERA RECORD SYSTEM – NETWORK).
- 5. Choisissez OK et appuyez sur ENTER sur la face du DVR pour compléter le processus d'import.

Commande de caméra PTZ

Pour commander une caméra PTZ :

- 1. Appuyez sur le bouton PTZ pour accéder au mode PTZ.
- 2. Appuyez sur SETUP pour avoir l'écran PTZ SETUP.



Speed Setup – 1-8 [fixe la vitesse de mouvement des caméras PTZ.]

Preset Setup – Move (déplace) / Set (fixe) [crée des positions préréglées de la caméra PTZ.]

Preset Tour - [Crée un tour de positions préréglées de la caméra.]

Pattern Setup - [Crée un balayage PTZ personnalisé]

Pattern Tour – [Crée un tour de balayage (simulé)]

Auto Focus – [Modifie les paramètres auto focus]

Power (alimentation) - ON/OFF

Light (lumière)- ON/OFF

Créer une position PTZ préréglée

- 1. Mise au point d'une caméra PTZ dans Camera > PTZ Configuration.
- 2. Appuyez sur le bouton Exit pour sortir de la configuration.
- 3. Appuyez sur le bouton PTZ pour accéder au mode PTZ.
- 4. Choisissez une caméra PTZ activée.
- 5. Appuyez sur le bouton Setup pour afficher le menu de configuration PTZ.
- 6. Choisissez Preset Setup.
- 7. Choisissez MOVE pour faire déplacer la caméra vers une position préréglée.
- 8. Choisissez un numéro ID de PTZ préréglé et choisissez OK pour sauvegarder.

Fonctionnement

NOTES:

Logiciel pour accès à distance

Paramétrage d'une connexion à distance

L'administrateur et jusqu'à dix huit utilisateurs supplémentaires (quatre simultanément) peuvent accéder à distance au DVR en utilisant un logiciel installé sur un ordinateur personnel.

Configuration du DVR

- 1. Appuyez sur le bouton Setup sur la face du panneau ou la télécommande pour ouvrir une session.
- 2. Choisissez Network > Client Configuration (consultez la section Configuration Client de ce manuel pour plus de détails).
- 3. Changez les paramètres du port ou reporter les paramètres actuels du port.
- 4. Choisissez Save pour sauvegarder les paramètres courants.
- 5. Choisissez Network > Client Configuration (consultez la section Configuration Client de ce manuel pour plus de détails).
- 6. Activez ou désactivez DHCP en fonction du réseau (demandez à l'administrateur réseau pour une assistance).
- 7. Si DHCP est désactivé définissez l'adresse IP et les informations réseau additionnelles.
- 8. Si DHCP est activé reportez l'IP adresse fournie par le système du DVR.

Note Si le DVR n'affichez pas l'adresse IP après avoir mis DHCP sur ON, choisissez Save pour changer le réseau et ouvrir la configuration réseau une fois de plus.

Configuration du DVR (suite)

- 9. Choisissez Save pour sauvegarder les paramètres courants.
- Allez à System > User Configuration > Client pour ajouter des utilisateurs à distance.

Note	Seuls les utilisateurs définis dans System > User Configuration >
	Client sont capable d'accéder à distance au système.

11. Choisissez Save pour sauvegarder les paramètres courants.

Configuration d'un PC pour accès à distance

- 1. Installez le logiciel d'accès à distance sur un PC à l'aide du disque fourni avec votre DVR.
- 2. Lancer le logiciel d'accès à distance. La fenêtre Local Setup s'ouvre automatiquement.
- 3. Cliquez sur New (nouveau).
- 4. Choisissez HRDP Performance Series comme Site Type (type de site).
- 5. Saisissez un nom pour le système dans la boite Site Name (nom du site).
- Saisissez l'adresse IP du DVR se trouvant dans Network > Network Configuration sur le DVR.
- 7. Saisissez le numéro de port se trouvant dans Network Client Configuration dans le système DVR (par défaut c'est 4000).
- 8. Cliquez sur OK.
- Saisissez le nom utilisateur et le mot de passe d'un utilisateur à distance autorisé tel que défini dans System > User Configuration > Client sur le DVR.

Note Le nom utilisateur et le mot de passe sont sensibles à la casse.

10. Cliquez sur Connect.

Informations par défaut du logiciel de connexion à distance

In formations par défaut de l'administrateur pour le logiciel d'accès à distance :

User Name (nom utilisateur): admin1 Password (mot de passe): <aucun>

Accédez par connexion à distance

- 1. Lancer le logiciel d'accès à distance.
- 2. Cliquez sur l'icône du serveur comme défini précédemment.
- Saisissez le nom utilisateur et le mot de passe d'un utilisateur à distance autorisé tel que défini dans System > User Configuration > Client sur le DVR.

Note Le nom utilisateur et le mot de passe sont sensibles à la casse.

4. Cliquez sur Connect.

Utilisation du logiciel d'accès à distance

Réglage de l'heure et de la date

Le logiciel d'accès à distance utilise l'heure du système du PC. Si l'heure du système n'est pas correcte, suivez les étapes ci-dessous pour la modifier.

- 1. Retournez à Windows en cliquant sur le bouton Exit (sortie) sur l'écran Live Menu et en choisissant Restart dans Windows Mode.
- Lancez l'explorateur de Windows. Faîtes le en cliquant par la droit sur l'icône My Computer (Poste de travail, pour la version française de Windows, situé en haut à droite sur le bureau) et choisissez Explore.
- Cliquez sur Panneau de Configuration (Control Panel) pour l'ouvrir. Si vous ne voyez pas Panneau de Configuration dans la liste, cliquez sur « Poste de travail » pour développer du dossier.
- 4. Double cliquer Date et heure sur le Panneau de configuration.
- 5. Ajustez la date et l'heure.
- Une fois terminé, fermez toutes les fenêtres et redémarrez votre ordinateur. Faites ceci en cliquant Démarrer (situé en bas à gauche du Bureau) et choisissez Éteindre l'ordinateur.

Visualisation en temps réel

Chaque fois que le logiciel est redémarré, le programme est par défaut sur une visualisation en temps réel. Le schéma suivant résume les boutons et fonctionnalités utilisées sur la visualisation en temps réel. Il est important de se familiariser avec ces options puisque l'écran affiché la plupart du temps.



Vue caméra

L'état de caméra est affiché pour chaque caméra sur le coin droit supérieur de la zone d'affichage vidéo.



Indicateur de l'état d'enregistrement

Voici les différents états de chaque caméra :

- Recording (enregistrement en cours)
 Motion Detection (detection de movement)
 Affiché quand la caméra est en cours d'enregistrement sur le DVR.
 Affiche quand une caméra (réglé pour la détection d'un mouvement) détecte un mouvement.
 - DisplayAffiché quand la vidéo de la caméra n'est pas en
cours d'enregistrement sur le DVR.

П

Boutons de division de l'écran

Les boutons de division de l'écran vous permettent de regarder les caméras en groupes comme deux par deux, trois par trois et quatre par quatre. Les options des boutons sont indiquées ci-dessous.



1^{ères} vue des quatre caméras – Affiche les caméras 1-4 dans la zone d'affichage vidéo. Pour retourner à une différente vue multiple de caméras, choisissez une division d'écran différente depuis le menu de division de l'écran.



2^{ème} **vue des quatre caméras** – Affiche les caméras 5-8 dans la zone d'affichage vidéo. Pour retourner à une différente vue multiple de caméras, choisissez une division d'écran différente depuis le menu de division de l'écran.



3^{ème} **vue des quatre caméras** – Affiche les caméras 9-12 dans la zone d'affichage vidéo. Pour retourner à une différente vue multiple de caméras, choisissez une division d'écran différente depuis le menu de division de l'écran.



4^{ème} **vue des quatre caméras** – Affiche les caméras 13-16 dans la zone d'affichage vidéo. Pour retourner à une différente vue multiple de caméras, choisissez une division d'écran différente depuis le menu de division de l'écran.



16 vues de caméras – Affiche les caméras 1-16 dans la zone d'affichage vidéo. Pour retourner à une différente vue multiple de caméras, choisissez une division d'écran différente depuis le menu de division de l'écran.



Full Screen (plein écran) – L'option Full Screen (plein écran) permet une vue de visualiser la zone d'affichage vidéo en utilisant la totalité de l'écran sur le moniteur. Au moment de sa sélection, aucune option de menu n'est visible. Vous pouvez activez l'option plein écran en cliquant sur Full Screen sur le menu Screen Division Menu. Vous pouvez désactiver le mode Full Screen en cliquant à droite sur l'écran.



Auto Sequence – Enchaîner à travers les différentes divisions de l'écran. Par exemple, en choisissant 1A et puis le bouton Loop enchaîne sur 1A, 2A, 3A, 4A et ensuite répète.

Vue d'ensemble de la configuration

Les options de configuration permettent à l'utilisateur d'optimiser le DVR en ajustant des choses comme les noms des caméras, configuration de l'alarme, programme d'enregistrement et plus encore. Il est extrêmement important que le DVR soit configuré correctement pour plusieurs raisons.

Programmes d'enregistrement	Augmenter la quantité de vidéo pertinente enregistrée qui est sauvegardée sur le DVR en optimisant le programme d'enregistrement.
Attribution de noms aux caméras	Nommer chaque caméra pour que l'emplacement soit facilement identifiable et inclure toute autre information pertinente qui peut être utile lors de la visualisation sur la zone d'affichage vidéo.
Entrée de l'évènement	Optimiser le type d'enregistrement en configurant le système pour démarrer l'enregistrement ou enclencher une alarme quand un mouvement ou un évènement du capteur se produit.

Vue d'ensemble sur l'écran de configuration

Ceci est une liste expansible avec différents niveaux. Cliquer sur la boite + à proximité de « HRDP Performance Series Setup » pour developer le menu et accéder aux details de Camera, Record, Sensor Setup et System Setup. Plusieurs des options de configuration sont les mêmes sur le logiciel de connexion à distance et le système DVR. Cliquez sur Apply (appliquer) après tout changement de paramètres.

Camera Setup (configuration caméra)

Camera Setup (configuration caméra)

L'affichage de Camera Setup (configuration caméra) permet à l'utilisateur de définir les noms des caméras, allumer et éteindre les caméras et définir des caméras spécifiques comme cachées.

Title (titre) – Saisissez le nom de la caméra – jusqu'à sept caractères.

Enable (activer) – ON/OFF [active les caméras individuellement.]

Hidden (caché) – « On » cachera la caméra pour les utilisateurs qui ont fermé leur session.

PanTilt Setup (configuration de PanTilt)

L'affichage de PanTilt (PTZ) Setup (configuration PanTilt) permet à l'utilisateur de définir le protocole approprié pour connecter les caméras avec les aptitudes PTZ. Puisque la configuration varie entre les différentes caméras PTZ, référezvous aux instructions fournies par le fabricant des caméras pour compléter la configuration.

 $ID - 1 \sim 255$ [Fixe I'ID de PTZ]

PROTOCOL -Sélectionnez un protocole PTZ

Sequence Setup (configuration sequence)

L'affichage de Sequence Setup permet à l'utilisateur de fixer les paramètres pour :

Page Dwell Time - 1 \sim 100 secondes [fixe le temps d'intervalle de la séquence pour plein écran sur l'affichage principal]

Camera Dwell Time - 1 \sim 100 secondes [fixe le temps d'intervalle de la séquence les caméras individuellement sur l'affichage principal]

Channel - $1 \sim 16$ / All [Choisissez les caméras à affiche sur l'affichage principal]

Configuration du SPOT

L'affichage de SPOT Display permet à l'utilisateur de définir l'affichage de la séquence pour les moniteurs de spot individuellement. Ceci permet aux utilisateurs d'utiliser différents moniteurs spot pour afficher uniquement la vidéo nécessaire pour la personne regardant le moniteur spot.

Sequence – On/Off [Séquences via les caméras sélectionnées].

Interval - 1 \sim 60 secondes [fixe le temps d'intervalle de la séquence].

Channel – Sélectionnez les caméras à inclure dans la séquence.
Configuration de l'enregistrement

Configuration du temps

Day/Night/Weekend (jour/nuit/week end) – Règle le FPS et la qualité d'image individuellement pour chaque programme.

[C] FPS $- 0 \sim 25$ [défini un paramétrage global de FPS pour un enregistrement continu ou fixé individuellement pour chaque chaîne.]

[M] FPS $-0 \sim 25$ [défini un paramétrage global de FPS pour un mouvement/évènement ou fixé individuellement pour chaque chaîne.]

Record Mode (mode enregistrement) – Continu / Mouvement évènement / C/M/E[ALL (tout)] /N/A

Quality (qualité) – Low (faible) / Normal / High (élevé) / Ultra (super) [Définit un paramétrage de qualité globale ou fixé individuellement pour chaque chaîne.]

Post Recording (post enregistrement) - 0 99 secondes [temps d'enregistrement après l'évènement.]

Continuous Frame (image continue) – affiche l'actuel FPS / maximum FPS pour un enregistrement continu

Event Frame (image d'évènement) - affiche l'actuel FPS / maximum FPS pour l'enregistrement d'un évènement.

Configuration du programme

Night (nuit) – Fixe temps de nuit (exemple : si 18 :00 à 6 :00 est défini comme temps de nuit, 6 :00 à 18 :00 est défini comme temps de jour).

Weekend -Définit les jours de week end.

Configuration audio

Précisez le niveau du volume et les paramètres audio pour l'enregistrement selon un programme préétabli et le mode live ou relecture.

Audio Day (audio de jour) – Enable (activer)/Disable (désactiver)

Audio Night (audio de nuit) - Enable (activer)/Disable (désactiver)

Audio Weekend (audio week-end) - Enable (activer)/Disable (désactiver)

Audio Live (audio temps réel) - Enable (activer)/Disable (désactiver)

Audio Playback (audio relecture) - Enable (activer)/Disable (désactiver)

Volume - 0 ~14

Mouvement / Entrée d'évènement

Motion (mouvement) / Event Setup (configuration d'évènement) vous permet d'activer l'enregistrement ou relayer la réponse sur Motion (mouvement), Sensor Event (évènement capteur), Video Loss (perte vidéo)

Motion (mouvement)

Enable (activer) – ON/OFF [active l'entrée d'un évènement]

Sensitivity (sensitivité) - $1 \sim 5$ [définit le niveau de la sensitivité de mouvement 1 = moins sensitif]

Area (zone) – Rouge=coché, Blanc=libre. Cliquez pour cocher/décocher les boites. [crée ou désactive la zone de mouvement sur la caméra]

Capteur

Sensor (capteur) – ON / OFF [active l'enregistrement sur évènement du capteur.]

Sensor Detail (détail capteur) – All (tous) / $1 \sim 16$ / All Channel (toutes les chaînes) [associe les capteurs avec les chaînes. Cochez la case All pour associer tous les capteurs utilisés pour activer l'enregistrement pour cette chaîne ; cochez la case All Channel (toutes les chaînes) pour associer les capteurs choisis avec toutes les chaînes.]

Video Loss (perte de vidéo)

VideoLoss (perte de vidéo) – ON / OFF [active un évènement en cas de perte de vidéo.]

Video Loss Detail (détail de perte vidéo) – [associe la perte vidéo alerte « V » avec des chaînes spécifiques visionnées. Cochez la case All pour avoir toutes les chaînes avec une perte de vidéo à émettre une alerte « V »à la chaîne visionnée ; cochez la case All Channel pour associer les chaînes choisies à reporter une alerte « V » quand une perte de vidéo se produit.]

Configuration du DD

Disk Overwrite (écrasement des données sur disque) – Enable (activer) / Desable (désactiver) [Cochez la case pour permettre au DVR une écriture sur des anciennes données quand le disque dur est plein.]

Disk Full Warning (avertissement disque dur plein) – Enable (activer) / Disable (désactiver) [activer l'avertissement de disque dur plein pour une notification quand le DD est plein et l'écrasement des données est désactivé.]

Remain Time (temps restant) - 0~60 [définit la durée du temps d'enregistrement restant pour enclencher l'avertissement "avertissement disque plein".]

Used Space (espace utilisé) - 80~99 [définit le pourcentage du DD utilisé

pour enclencher l'avertissement de disque plein.]

Disk Full Alarm (alarme de disque plein) - $0 \sim 8$ [définit le relais enclenché quand le DD est plein.]

Disk Full Buzzer (sonnette disque plein) – Enable (activer) / Desable (désactiver) [active une sonnette en continu comme avertissement de disque plein.]

Disk Full Message (message de disque plein) – Enable (activer) / Desable (désactiver) [active l'affichage d'un message comme avertissement de disque plein.]

Configuration du capteur

Capteur

 $\begin{array}{l} \textbf{Sensor} \ (\text{capteur}) \ - \ N/O \ / \ N/C \ [fixe les capteurs sur Normally Open (ouvert) ou Normally Closed (fermé)] \end{array}$

Alarm Out (alarme désactivée) – Off / On [met les contacts des relais Off ou On]

Note	Pour plus d'information, consultez la section Record > Motion/Event
	Configuration > Sensor

Configuration système

Gestion des utilisateurs

ID – Saisissez un nouveau nom utilisateur. (Disponible de l'utilisateur 1 à l'utilisateur 18.)

Password (mot de passe) – Saisissez un mot de passé pour chaque utilisateur.

Permissions - Enable (activer) / Disable (désactiver)

Live PTZ Backup (sauvegarde) Intégrité

Relecture

Live Authorization (autorisation en temps réel) – Active un accès en temps réel pour des chaînes spécifiques.

PTZ Authorization (autorisation PTZ) – Active la commande PTZ pour des chaînes spécifiques.

Actualisation d'un microprogramme

Le HRDP Performance Series DVR peut être actualisé à distance avec le microprogramme le plus récent. Téléchargez le fichier du microprogramme sur votre PC, localisez le fichier sur l'écran de l'actualisation du microprogramme et cliquer sur Upgrade (actualisation).



Vue d'ensemble sur la fonction recherche

Commandes de lecture



Lancer une recherche simple

- 1. Choisissez une date en utilisant le bouton Calendar sur l'affichage Date Display.
- 2. Choisissez un temps à l'aide des barres de commande heure et minute.
- 3. Choisissez une ou plusieurs caméras.
- 4. Cliquez sur Play. (la lecture vidéo est effectuée en avant, arrière ou image par image.)

Réglez la luminosité d'une image

- 1. Faites une pause de la vidéo et choisissez une image pour régler en double cliquant sur l'image désirée. (on ne peut pas régler plusieurs image en même temps.)
- 2. Déplacez la barre claire coulissante vers la droite ou vers la gauche pour régler la luminosité.
- 3. Réinitialisez la luminosité en déplaçant le coulisseau vers le centre de la barre.

Effectuant un zoom sur une image

- 1. Faites une pause de la vidéo et choisissez une image pour régler en double cliquant sur l'image désirée. (on ne peut pas régler plusieurs images en même temps.)
- 2. Déplacez la barre glissante du zoom vers la droite ou vers la gauche pour un zoom positif ou négatif sur l'image.
- 3. Réinitialisez le zoom en déplaçant le coulisseau à sa position originale sur la barre.

Le zoom sur une partie de l'image

- 1. A l'aide de la souris, pointez sur la zone qui vous intéresse sur l'image et cliquez sur le bouton droit de la souris.
- 2. Continuez à cliquez sur le bouton droit de la souris pour zoomer d'avantage.
- 3. Continuez à cliquer avec le bouton droit de la souris et le zoom de l'image revient à sa taille initiale.

Sync

L'option Sync, synchronise l'une des chaînes de vidéo de faire une relecture en temps réel. En général, la lecture de la vidéo est plus ou moins rapide en fonction de plusieurs facteurs, y compris combien de PPS enregistrés et le nombre de caméras actives au même moment.

- 1. Choisissez une seule image à synchroniser en double cliquant sur une image.
- 2. Cliquez sur Time Sync. (La lecture en temps réel de la vidéo démarre.)

Élimination de l'après image

Le DVR est capable d'enregistrer une vidéo par l'une des trois résolutions différentes. En utilisant la résolution 720 x 480, deux champs sont combinés. En raison du laps de temps entre les deux champs, selon les règles d'une image standardisée, un après image peut s'avérer sur des images en déplacement rapide. Le logiciel d'accès à distance permet de l'éliminer en cliquant sur le bouton After Image Removal (élimination de l'après image).

Impression d'une image

1.	A l'aide de l'écran Search (recherche), localisez une image à imprimer et
	double cliquez sur celle-ci.

Note	Une seule caméra à la fois peut être choisie pour réussir cette
	fonction.

- Cliquez sur le bouton Print (imprimer). (Une fenêtre Print Preview (aperçu d'impression) apparaît. En fonction de l'imprimante utilisée, il peut y avoir plusieurs options d'impression disponibles. Référez vous au manuel de l'imprimante pour plus d'information).
- 3. Cliquez sur le bouton Page Option pour ajouter un mémo à l'impression et fixer la dimension du papier et l'orientation.
- 4. Cliquez sur le bouton Print pour imprimer les images sélectionnées.
- **Note** Le message « NO DEFAULT PRINTERS INSTALLED » apparaît si aucune imprimante n'est installée.

Sauvegarde d'un clip

Le DVR peut exporter une à une les images au format de fichier JPG, sauvegarder des clips vidéo au format AVI envoi vers un VCR par un port svideo. Les formats JPG et AVI sont extrêmement connus avec un support d'ordinateur universel devenus ainsi les formats idéals à utiliser. Une signature numérique est attachée aussi aux fichiers JPG et AVI exportés par le DVR pour une utilisation avec une application de vérification numérique. Cette fonction est unique au DVR et à son logiciel de vérification et ne doit pas interférer avec la visualisation de ces fichiers en utilisant d'autres applications.

- JPG: Le format (JPG) est optimisé pour la compression d'images photographiques en couleur ou noir et blanc. Les images JPG sont graphiques de 24 bits (16.7 million de couleurs). JPG est utilisé pour exporter une seule image ou trame.
- AVI: Les données de AVI peuvent être stockées sans être compressées, mais elles sont généralement compressées à l'aide d'un module de compression et de décompression appelé codec fourni par Windows ou une troisième partie. Les fichiers AVI sauvegardent un clip vidéo.
- 1. Effectuez une recherche simple pour localiser un clip.
- 2. Cliquez sur Save pour lancer Export Wizard (assistant export).

3. Cliquez sur JPEG ou AVI pour le choix du type de fichier désiré.

Fichier AVI

a. Choisissez Mark Digital Signature.

b. Choisissez une chaîne audio si elle est disponible.

c. Choisissez un codec de compression. Chaque codec fournit différents niveaux de qualité, compatibilité et taille du fichier.

d. Saisissez la durée (secondes) pour l'enregistrement. Malgré que 50 est le temps affiché le plus élevé, un enregistrement plus long peut être saisi manuellement.

e. Choisissez Quality – 50>100. Quand la question de taille n'est importante, fixez la qualité à 100.

4. Cliquez sur Next (suivant).



Fichier JPEG

a. Choisissez Mark Digital Signature.



- 5. Définissez le nom du fichier dans la boite Export Name.
- 6. Définissez l'emplacement de sauvegarde du fichier utilisant l'arbre du menu sous Export Path.
- 7. Cliquez sur Next (suivant).
- 8. Un message apparaît confirmant le succès de la sauvegarde.
- 9. Cliquez sur OK. L'assistant d'export affichera le nom, l'emplacement et la taille du fichier.
- 10. Cliquez sur Finish (terminer)

Status Search (recherche état)

L'option Status Search affiche une ligne chronologique sur un format graphique. Faîtes défiler à travers différentes caméras et localisez facilement les heures avec la vidéo enregistrée.



Lancer une recherche de l'état

- 1. En mode Search (recherche), cliquez sur Status.
- 2. Cliquez sur le bouton Date pour ouvrir le calendrier et choisissez une date.
- 3. Cliquez le long du bloc orange de la vidéo enregistrée pour choisir la caméra désirée ou le moment.
- Après avoir localisé la vidéo désirée, fermez la fenêtre Status Search et utilisez les commandes pour la lecture, avance, retour ou image par image.

Vue d'ensemble sur PTZ

Accès aux menus PTZ

Certains protocoles supportent la possibilité d'accéder au menu interne PTZ Onscreen. Cliquez sur PAN/TILT sur l'écran Live View du logiciel d'accès à distance pour ouvrir la commande PTZ.

Certains protocoles supportent la possibilité d'accéder au menu interne PTZ Onscreen.

Puisque chaque caméra PTZ est différente, le fonctionnement de ces options peut varier légèrement.

Le DVR Performance Series offre un accès facile aux options des caméras. Pour une explication sur ces options, veuillez cous référez au manuel fourni avec la caméra.

Note Utilisez les boutons flèches sur la commande PTZ pour vous déplacer sur les options du menu PTZ et/ou afficher les options.



Commande d'une caméra PTZ

- La première méthode c'est d'utiliser une commande PTZ qui apparaît quand vous cliquez sur PAN/TILT sur l'écran Live View.
- La deuxième méthode est d'utiliser la souris pour commander la caméra directement de l'affichage vidéo en temps réel.

Utilisation de la commande graphique PTZ

- Utilisez les boutons flèches pour la commande la direction de la caméra PTZ.
- Pour choisir une nouvelle caméra, cliquez sur l'affichage de la vidéo d'une autre caméra sur l'écran d'affichage en temps réel (Live View).



Note Huit directions uniquement sont disponibles pour le choix des protocoles. Seuls quatre des boutons de commande PTZ fonctionnent pour tous les protocoles (HAUT, BAS, GAUCHE, DROITE).

Utilisation d'un compas sur écran



- 1. Cliquez sur PAN/TILT sur l'écran d'affichage (Live View).
- 2. Cliquez sur PTZ en faisant glisser la souris sur l'écran dans la direction désirée.

Une ligne verte apparaîtra pour montrer la direction de mouvement de PTZ. Plus courte est la ligne moins sera le mouvement de PTZ. Plus longue est ligne et plus longue sera la course de PTZ dans la direction spécifiée.

Vue d'ensemble d'un explorateur web

Le DVR permet l'accès à la vidéo en utilisant l'Explorateur Internet de Microsoft® 6+.

Pour ouvrir une session sur le serveur DVR avec un explorateur web, un compte utilisateur doit être utilisé. Pour s'assurer que seul les utilisateurs autorisés peuvent se connecter, chaque utilisateur lui sont alloués différents privilèges qui permettent ou interdisent l'accès à différentes fonctions.



Connexion au DVR à l'aide d'un explorateur web

- 1. Lancez l'explorateur internet de Microsoft.
- 3. Saisissez l'adresse IP du DVR sur la barre d'adresse.
- 4. Lorsque vous le faîtes pour la première fois, il vous sera demandé d'accepter l'installation de Active x. Cliquez sur Yes (oui).
- Note Si vous recevez un message disant que les paramètres de l'explorateur internet ne vous permettent pas de télécharger les composants de Active X, vous aurez alors à régler les paramètres de sécurité de votre explorateur. Ajoutez l'adresse IP du DVR à la liste des sites de confiance dans les paramètres de l'explorateur internet. Contactez l'administrateur système pour une aide supplémentaire sur le réglage des paramètres de l'explorateur internet.
- 5. Une fois que l'explorateur termine le chargement, choisissez un ou plusieurs caméras (ou choisissez un bouton de division de l'écran).
- 6. Cliquez sur GO !
- 7. Une fenêtre d'accès apparaîtra. Saisissez le nom utilisateur et le mot de passe d'un utilisateur autorisé.
- 8. Les caméras s'afficheront alors.

Fermeture de l'explorateur web

Pour quitter, fermez l'explorateur internet.

Vue d'ensemble d'un vérificateur numérique

Les fichiers images JPG et vidéos AVI sont exportés depuis l'enregistreur vidéo numérique ont automatiquement une signature numérique intégrée. Les signatures numériques sont une façon de vérifier l'authenticité de l'image pour s'assurer qu'elles n'ont pas été faussées ou éditée d'aucune manière. Le programme de vérification de signature numérique est inclus dans le DVD d'installation du logiciel fourni avec le DVR. Ce programme peut être installé sur n'importe quel ordinateur et charge une image en question.

Utilisation du vérificateur numérique

- 1. Lancez le programme de vérification numérique en cliquant sur Start (Démarrer) > HRDP > Digital Verifier > Digital Signature Verifier.
- 2. Cliquez sur le bouton **Browse** (explorer, sur l version française) pour charger l'image JPG.
- Saisissez le Site Code (code du site) du DVR duquel l'image a été extraite à l'origine. (Le code du site est spécifié dans le menu de configuration système)
- 4. Cliquez Verify pour continuer ou close pour fermer la fenêtre sans vérifier.

Si l'image n'a pas été altérée, un carré bleu apparaîtra autour de l'image avec le message "**Original image file.**"



Si l'image a été altérée, un carré rouge apparaîtra autour de l'image avec le message "Entire image changed or wrong SITE CODE."



Logiciel pour accès à distance

Appendice

DVR FAQFAQ du DVR

GeneralGénéral

- Q. Que signifie Embedded Linux ?
- R. Embedded Linux signifie le système d'exploitation du DVR a été intégré dans la CPU (Central Processing Unit). Ce qui veut dire que le temps de réponse du système est plus rapide, plus stable, et le cœur du DVR est protégé contre des facteurs externes, comme les virus.
- Q. Le DVR est-il actualisable par CD ou réseau ?
- R. Oui
- Q. Comment puis-je remettre les paramètres par défaut d'usine du DVR ?
- **R.** Chargez les paramètres par défaut depuis le menu de configuration système.

Commande en temps réel

- **Q.** Est-il possible de commander la vidéo en temps réel de caméras spécifiques ?
- R. Vous pouvez fixer la séquence caméra à travers la configuration Spot/Sequence ou en se connectant sur l'un des 3 sorties du moniteur de spots sur l'arrière de l'unité DVR.

Enregistrement

- Q. Comment faire un enregistrement ?
- **R.** Pour des informations sur le sujet, consultez la section de configuration de l'enregistrement de ce manuel.
- Q. Qu'est ce qu'un enregistrement à l'heure (Time Recording) ?
- **R.** L'enregistrement à l'heure est un enregistrement programmé indépendamment qu'un évènement de mouvement ou d'alarme se produit ou non.
- Q. Qu'est ce qu'un enregistrement sur évènement (Event Recording) ?
- **R.** Un enregistrement sur évènement est un enregistrement qui est activé quand un évènement (mouvement ou alarme) se produit.

Recherche et lecture d'une vidéo

- Q. Comment puis-je faire jouer une vidéo enregistrée?
- **R.** Pour plus d'informations sur le sujet, consultez la section recherche de ce manuel.
- Q. Est-il possible de sauvegarder une vidéo enregistrée ?
- **R.** Oui, pour plus d'informations sur le sujet, consultez la section sauvegarde de ce manuel.

Sauvegarde

- Q. Est-il possible de sauvegarder sur un support DVD ?
- R. Oui, vous avez DVD-RW installé sur votre DVR.
- Q. Puis-je sauvegarder sur un lecteur USB ?
 - **R.** Oui, pour plus d'informations sur le sujet, consultez la section sauvegarde de ce manuel.

Réseau

- Q. Supporte-il l'IP dynamique ?
- **R.** Oui Activez DHCP dans la configuration réseau.
- Q. Le courriel n'est pas envoyé.
- **R.** Veuillez vérifier tous les paramètres dans la configuration du courriel réseau.

Divers

- Q. Quel type de caméras peut-on utiliser ?
- **R.** Le DVR Performance Series supporte les caméras analogiques NTSC et PAL. Les deux standards ne peuvent être utilisés simultanément.

Dépannage

Problème	Solutions possibles		
L'appareil ne s'allume	Vérifiez les raccordements du cordon d'alimentation		
pas	Vérifiez votre alimentation à la source		
	Vérifiez le câble vidéo de la caméra et les raccordements		
Pas de vidéo en temps réel	Vérifiez le câble vidéo du moniteur et les raccordements		
	Vérifiez l'alimentation électrique de la caméra		
	Vérifiez le réglage de l'objectif de la caméra		
La vidéo en temps réel est trop éclatante	Si un câble est relié à la sortie du circuit des chaînes vidéo, assurez-vous qu'il est branché convenablement.		
Le DVR a arrêté l'enregistrement	Le DD est plein, supprimez la vidéo ou mettez le mode Overwrite (écrasement de données) su ON dans Disk Configuration > Overwrite.		

Caractéristiques (HRDP)

Caractéristique		4 Chaines	8 Chaines	16 Chaines	
	Entrées	 4 chaînes composées 	 8 chaînes composées 	 16 chaînes composées 	
Vidéo	Sorties	 Moniteur CCTV (NTSC/PAL), Moniteur CRT(VGA) 	 Moniteur CCTV (NTSC/PAL), Moniteur CRT(VGA) 	 Moniteur CCTV (NTSC/PAL), Moniteur CRT(VGA) S-Video (NTSC/PAL) 	
		 4 CH composées en boucle 1 Moniteur CCTV Spot (NTSC/PAL) 	 8 CH composées en boucle 1 Moniteur CCTV Spot (NTSC/PAL) 	 16 CH composées en boucle 3 Moniteur CCTV Spot (NTSC/PAL) 	
_	Affichage	• NTSC : 480 fps • PAL : 400 fps			
Contrôle	Division d'écran	• Division 1/4/7/9/10/13/16			
	Performance	NTSC: CIF(120 fps), 2CIF(60 fps), 4CIF (30 fps) PAL: CIF(100 fps), 2CIF (50 fps), 4CIF(25 fps)			
Enregistrement	Résolution	NTSC: CIF(352x240), 2CIF(704x240), 4CIF (704x480) PAL: CIF(352x288), 2CIF (704x288), 4CIF(704x576)			
Linegistiement	Compression	MPEG-4 intégré			
	Mode	 Détection de mouvement, capteur, programme Taux de compression variables, trame d'enregistrement, sensibilité de mouvement 			
Enregistrement	Stockage des données	• 2 x DD interne (Option) • USB			
Linegiotienient	Audio	• 1 Chaîne, compression G.726			
	Mode	• Lecture multi-chaîne (Max 16 ch), simultané/Panorama/Lecture Smart			
Lecture	Recherche	• Par chaîne, heure, date, détection de mouvement, évènements de capteur			
Commande à distance S/W		Logiciel de connexion à distance / explorateur web			
Alarme		• 1	• 1	• 4	
Capteur		• 4	• 8	• 16	
Commande des caméras		• Pan/Tilt, Zoom, Focus, Iris			
Sauvegarde		• DVD-RW • USB			
	Dimensions	• 15.75" (I) x 3.46" (H) x 15.75" (P) (400 mm x 88 mm x 400 mm)			
Caractéristiques	Poids	• 15 livres (6.8 kg) emballageW/O			
du matériel	Alimentation	• Max. 120 W, 90V~264V (47Hz~63Hz), 48 W nominal			
	UPS	Protection externe par onduleur UPS recommandé			

NOTES

Honeywell Video Systems (Siège social) 2700 Blankenbaker Pkwy, Suite 150 Louisville, KY 40299, USA www.honeywellvideo.com

+1.800.796.2288

Honeywell Security Australia Pty Ltd. Unit 5, Riverside Center, 24-28 River Road West Parramatta, NSW 2150, Australia www.honeywellsecurity.com.au

+61.2.8837.9300

Honeywell Security Asie du Pacifique 33/F Tower A, City Center, 100 Zun Yi Road Shanghai 200051, China www.asia.security.honeywell.com

+86 21.5257.4568

Honeywell Security Asie Flat A, 16/F, CDW Building, 388 Castle Peak Road Tsuen Wan, N.T., Hong Kong www.asia.security.honeywell.com

+852.2405.2323

Honeywell Security Afrique du Sud Honeywell House, Bekker Street Truer Close, Waterfall Park Midrand 1685. South Africa

www.honeywell.com/security/za

+27.11.695.8000

Honeywell Security Moyen Orient Honeywell Middle East FZE

Post Office Box 18530 LOB Building 08, Office 199 Jebel Ali, Dubai U.A.E. www.honeywell.com/security/me

+971.04.881.5506

Honeywell Security GB Aston Fields Road, Whitehouse Ind Est Runcorn, Cheshire, WA7 3DL, UK www.honeywell.com/security/uk

+44.1928.756.999

Honeywell Video Systems Northern Europe Netwerk 121 1446 WV Purmerend, The Netherlands www.honeywell.com/security/nl

🕾 +31.299.410.200

Honeywell Security Allemagne Johannes-Mauthe-Straße 14 D-72458 Albstadt, Germany www.honeywell.com/security/de

+49.74 31.8 01.0

Honeywell Security France Parc Gutenberg, 8, Voie La Cardon 91120, Palaiseau, France www.honeywell.com/security/fr

+33.01.64.53.80.40

Honeywell Security Italie SpA

Via della Resistenza 53/59 20090 Buccinasco Milan, Italy www.honeywell.com/security/it

🕾 +39.02.4888.051

Honeywell Security Espagne

Mijancas 1. 3a planta P.Ind. Las Mercedes 28022 Madrid, Spain www.honeywell.com/security/es

+34.902.667.800

Honeywell

www.honeywellvideo.com +1.800.796.CCTV (North America only) HVSsupport@honeywell.com

Document 800-02089 Rev B- 06/08

© 2008 Honeywell International Inc. Tous droits réservés. Ce document ne peut être reproduit, en totalité ou en partie, par n'importe quel moyen que ce soit, sans autorisation écrite provenant de Honeywell Video Systems. Les informations contenues dans cette publication sont considérées comme exactes à tous les égards. Cependant, Honeywell Video Systems n'est en aucun cas responsable des conséquences résultant de son utilisation. Les informations ci-incluses sont sujettes à modification sans préavis. Des révisions ou de nouvelles éditions de la présente publication peuvent être diffusées afin d'intégrer de telles modifications.