

Entrer

nom utilisateur

mot de passe

Configuration

[Utilisateurs](#)
[Historique](#)
[Infos Système](#)

Bienvenue

i-on40EUR 2.01.11

Le système est configuré comme: MES Partielle

Heure & Date Centrale: 15:37 Date: 19/02/2010

[\[synchronisation Heure & Date\]](#)

Votre IP: 192.168.0.50

Evénements récents

19/02/2010	15:36	U01 Présent (Web)	(ALAIN)
19/02/2010	15:36	U00 Absent (Web)	(Installateur)
19/02/2010	15:36	Programme changé	(Installateur)
19/02/2010	15:35	U00 Présent (Web)	(Installateur)
19/02/2010	15:34	U01 Absent (Web)	(ALAIN)

[\[plus...\]](#)

Session

[Sortir](#)

Modifications


[Sauvegarder
modifications](#)

Données en temps réel

[Zones](#)
[Clavier Virtuel](#)

Configuration

[Utilisateurs](#)
[Historique](#)
[Infos Système](#)



BETA Software
15:38 19/02/2010

X	√	MENU	• A	• B	• C	• D
A	UNSET	1	2 abc	3 def		
B		4 ghi	5 jkl	6 mno		
C		7 pqrs	8 tuv	9 wxyz		
D		.	0	#		

Session

[Sortir](#)

Modifications

[Sauvegarder modifications](#)

Données en temps réel

[Zones](#)
[Clavier Virtuel](#)

Configuration

[Utilisateurs](#)
[Historique](#)
[Infos Système](#)

Zones

1	Zone 01 Non Utilisé	2.14kΩ
2	Zone 02 Non Utilisé	2.14kΩ
3	Zone 03 Non Utilisé	2.13kΩ
4	Zone 04 Non Utilisé	2.14kΩ
5	Zone 05 Non Utilisé	2.14kΩ
6	Zone 06 Non Utilisé	2.12kΩ
7	Zone 07 Non Utilisé	2.14kΩ
8	Zone 08 Non Utilisé	2.14kΩ
9	Zone 09 Non Utilisé	2.15kΩ
10	Zone 10 Non Utilisé	2.13kΩ
11	Zone 11 Non Utilisé	2.13kΩ
12	Zone 12 Non Utilisé	2.14kΩ
13	Zone 13 Non Utilisé	2.12kΩ
14	Zone 14 Non Utilisé	2.14kΩ
15	Zone 15 Non Utilisé	12.17kΩ
16	Zone 16 Non Utilisé	12.14kΩ

 Alarme

 Autoprotection

 Court Défaut
Supervision

 Long Défaut
Supervision

 Isoler

 Activaté

 Batt. Faible
Centrale

 Marche

 Test de zone

Session

[Sortir](#)

Modifications

[Sauvegarder
modifications](#)

Données en temps réel

[Zones](#)
[Clavier Virtuel](#)

1	Zone 01 Non Utilisé	2.14kΩ
2	Zone 02 Non Utilisé	2.14kΩ
3	Zone 03 Non Utilisé	2.13kΩ
4	Zone 04 Non Utilisé	2.14kΩ
5	Zone 05 Non Utilisé	2.14kΩ
6	Zone 06 Non Utilisé	2.12kΩ
7	Zone 07 Non Utilisé	2.14kΩ
8	Zone 08 Non Utilisé	2.12kΩ
9	Zone 09 Non Utilisé	2.14kΩ
10	Zone 10 Non Utilisé	2.12kΩ
11	Zone 11 Non Utilisé	2.12kΩ
12	Zone 12 Non Utilisé	2.13kΩ
13	Zone 13 Non Utilisé	2.13kΩ
14	Zone 14 Non Utilisé	2.14kΩ
15	Zone 15 Non Utilisé	12.14kΩ
16	Zone 16 Non Utilisé	12.11kΩ
17	ENTREE Dernière Issue	 *  9/9
18	STOCK Alarme	 *  9/9
19	Zone 19 Non Utilisé	∇
20	Zone 20 Non Utilisé	∇
21	Zone 21 Non Utilisé	∇
22	Zone 22	

-  Alarme
-  Autoprotection
-  Court Défaut Supervision
-  Long Défaut Supervision
-  Isoler
-  Activaté
-  Batt. Faible Centrale
-  Marche
-  Test de zone

Modifications

[Sauvegarder modifications](#)

Données en temps réel

[Zones](#)
[Clavier Virtuel](#)

Configuration

[Utilisateurs](#)
[Historique](#)
[Infos Système](#)

Utilisateurs

1 ALAIN

Util. Maitre

Enregist. Périph.: Badge

2 GARDIEN

Utilisateur

Enregist. Périph.: Aucun

3 NATHALIE

Utilisateur

Enregist. Périph.: Aucun

4 JEAN-PIERRE

Utilisateur

Enregist. Périph.: Aucun

Ajout. Utilisateur

Session

[Sortir](#)

Modifications

[Sauvegarder
modifications](#)

Données en temps réel

[Zones](#)
[Clavier Virtuel](#)

Configuration

[Utilisateurs](#)
[Historique](#)
[Infos Système](#)

Historique

Imprimer Historique

Sauvegarder Historique

01/01/2010	00:04	Programme changé (ALAIN)
01/01/2010	00:03	Programme changé (ALAIN)
01/01/2010	00:01	U01 Présent (Web) (ALAIN)
01/01/2010	00:00	U01 Raz Système (ALAIN)
01/01/2010	00:00	AP Z18 Fin (STOCK)
01/01/2010	00:00	AP Z18 (STOCK)
01/01/2010	00:00	Démarrage Système
19/02/2010	15:46	AP C01
19/02/2010	15:46	AP C01 Fin
19/02/2010	15:46	AP C01
19/02/2010	15:42	Programme changé (ALAIN)
19/02/2010	15:40	AP Z18 (STOCK)
19/02/2010	15:38	U00 Absent (Installateur)
19/02/2010	15:38	U00 Raz Système (Installateur)
19/02/2010	15:36	U01 Présent (Web) (ALAIN)
19/02/2010	15:36	U00 Absent (Web) (Installateur)
19/02/2010	15:36	Programme changé (Installateur)
19/02/2010	15:35	U00 Présent (Web) (Installateur)
19/02/2010	15:34	U01 Absent (Web) (ALAIN)
19/02/2010	15:34	U00 Présent (Installateur)

Session

[Sortir](#)

Modifications


[Sauvegarder
modifications](#)

Données en temps réel

[Zones](#)
[Clavier Virtuel](#)

Configuration

[Utilisateurs](#)
[Historique](#)
[Infos Système](#)



MES:MES Totale P
33s de la MES

X	✓	MENU	● A	● B	● C	● D
A	UNSET	1	2 abc	3 def		
B		4 ghi	5 jkl	6 mno		
C		7 pqrs	8 tuv	9 wxyz		
D		.	0	#		

Session

[Sortir](#)

Modifications


[Sauvegarder
modifications](#)

Données en temps réel

[Zones](#)
[Clavier Virtuel](#)

Configuration

[Utilisateurs](#)
[Historique](#)
[Infos Système](#)



RAZ requise ↑
Intrusion Z18 A1

X	✓	MENU	A	B	C	D
A	UNSET	1	2 abc	3 def		
B		4 ghi	5 jkl	6 mno		
C		7 pqrs	8 tuv	9 wxyz		
D		.	0	#		

Session

[Sortir](#)

Modifications


[Sauvegarder
modifications](#)

Données en temps réel

[Zones](#)
[Clavier Virtuel](#)

Configuration

- [Utilisateurs](#)
- [Historique](#)
- [Infos Système](#)



RAZ requise
STOCK

X	✓	MENU	A	B	C	D
A	UNSET	1	2 abc	3 def		
B		4 ghi	5 jkl	6 mno		
C		7 pqrs	8 tuv	9 wxyz		
D		.	0	#		

Session

[Sortir](#)

Modifications

[Sauvegarder modifications](#)

Données en temps réel

[Zones](#)
[Clavier Virtuel](#)

Entrer

nom utilisateur

installateur

mot de passe

••••

Entrer

Configuration

Détecteurs/Périph.

[Zones](#)

[Claviers Filaires](#)

[Claviers Radio](#)

[Sirène Ext](#)

Sorties

[Sorties Radio](#)

[Sorties Filaires](#)

[Sorties Trans Ext](#)

MES Partielle

Options Système

[DD243](#)

Transmissions

[IP Réseau](#)

[Téléchargement](#)

Historique

Infos Système

Bienvenue

i-on40EUR 2.01.11

Le système est configuré comme: MES Partielle

Heure & Date Centrale: 00:19 Date: 01/01/2010

[\[synchronisation Heure & Date\]](#)

Votre IP: 192.168.0.50

Evénements récents

01/01/2010 00:19 U00 Absent (Web) (Installateur)
01/01/2010 00:18 U00 Présent (Web) (Installateur)
01/01/2010 00:17 U01 Absent (Web) (ALAIN)
01/01/2010 00:17 U00 Absent (Installateur)
01/01/2010 00:17 U00 Raz Système (Installateur)

[\[plus...\]](#)

Session

[Sortir](#)

Modifications

[Sauvegarder modifications](#)

Utilitaires

[Sauvegarder config. sur disque](#)

[Charger config. du disque](#)

Données en temps réel

[Zones](#)

[Clavier Virtuel](#)

[Centrale](#)

[Portée Radio](#)


[Sorties](#)

Configuration

- Détecteurs/Périph.
- [Zones](#)
- [Claviers Filaires](#)
- [Claviers Radio](#)
- [Sirène Ext](#)
- Sorties
- [Sorties Radio](#)
- [Sorties Filaires](#)
- [Sorties Trans Ext](#)
- [MES Partielle](#)
- [Options Système](#)
- [DD243](#)
- Transmissions
- [IP Réseau](#)
- [Téléchargement](#)
- Historique
- [Infos Système](#)

BETA Software

00:20 01/01/2010



A virtual keypad interface with a green square highlight on the left side. The keypad consists of several rows of buttons:

- Top row: X, ✓, MENU, A, B, C, D
- Second row: A, UNSET, 1, 2 abc, 3 def
- Third row: B, 4 ghi, 5 jkl, 6 mno
- Fourth row: C, 7 pqrs, 8 tuv, 9 wxyz
- Fifth row: D, ., 0, #

Session

[Sortir](#)

Modifications

[Sauvegarder modifications](#)

Utilitaires

[Sauvegarder config. sur disque](#)
[Charger config. du disque](#)

Données en temps réel

[Zones](#)
[Clavier Virtuel](#)
[Centrale](#)
[Portée Radio](#)
[Sorties](#)

Configuration

- Détecteurs/Périph.
- Zones
- Claviers Filaires
- Claviers Radio
- Sirène Ext
- Sorties
- Sorties Radio
- Sorties Filaires
- Sorties Trans Ext
- MES Partielle
- Options Système
- DD243
- Transmissions
- IP Réseau
- Téléchargement
- Historique
- Infos Système

Zones

1	MAGASIN Dernière Issue		12.14kΩ
2	Zone 02 Non Utilisé		2.14kΩ
3	Zone 03 Non Utilisé		2.14kΩ
4	Zone 04 Non Utilisé		2.15kΩ
5	Zone 05 Non Utilisé		2.14kΩ
6	Zone 06 Non Utilisé		2.13kΩ
7	Zone 07 Non Utilisé		2.14kΩ
8	Zone 08 Non Utilisé		2.13kΩ
9	Zone 09 Non Utilisé		2.15kΩ
10	Zone 10 Non Utilisé		2.13kΩ
11	Zone 11 Non Utilisé		2.13kΩ
12	Zone 12 Non Utilisé		2.14kΩ
13	Zone 13 Non Utilisé		2.11kΩ
14	Zone 14 Non Utilisé		2.14kΩ
15	Zone 15 Non Utilisé		12.08kΩ
16	Zone 16 Non Utilisé		12.08kΩ

-  Alarme
-  Autoprotection
-  Court Défaut Supervision
-  Long Défaut Supervision
-  Isoler
-  Activaté
-  Batt. Faible Centrale
-  Marche
-  Test de zone

Session

[Sortir](#)

Modifications

[Sauvegarder modifications](#)

Utilitaires

[Sauvegarder config. sur disque](#)
[Charger config. du disque](#)

Données en temps réel

[Zones](#)
[Clavier Virtuel](#)
[Centrale](#)
[Portée Radio](#)
[Sorties](#)

Configuration

[Détecteurs/Périph.](#)
[Zones](#)
[Claviers Filaires](#)
[Claviers Radio](#)
[Sirène Ext](#)
Sorties
[Sorties Radio](#)
[Sorties Filaires](#)
[Sorties Trans Ext.](#)
MES Partielle
Options Système
[DD243](#)
Transmissions
[IP Réseau](#)
[Téléchargement](#)
[Historique](#)
[Infos Système](#)

Centrale

AP Centrale:	Non	
AP Sirène:	Non	
Brouillage Radio:	Non	
A/C connected:	Oui	
Système	13.725V	.223A
Batt. Centrale	13.690V	
Auxiliary	13.755V	
Bus	13.725V	

Session

[Sortir](#)

Modifications

[Sauvegarder modifications](#)

Utilitaires

[Sauvegarder config. sur disque](#)
[Charger config. du disque](#)

Données en temps réel

[Zones](#)
[Clavier Virtuel](#)
[Centrale](#)
[Portée Radio](#)
[Sorties](#)

Configuration

- Détecteurs/Périph.
- [Zones](#)
- [Claviers Filaires](#)
- [Claviers Radio](#)
- [Sirène Ext](#)
- Sorties
 - [Sorties Radio](#)
 - [Sorties Filaires](#)
 - [Sorties Trans Ext](#)
- MES Partielle
- Options Système
 - DD243
- Transmissions
 - [IP Réseau](#)
 - [Téléchargement](#)
- Historique
- Infos Système

Claviers Radio

1	▽	0 / 0
2	▽	0 / 0
3	▽	0 / 0
4	▽	0 / 0

Sirène Ext

1	▽	0 / 0
2	▽	0 / 0
3	▽	0 / 0
4	▽	0 / 0

WAMs

1	▽	0 / 0
2	▽	0 / 0

Session

[Sortir](#)

Modifications

[Sauvegarder modifications](#)

Utilitaires

[Sauvegarder config. sur disque](#)
[Charger config. du disque](#)

Données en temps réel

[Zones](#)
[Clavier Virtuel](#)
[Centrale](#)
[Portée Radio](#)
[Sorties](#)

Configuration

- Détecteurs/Périph.
- [Zones](#)
- [Claviers Filaires](#)
- [Claviers Radio](#)
- [Sirène Ext](#)
- Sorties**
- [Sorties Radio](#)
- [Sorties Filaires](#)
- [Sorties Trans Ext](#)
- [MES Partielle](#)
- [Options Système](#)
- [DD243](#)
- [Transmissions](#)
- [IP Réseau](#)
- [Téléchargement](#)
- [Historique](#)
- [Infos Système](#)

Sorties

Sorties Filaires

1	Sortie 01 Sirène	On
2	Sortie 02 Flash	Off
3	Sortie 03 Sirène	Off
4	Sortie 04 Flash	Off

Sorties Radio

1	Sortie 01 Non Utilisé	Off
2	Sortie 02 Non Utilisé	Off
3	Sortie 03 Non Utilisé	Off
4	Sortie 04 Non Utilisé	Off
5	Sortie 05 Non Utilisé	Off
6	Sortie 06 Non Utilisé	Off
7	Sortie 07 Non Utilisé	Off
8	Sortie 08 Non Utilisé	Off

Session

[Sortir](#)

Modifications

[Sauvegarder modifications](#)

Utilitaires

[Sauvegarder config. sur disque](#)
[Charger config. du disque](#)

Données en temps réel

[Zones](#)
[Clavier Virtuel](#)
[Centrale](#)
[Portée Radio](#)
[Sorties](#)

Configuration

- Détecteurs/Périph.
- [Zones](#)
- [Claviers Filaires](#)
- [Claviers Radio](#)
- [Sirène Ext](#)
- Sorties
 - [Sorties Radio](#)
 - [Sorties Filaires](#)
 - [Sorties Trans Ext](#)
- [MES Partielle](#)
- [Options Système](#)
 - DD243
- Transmissions
 - [IP Réseau](#)
 - [Téléchargement](#)
- [Historique](#)
- [Infos Système](#)

Zones

Editer sélection

sélectionner tout

Désélectionner tout

- 1 MAGASIN**
Dernière Issue Filaire
- 2 Zone 02**
Non Utilisé Filaire
- 3 Zone 03**
Non Utilisé Filaire
- 4 Zone 04**
Non Utilisé Filaire
- 5 Zone 05**
Non Utilisé Filaire
- 6 Zone 06**
Non Utilisé Filaire
- 7 Zone 07**
Non Utilisé Filaire
- 8 Zone 08**
Non Utilisé Filaire

Session

[Sortir](#)

Modifications

[Sauvegarder modifications](#)

Utilitaires

[Sauvegarder config. sur disque](#)
[Charger config. du disque](#)

Données en temps réel

[Zones](#)
[Clavier Virtuel](#)
[Centrale](#)
[Portée Radio](#)
[Sorties](#)

Configuration

- Détecteurs/Périph.
- Zones
- Claviers Filaires
- Claviers Radio
- Sirène Ext
- Sorties
- Sorties Radio
- Sorties Filaires
- Sorties Trans Ext
- MES Partielle
- Options Système
- DD243
- Transmissions
- IP Réseau
- Téléchargement
- Historique
- Infos Système

Editer Zones - 1

Filaire

type

nom

Options

- carillon
- partielle b
- partielle c
- partielle d

Envoyer

Session

[Sortir](#)

Modifications

[Sauvegarder modifications](#)

Utilitaires

[Sauvegarder config. sur disque](#)
[Charger config. du disque](#)

Données en temps réel

[Zones](#)
[Clavier Virtuel](#)
[Centrale](#)
[Portée Radio](#)
[Sorties](#)

Configuration

- Détecteurs/Périph.
- Zones
- Claviers Filaires
- Claviers Radio
- Sirène Ext
- Sorties
- Sorties Radio
- Sorties Filaires
- Sorties Trans Ext.
- MES Partielle
- Options Système
- DD243
- Transmissions
- IP Réseau
- Téléchargement
- Historique
- Infos Système

Editer Zones - 1

Filaire

type

- Non Utilisé
- Agression
- Incendie
- Alarme
- 24 heures
- Dernière Issue**
- Route d'entrée
- Technique

nom

- Clé impulsion
- Clé maintenue
- Autoprotection
- PB 230V Alim.Ext.
- PB Batt.Alim.Ext.
- PB Alim.Ext.Faible
- Défaut Alim Ext

Options

- carillon
- partielle b
- partielle c
- partielle d

Envoyer

Session

[Sortir](#)

Modifications

[Sauvegarder modifications](#)

Utilitaires

[Sauvegarder config. sur disque](#)
[Charger config. du disque](#)

Données en temps réel

[Zones](#)
[Clavier Virtuel](#)
[Centrale](#)
[Portée Radio](#)
[Sorties](#)

Configuration

[Détecteurs/Périph.](#)
[Zones](#)
[Claviers Filaires](#)
[Claviers Radio](#)
[Sirène Ext](#)
Sorties
[Sorties Radio](#)
[Sorties Filaires](#)
[Sorties Trans Ext](#)
[MES Partielle](#)
Options Système
[DD243](#)
Transmissions
[IP Réseau](#)
[Téléchargement](#)
[Historique](#)
[Infos Système](#)

Sorties Filaires

1 Sortie 01

Sirène

Polarité: Normal

2 Sortie 02

Flash

Polarité: Normal

3 Sortie 03

Sirène

Polarité: Normal

4 Sortie 04

Flash

Polarité: Normal

Session

[Sortir](#)

Modifications

[Sauvegarder modifications](#)

Utilitaires

[Sauvegarder config. sur disque](#)
[Charger config. du disque](#)

Données en temps réel

[Zones](#)
[Clavier Virtuel](#)
[Centrale](#)
[Portée Radio](#)
[Sorties](#)

Configuration

- Détecteurs/Périph.
- Zones
- Claviers Filaires
- Claviers Radio
- Sirène Ext
- Sorties
- Sorties Radio
- Sorties Filaires
- Sorties Trans Ext
- MES Partielle
- Options Système
- DD243
- Transmissions
- IP Réseau
- Téléchargement
- Historique
- Infos Système

Options de MES

nom

mode de sortie

tempo de sortie (s)

tempo d'entrée (s)

flash mes

flash mhs

nom

sortie partielle

tempo entrée part. (s)

alarme en partiel

partiel d. issue

part. r. entrée

flash mes partiel.

flash mhs partiel.

Session

[Sortir](#)

Modifications

[Sauvegarder modifications](#)

Utilitaires

[Sauvegarder config. sur disque](#)
[Charger config. du disque](#)

Données en temps réel

[Zones](#)
[Clavier Virtuel](#)
[Centrale](#)
[Portée Radio](#)
[Sorties](#)

Configuration

- Détecteurs/Périph.
- [Zones](#)
- [Claviers Filaires](#)
- [Claviers Radio](#)
- [Sirène Ext](#)
- Sorties
- [Sorties Radio](#)
- [Sorties Filaires](#)
- [Sorties Trans Ext](#)
- [MES Partielle](#)
- [Options Système](#)
- [DD243](#)
- Transmissions
- [IP Réseau](#)
- [Téléchargement](#)
- [Historique](#)
- [Infos Système](#)

Historique

Imprimer Historique

Sauvegarder Historique

01/01/2010	00:22	U00 Présent (Installateur)
01/01/2010	00:22	AP Z01 (MAGASIN)
01/01/2010	00:22	Programme changé (Installateur)
01/01/2010	00:19	U00 Présent (Web) (Installateur)
01/01/2010	00:19	U00 Absent (Web) (Installateur)
01/01/2010	00:18	U00 Présent (Web) (Installateur)
01/01/2010	00:17	U01 Absent (Web) (ALAIN)
01/01/2010	00:17	U00 Absent (Installateur)
01/01/2010	00:17	U00 Raz Système (Installateur)
01/01/2010	00:17	U00 Présent (Installateur)
01/01/2010	00:11	Intrusion Z18 Fin (STOCK)
01/01/2010	00:11	Al.Abandon U01 (ALAIN)
01/01/2010	00:11	U01 MHS (ALAIN)
01/01/2010	00:11	Intrusion Z18 Al (STOCK)
01/01/2010	00:11	U01 MES (ALAIN)
01/01/2010	00:04	Programme changé (ALAIN)
01/01/2010	00:03	Programme changé (ALAIN)
01/01/2010	00:01	U01 Présent (Web) (ALAIN)
01/01/2010	00:00	U01 Raz Système (ALAIN)
01/01/2010	00:00	AP Z18 Fin (STOCK)

Session

[Sortir](#)

Modifications

[Sauvegarder modifications](#)

Utilitaires

[Sauvegarder config. sur disque](#)
[Charger config. du disque](#)

Données en temps réel

[Zones](#)
[Clavier Virtuel](#)
[Centrale](#)
[Portée Radio](#)
[Sorties](#)