

Lecteur de proximité CANIF

CANIF

Le lecteur de proximité CANIF est compatible avec nos solutions de gestion technique et de contrôle d'accès centralisée **Micro-SESAME** : il doit être associé à un module de commande de type MTCA ou UTIL.



Grâce à son boîtier entièrement étanche, le **lecteur CANIF** est conçu pour une utilisation interne et externe. Il permet de lire les **cartes d'accès SNCF CANIF**.

Le lecteur de proximité regroupe l'antenne et tous les composants électroniques dans un seul boîtier, ce qui en fait un lecteur très fiable, facile à installer. Il est équipé de 2 voyants programmables.

Caractéristiques

Alimentation : 12 VDC

Consommation : 50 mA

Distance maxi entre module et lecteur : 300 m

Protocole de sortie : Data Clock

Boîtier : plastique noir étanche (IP 66)

Dimensions : HLP = 80 x 80 x 25 mm, entraxe 60

Fixation : murale en applique ou encastré

Connectique : borniers à vis
(utiliser un bornier côté MTCA)

Références :

Canif : LEC05SN8600

Module de commande : MTCAx-SNC ou UTILx-IP

Utiliser impérativement le bornier de connexion : MB/RJ45

Badge format carte : BAD05SN01



TIL TECHNOLOGIES
Parc du Golf – Bât 43
350, rue de la Lauzière
13856 AIX EN PROVENCE
Tél. : 04 42 37 11 77

Lecteurs de badges

Août 2007