

# Lecteur enrôleur CESIA

Enrôleur

Fiche technique (FTe\_ENR05XXXX-USB)

## Description

Lecteur enrôleur de table CESIA à connexion par convertisseur USB/série (fourni)

### Couvre les références :

ENR05MFOX- USB, ENR05LE01-USB, ENR05IN01-USB  
ENR05TIXX-USB, EN05HGXX-USB, ENR05IC01-USB,  
ENR05MO01-USB, ENR05DE01-USB, ENR05MTXX-USB,  
ENR05MAXX-USB, ENR05XFOX-USB,

## Présentation



## Caractéristiques principales

Caractéristiques	Valeurs
Tension d'alimentation	5 VDC (port USB) ou 12 VDC (prise d'alimentation fournie)
Dimensions	125 x 137 x 40 (L x P x H)
Raccordement	Sur port USB (convertisseur fourni)
Pilote de gestion	Driver sur DVD : après raccordement, sélectionner le dossier <DVD>:\Setup\Drivers\TIL_Enroleur_USB_Cesia_Proxilis\
Paramètres Contrôle d'accès*	COMx **: 9600, N, 8, 1

\*Paramètres à renseigner dans «Code physique N°x»\«Configuration de l'enrôleur» de la page «Contrôle d'accès»\«Options» de MICRO-SESAME.

\*\*Dans «COMx», «x» représente le numéro de port de communication utilisé.