

Fonctions à accès rapide.

Activation du clavier

- Appuver sur 5 puis A

Consultation du synoptique en mode déconnecté

Appuyer sur : Affichage synoptique Appuyer sur ____ : Liste des alarmes

Appuyer 2 fois sur pour revenir au login.

Légende du synontique

Legende da synoptique	
-	Groupe hors surveillance
?	Groupe avec point(s) en défaut
0 à 9	Groupe en surveillance avec tempo en cours
+	Groupe en surveillance
!	Groupe avec alarme(s)
Α	Groupe avec alarme(s) non acquittée(s)
D	Groupe avec dérogation en cours
Т	Groupe avec tempo de préalarme en cours
#	Groupe en test
	Groupe non géré par le clavier

Mise en service totale de la centrale

Tapez votre code puis TOTAL puis

Mise en service partielle de la centrale

Tapez votre code puis PART.1 puis

Ou tapez votre code puis PART2 puis

Mise hors service totale de la centrale

Tapez votre code puis TOTAL puis

Mise hors service partielle de la centrale

Tapez votre code puis PART.1 puis A

Ou tapez votre code puis PART.2 puis

Arrêt des sirènes

Tapez votre code puis AR.SIR

Dérogation (sur mise en service automatique)

Tapez votre code puis DEROG

L'appui plusieurs fois sur person incrémente le temps de dérogation.

Fonctions d'alarme accessibles depuis le menu. Mise en/hors surveillance groupe par groupe

Tapez votre code puis menu

Recherchez le menu SURVEILLANCE avec les touches ou ___ et validez par ___.

Sélectionnez le groupe à mettre en service par les touches

Tapez A ou B pour réaliser l'action.

Quittez le menu par (plusieurs fois).

Consultation de l'historique des événements

Tapez votre code puis

Recherchez le menu HISTORIQUE avec les touches ou ^ et validez par

Balavez la liste des événement avec les touches

Quittez le menu par (plusieurs fois).

Ejection d'un point en défaut

Tapez votre code puis menu

Recherchez le menu **EJECTION PERM.** avec les touches ou et validez par

Validez par le menu PTS EN DEFAUT

Ejectez le point par la touche

Quittez le menu par (plusieurs fois).

Gestion des utilisateurs.

Ajouter/modifier un utilisateur

Tapez votre code puis

Recherchez le menu UTILISATEUR avec les touches

ou ___ et validez par ___ Choisissez MODIF. UTILISAT. ou NOUV. UTILISAT. avec les touches V ou ^

Saisissez le nom puis

Validez par le menu **CHANGE CODE** et saisissez le

Validez par Le menu CHANGE PROFIL et choisissez le

Validez par le menu **CHANGE DROIT** et sélectionnez les droits à affecter par les touches

Modifiez le droit sélectionné [+/-] par la touche

Quittez le menu par (plusieurs fois).

Supprimer un utilisateur

Tapez votre code puis menu Recherchez le menu UTILISATEUR avec les touches ou A et validez par

Choisissez **MODIF. UTILISAT.** et validez par

Saisissez le nom puis

Recherchez le menu **SUPPRIME UTILISAT.** avec les touches ou et validez par

Confirmer par

Quittez le menu par (plusieurs fois).

Gestion du contrôle d'accès.

Ajouter/modifier un badge

Tapez votre code puis menu

Recherchez le menu CTRL ACCES avec les touches ou ___ et validez par ___

Choisissez MODIF. BADGE ou CREE BADGE et validez par <u></u>.

Saisissez le nom puis

Présentez le badge à enrôler devant le lecteur Validez par le menu LISTE/MODIF. ACCES

Sélectionnez le(s) lecteur(s) et la (les) plage(s) horaire(s) d'accès à l'aides des touches ou et Quittez le menu par puis allez dans le menu FIN VAL.

Avec la touche — et

Saisissez la fin de validité de l'accès puis

Sélectionnez le menu ENROLE BADGE si vous souhaitez modifier le badge

Quittez le menu par X (plusieurs fois).

Supprimer un badge

Tapez votre code puis menu

Recherchez le menu CTRL ACCES avec les touches ou ___ et validez par ___

Choisissez **MODIF. BADGE** et validez par

Saisissez le nom puis

Recherchez le menu SUPPRIME BADGE avec les touches ou for et validez par

Confirmer par

Quittez le menu par (plusieurs fois).

