Carte de contrôle à connecter sur
AL1260SB (nappe + lexan inclus)
508 mm

70 mm

AL1260SB

133 mm

Rail de fixation DIN L=525 mm

Positionner l'alimentation AL1260SB
avec les borniers vers le haut

Vue de côté

Position batteries :

12V 24Ah*

12V 17Ah

12V 8Ah

Ouv. capot : faire pivoter sur l'axe supérieur

*Pas de module au dos

Sonde de correction de charge AL1260SB
Positionner à côté de la batterie

AP ouverture coffret :
connecter sur UTL ou autre module

Patte de plombage

COF04-B : Gabarit de pose

Fte_COF04-B_Gabarit
Version : 1.3