

ICARE Viewer

Manuel utilisateur | 6.4 | 14/08/2024





Table des matières

1	Introduction	3
2	Présentation de ICARE Viewer	4
3	Choisir une séquence	5
4	Fonctionnalités ICARE Vlewer	6
4.1	Menu	6
4.2	Barre d'outils	7
4.3	Navigation dans l'image	8
5	Support technique et suggestions.....	9

Pour toute question, contacter notre support par mail à l'adresse support@coosilys.com.



1 Introduction


Ce document présente l'utilitaire de relecture des séquences exportées depuis les enregistreurs ICARE ou le superviseur ICARE Parc.

Pour tout renseignement, le Service Technique COSSILYS est disponible par téléphone au 04 78 68 94 38 ou par courriel à l'adresse support@cossilys.com.



2 Présentation de ICARE Viewer

L'application **ICARE Viewer** permet de relire les séquences d'images exportées depuis un enregistreur ICARE ou le superviseur ICARE Parc.





3 Choisir une séquence


Par défaut, l'outil recherche les séquences disponibles sur les périphériques amovibles (clés USB, lecteurs CD et DVD) et dans le répertoire où se trouve l'exécutable **SviViewer.exe**. Les séquences trouvées sont disponibles dans la liste déroulante « Séquences vidéo ».

Il est alors possible d'ajouter de nouvelles séquences à la liste en cliquant sur le menu « Ouvrir... » ou sur le bouton  de la barre d'outils.

Pour lancer la visualisation d'une séquence, il suffit de la sélectionner dans la liste déroulante des Séquences vidéo.

4 Fonctionnalités ICARE Vviewer

4.1 Menu



- **Ouvrir...** : permet d'ajouter une séquence à la liste de sélection des séquences.
- **Affichage** : permet d'afficher ou de masquer les informations suivantes lors de la relecture de la séquence :
 - **Horodatage** : affiche/masque toutes les informations d'horodatage
 - Il est possible d'afficher/masquer chaque élément de l'horodatage en cliquant sur :
 - **Nom du site**
 - **Nom de la caméra**
 - **Date et heure**
- **Aide** : ouvre le manuel utilisateur ICARE Viewer
- **Quitter** : ferme l'application ICARE Viewer.

4.2 Barre d'outils




Les fonctionnalités disponibles dans cet outil sont les suivantes :

Fonctionnalité	Description
	Lecture de la séquence d'images sélectionnée.
	Arrêt sur image de la séquence.
	Retour image par image (1 clic = retour d'une image)
	Avance image par image (1 clic = avance d'une image)
	Avance rapide de 0,5x à 8x A chaque clic sur le bouton, la vitesse est multipliée par deux. Arrivé à 8x, au clic suivant la vitesse revient à 0,5x Les vitesses disponibles sont donc : 0,5x, 1x (vitesse par défaut), 2x, 4x, 8x Un indicateur « Vitesse » est affiché en conséquence.
	Retour rapide de -0,5x à -8x A chaque clic sur le bouton, la vitesse est multipliée par deux. Arrivé à -8x, au clic suivant la vitesse revient à -0,5x Les vitesses disponibles sont donc : -0,5x, -1x, -2x, -4x, -8x Un indicateur « Vitesse » est affiché en conséquence.
	Permet de sélectionner d'autres séquences sur le disque dur par exemple afin de les ajouter aux séquences proposées par défaut.
	Permet d'activer/désactiver le désentrelacement lié aux mouvements rapides sur les enregistrements au format « 4 CIF ».
	Permet de masquer/afficher l'horodatage (chaque élément constituant l'horodatage peut être activé/masqué indépendamment depuis le menu « Affichage »).
	Activer la navigation dans l'image pour les caméras 360° (cf. 4.3 - Navigation dans l'image)
	Permet d'obtenir des informations sur la séquence sélectionnée : 
	Permet de lancer l'exportation de l'image courante au format JPEG.
	Permet de lancer l'impression de l'image courante.

4.3 Navigation dans l'image

Un clic sur le bouton  permet d'activer la navigation dans l'image pour les séquences issues de caméras 360°.



Pour naviguer dans la vue 360°, il suffit de déplacer la souris dans l'image tout en maintenant le bouton gauche de la souris appuyé.

Pour zoomer dans l'image, il faut utiliser la molette de la souris.

Pour revenir à l'affichage 360°, il suffit de cliquer sur le bouton .



5 Support technique et suggestions

Pour plus d'informations et pour toute suggestion d'améliorations, contacter le service client COSSILYS par mail à l'adresse suivante : support@cossilys.com, par téléphone au 04 78 68 94 38.